



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation](#)

[Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration
ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)

Wichtige Hinweise zur Installation - unbedingt vorher lesen!



Lieferumfang:

ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER Box
USB-Stick zur Installation der PBX
Datenblatt der Anlage
CD Setup für einen eigenen
Konfigurationsserver und Installationsanleitung

ALLSIP_compact
vorinstallierte PBX
Datenblatt der Anlage
CD Setup für einen eigenen
Konfigurationsserver und Installationsanleitung

Systemvoraussetzungen:

- Feste öffentliche IP-Adresse für die externe NIC oder eine entsprechend der erforderlichen Ports konfigurierte Firewall
- Personalcomputer für die Kommunikation mit dem Konfigurationsserver / Firefox als Browser und Zugang zum Internet
- Bei Installation eines eigenen Konfigurationsservers Personalcomputer mit folgenden Systemvoraussetzungen: Prozessor ab 2.0 GHz, 256 MB RAM, **Partition D: mit 5 GB freiem Festplattenplatz**, Win2000/XP)
- **Kein WIN2003 Server !**

Bitte beachten Sie : Nur bei Erfüllung der Systemvoraussetzungen kann eine wie im Folgenden beschriebene Installation reibungslos erfolgen und ein Herstellersupport als Installationsunterstützung gewährt werden.

Wenn Sie einen ALLSIP Zertifizierungslehrgang im 802.lab besuchen, erwerben Sie damit einen 6 monatigen kostenlosen Installationssupport von der ALLSIP_HOTLINE.

Nähere Informationen dazu unter www.802lab.de.

An dieser Stelle finden Sie Informationen über Schulungs- und Zertifizierungslehrgänge sowie Veranstaltungshinweise.

Supportvoraussetzungen:

1. Im Fall der Nutzung eines eigenen Konfigurationsservers muss eine Möglichkeit bestehen, dass sich Mitarbeiter der ALLSIP_HOTLINE auf diesen Konfigurationsserver per Fernwartung aufschalten können.
2. Zu der PBX muss ein Zugang über SSH möglich sein.

Wenn Sie keinen Lehrgang besuchen möchten, können Sie einen Installationssupport durch Erwerb eines Supportpacks erwerben. Bitte erfragen Sie die Konditionen dazu im Vertrieb von ALLNET oder bei der ALLSIP_HOTLINE.

Installation durch ALLSIP-Techniker in Ihrem Haus:

Als Dienstleistung bietet die ALLSIP_HOTLINE eine kostenpflichtigen Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme der PBX in Ihrem Hause an. Erfragen Sie die Preise dazu im Vertrieb von ALLNET oder bei der ALLSIP_HOTLINE.

WEB-Konfigurator V3.0 : ALLSIP_PBX

ALLSIP_compact

Home | Hotline | Impressum |



Home

Einführung

Installation

Konfiguration PBX

FAQ

Einsatzbeispiele

Technische Daten

Download

Demo-Zugang

Change-Log

HOWTOS



Lieferumfang:

ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER Box
USB-Stick zur Installation der PBX
Datenblatt der Anlage
CD Setup für einen eigenen
Konfigurationsserver und Installationsanleitung

ALLSIP_compact
vorinstallierte PBX
Datenblatt der Anlage
CD Setup für einen eigenen
Konfigurationsserver und Installationsanleitung

Systemvoraussetzungen:

- Feste öffentliche IP-Adresse für die externe NIC oder eine entsprechend der erforderlichen Ports konfigurierte Firewall
- Personalcomputer für die Kommunikation mit dem Konfigurationsserver / Firefox als Browser und Zugang zum Internet
- Bei Installation eines eigenen Konfigurationsservers Personalcomputer mit folgenden Systemvoraussetzungen: Prozessor ab 2.0 GHz, 256 MB RAM, **Partition D: mit 5 GB freiem Festplattenplatz**, Win2000/XP)
- **Kein WIN2003 Server !**

Bitte beachten Sie : Nur bei Erfüllung der Systemvoraussetzungen kann eine wie im Folgenden beschriebene Installation reibungslos erfolgen und ein Herstellersupport als Installationsunterstützung gewährt werden.

Wenn Sie einen ALLSIP Zertifizierungslehrgang im 802.lab besuchen, erwerben Sie damit einen 6 monatigen kostenlosen Installationssupport von der ALLSIP_HOTLINE.

Nähere Informationen dazu unter www.802lab.de.

An dieser Stelle finden Sie Informationen über Schulungs- und Zertifizierungslehrgänge sowie Veranstaltungshinweise.

Supportvoraussetzungen:

1. Im Fall der Nutzung eines eigenen Konfigurationsservers muss eine Möglichkeit bestehen, dass sich Mitarbeiter der ALLSIP_HOTLINE auf diesen Konfigurationsserver per Fernwartung aufschalten können.
2. Zu der PBX muss ein Zugang über SSH möglich sein.

Wenn Sie keinen Lehrgang besuchen möchten, können Sie einen Installationssupport durch Erwerb eines Supportpacks erwerben. Bitte erfragen Sie die Konditionen dazu im Vertrieb von ALLNET oder bei der ALLSIP_HOTLINE.

Installation durch ALLSIP-Techniker in Ihrem Haus:

Als Dienstleistung bietet die ALLSIP_HOTLINE eine kostenpflichtigen Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme der PBX in Ihrem Hause an. Erfragen Sie die Preise dazu im Vertrieb von ALLNET oder bei der ALLSIP_HOTLINE.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Hotline

Für Teilnehmer an einem **ALLSIP Zertifizierungslehrgang im 802.lab** steht ein 6 monatiger Installationsupport unter der Hotline

01801 6666265943 - zum Citytarif
von **09.00** Uhr bis **17.00** Uhr

für 4,6 Cent pro Minute

zur Verfügung.

Supportmail : support@allsip-pbx-konfigurationsserver.de

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)

Impressum

Gesellschaft: ALLNET GmbH

Maistrasse 2
82110 Germering

Tel. +49 (0)89 894 222 - 22
FAX +49 (0)89 894 222 - 33
Email: Info@allnet.de

Sitz der Gesellschaft: Maistrasse 2
82110 Germering

Geschäftsführer: Wolfgang Marcus Bauer

Handelsregister: Amtsgericht München HRB 95 992

Umsatzsteueridentifikationsnr.: DE 128 214 294

Swift Code: BYLA DEM 1 FFB

Iban Nr.: IBAN DE61 7005 3070 0002 7745 94

WEEE: DE 13101093



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation
Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration
ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)

Kurzbeschreibung der Installationsschritte zur Inbetriebnahme einer **ALLSIP_compact** PBX:

1. Entscheidung - **eigener Konfigurationsserver oder öffentlicher Konfigurationsserver** (<http://www.allsip-pbx-konfigurationsserver.de:8020>)
2. Wenn öffentlicher Konfigurationsserver fortfahren mit 7.
3. Wenn eigener Konfigurationsserver- Installations-CD in CD-ROM einlegen und **alle Fragen positiv beantworten. Systemvoraussetzungen beachten! Es sind keine weiteren Einstellungen oder weiterführende Konfigurationen des SSH-Servers erforderlich. Auftretende Meldungen können ignoriert werden!**
4. PC neu starten oder OpenSSH-Dienst an diesem PC manuell starten.
5. **Download des notwendigen Updates:**
Schritt 1: Registrieren der PBX unter der URL:
<http://www.allsip-pbx-konfigurationsserver.de:8020> (mit Firefox öffnen) und Updateservice/Registrierung auswählen. Pflichtfelder ausfüllen. Es wird eine E-Mail mit dem Zugriffscode auf die Updatedatenbank generiert und versendet.
Schritt 2: Nach Erhalt der Mail mit Seriennummer der Anlage und der übermittelten Zugangskennung einloggen und das aktuellste Update für die Anlagenversion herunterladen und am Konfigurationsserver installieren.
6. Neu installiertes Desktop-Icon "**ALLSIP_Konfigurator.ssl**" **starten.**

Wenn Fehler in diesem Prozess auftreten: Hotline kontaktieren!
7. Inbetriebnahme der vorinstallierten PBX.
Mit Firefox **URL <http://192.168.90.1>** an einem im gleichen Netzwerk befindlichen Rechner öffnen
8. Weiteres Vorgehen entsprechend den Schritten **Installation ALLSIP_compact.**
Netzwerk, Personalisierung, ISDN Hardware
Unter System die Einträge prüfen und wenn alle Einträge angenommen wurden, dann zum Konfigurationsserver übertragen
ACHTUNG: Während dieses Vorganges muss der Konfigurationsserver von der PBX aus erreichbar sein !!!
9. Aufruf der Konfiguration der PBX am Konfigurationsserver mit der URL:
<http://xxx.xxx.xxx.xxx:8020> (xxx.xxx.xxx.xxx ist die IP des Konfigurationsservers)
Im Startbildschirm "Administrator" wählen.
Es muss ein Browserfenster erscheinen, mit dem Hinweis:
"Es wurde eine neue zu initialisierende Anlage oder eine Anlage mit einem Hardwareupdate gefunden. Bitte geben Sie die dazugehörige Seriennummer ein oder verlassen Sie ohne Initialisierung das Fenster mit dem Ende-Button. "
Die Seriennummer der Anlage ist einzugeben und der erste Button "Weiter" zu drücken.
Im gelben Feld muss die Meldung erscheinen:
"Seriennummer OK, - bitte Weiter drücken !"
Danach muss die Meldung erscheinen:
Die Anlage muß neu initialisiert werden - zum Initialisieren Fertigstellen drücken"
Achtung:
Bei der ersten Anmeldung nach Installation der PBX an dem Konfigurationsserver laufen alle Routinen zur Installation der erforderlichen Parameter und Dateien ab. Diese erste Anmeldung nimmt demnach eine längere Zeit als gewöhnlich in Anspruch. Wenn Sie einen eigenen Konfigurationsserver betreiben beobachten Sie den Monitor des Webservers. In einer DOS-Box werden Sie zur Bestätigung der SSH-Kommunikation zwischen den Servern aufgefordert. Geben Sie dazu ein "y" ein. Dies ist nur einmal erforderlich. **Wenn Sie den öffentlichen Konfigurationsserver benutzen, müssen Sie nach Anmeldung die Hotline anrufen, damit die SSH-Kommunikation mit der PBX bestätigt werden kann.**
10. Nach Erscheinen der Aufforderung zum erneuten Anmelden ist die PBX betriebsbereit. Im Verzeichnis d:\a_pbx\ wird über den Installationsvorgang ein Protokoll abgelegt. Die Protokolldatei ist mit der Seriennummer.txt bezeichnet. In dieser Datei muss als letzter Eintrag stehen:
Konfiguration vollständig =ok
Ist dies nicht der Fall kontaktieren Sie die Hotline !



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation](#)

[Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration](#)

[ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)

Die ALLSIP_PBX eine fortschrittliche VoIP-Lösung für kleine, mittelständische und auch große Unternehmen. Ihre Skalierbarkeit ermöglicht es eine große Anzahl von Nebenstellen zu verwalten und entweder als eigenständige PBX oder in Kombination mit traditionellen Telefonanlagen zu betreiben.

Die PBX basiert auf der Asterisk Software und stellt somit dem Betreiber ein umfangreiches Spektrum an modernsten Funktionalitäten zur Verfügung.

Insbesondere sind das:

Zeitgesteuerte Tag- / Nachtschaltung
Anrufe halten / Makeln / Call Pickup
Anrufweiterleitung / Anrufumleitung
Anrufe parken / Music on hold
Anrufbeantworter für jeden Teilnehmer
Ansagetexte / Konferenzsystem(e)
Gruppenrufnummern (Call Queing)
Warteschlangen / Callcenter-Funktionalität
Interactive Voice Response (IVR)
Rufinitiiierung per SMS
Callthrough für definierte Anrufer
ENUM / Kurzwahlen / grafischer Monitor
Anzeige Anrufername
Komfortable CDR Auswertung
Automatisches Backup der Konfiguration
Faxserver für jeden Teilnehmer
GSM-Gateway zum Mobilfunknetz

Die Installation und Konfiguration erfolgt durch einen zum Lieferumfang gehörenden USB-Stick und kann jederzeit wiederholt werden. In einem Dialog werden die erforderlichen Anlagenparameter abgefragt, danach wird automatisch die anlagenspezifische Konfiguration erzeugt.

Betrieb mit zwei Netzwerkkarten:

Die PBX ist mit zwei Netzwerkkarten ausgestattet. Eine Netzwerkkarte dient der Verbindung zum internen Netzwerk. Die zweite Netzwerkkarte stellt die Verbindung zum Internet her. Im Normalfall sollte die externe Netzwerkkarte eine öffentliche IP-Adresse erhalten.

Betrieb mit nur einer Netzwerkkarte:

Ein Betrieb hinter einer Firewall ist ebenfalls möglich. Dazu wird nur die interne Netzwerkkarte in Betrieb genommen. In der Konfiguration der Firewall sind die erforderlichen Ports sowie ein entsprechender NAT zu konfigurieren.

Konfigurationsserver:

Die Konfiguration der PBX erfolgt mittels eines Konfigurationsservers, mit dem die PBX einen Datenaustausch per SSH durchführt. Die Konfiguration der Nebenstellen und des Verhaltens der PBX wird offline an dem Konfigurationsserver vorgenommen - nach Fertigstellung der Konfigurationsarbeit wird die Konfiguration auf die PBX übertragen. Die Konfiguration erfolgt über ein WEB-Interface im Dialog mit dem Konfigurationsserver.

Dadurch ist eine hohe Datensicherheit gegeben, da die Konfiguration der PBX immer mindestens noch einmal auf dem Konfigurationsserver gesichert ist.

Bitte beachten Sie:

Garantie für die Funktionsfähigkeit der PBX wird vom Hersteller nur unter der Voraussetzung übernommen, dass die Installation über die Prozeduren des im Lieferumfang enthaltenen USB-Sticks vorgenommen wird. Jegliche Änderungen am Inhalt der auf dem USB-Stick enthaltenen Dateien führen zum Garantieverlust und zum Nichtfunktionieren der gesamten Anlage.

Die Konfiguration der Funktionen der PBX erfolgt ausschließlich über den Konfigurationsserver. Manuelle Einträge oder Veränderungen an den durch den Konfigurationsserver auf die Anlage geschriebenen Files führen zu Funktionsstörungen der PBX. Im Fall, dass zur Korrektur eigenmächtiger Veränderungen die Supporthotline in Anspruch genommen werden muß, wird dieser Support nur kostenpflichtig geleistet.

Erläuterung des BOX

Front

An der Frontblende befinden sich zwei Taster und ein Panel. Der Taster "Power" mit grüner LED dient dem Einschalten

der PBX. Der Taster "Reset" mit roter LED führt im Fehlerfall nach Betätigung zum Reset der PBX. Benutzen Sie den "Reset"-Taster nur im absoluten Notfall, da dadurch das Filesystem der PBX in Mitleidenschaft gezogen werden kann.

Das Panel dient zum Anschluss des USB-Sticks für die Installation der Anlage sowie zur Überwachung der Temperatur an kritischen Bauteilen der PBX mit optischer und akustischer Alarmfunktion.

Rückseite

An der Rückseite der PBX befindet sich der 230V Anschluss für das mitgelieferte Netzkabel, der Anschluss für die Tastatur sowie der Monitoranschluss. Eine Maus ist für den Betrieb der PBX nicht erforderlich.

Die Netzwerkkarte auf dem Mainboard der Anlage ist als externe Netzwerkkarte vordefiniert. In den Slots der PBX befinden sich die interne Netzwerkkarte und die jeweils entsprechend der Anlagenvariante enthaltenen ISDN Karten oder analogen Karten..

Anschluss der PBX

Der Anschluss der PBX ist einfach. Bringen Sie zunächst das Gerät an den dafür bestimmten Standort. Bei der 19"-Variante ist der Einbau in einen dafür vorgesehenen Schrank vorzunehmen. Befestigen Sie mit entsprechenden Halterungen das Gerät an den Befestigungsleisten. Das Tischgerät kann an beliebigen Standorten aufgestellt werden. Schließen Sie das 230V Stromversorgungskabel, Tastatur sowie das interne LAN-Kabel und das externe LAN-Kabel an die dafür vorgesehenen Netzwerkkarten an.

Beachten Sie bitte: Der Anschluss der ISDN- bzw. Netzkabel erfolgt anhand des dem Gerät beiliegenden Anschlussplans.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation](#)

[Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration
ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)

Die ALLSIP_compact eine VoIP-PBX für kleine Unternehmen bis maximal 20 Nebenstellen.

Die PBX basiert auf der Asterisk Software und stellt somit dem Betreiber ein umfangreiches Spektrum an modernen Funktionalitäten zur Verfügung.

Insbesondere sind das:

maximal 20 SIP oder IAX-Accounts
 Faxserver zum Empfangen und versenden von Telefaxen
 Anrufbeantworter (Voicebox) für jede Nebenstelle
 Videounterstützung beim Einsatz von Softphones
 Versand der Inhalte der Voicebox per E-Mail
 Versand eingegangener Telefaxe per E-Mail
 Weiterleitung permanent oder nach Zeit an der Nebenstelle
 Benachrichtigung per SMS bei verpassten Anrufen
 Parken eingehender Anrufe und Verbindung mit diesen wartenden Anrufern
 Tag- / Nachtschaltung an Wochentagen und Samstag/Sonntag
 Callthrough
 individuelle Konfiguration der Ansagen
 Verbindung mit einem SIP-Provider
 Verbindung mit einem IAX-Provider
 vier Gruppen mit je vier Teilnehmern
 ein Konferenzraum
 ein IVR mit vier Optionen

Die ALLSIP_compact wird vorinstalliert ausgeliefert. Über ein HTML-Interface werden die zur Nutzung erforderlichen Eingaben vorgenommen, geprüft und dem Konfigurationsserver zur Verfügung gestellt.

Die Anlage wird mit einer Netzwerkkarte ausgeliefert:

Ein Betrieb hinter einer Firewall ist möglich. In der Konfiguration der Firewall sind die erforderlichen Ports sowie ein entsprechender NAT zu konfigurieren.

Konfigurationsserver:

Die Konfiguration der PBX erfolgt mittels eines Konfigurationsservers, mit dem die PBX einen Datenaustausch per SSH durchführt. Die Konfiguration der Nebenstellen und des Verhaltens der PBX wird offline an dem Konfigurationsserver vorgenommen - nach Fertigstellung der Konfigurationsarbeit wird die Konfiguration auf die PBX übertragen. Die Konfiguration erfolgt über ein WEB-Interface im Dialog mit dem Konfigurationsserver.

Dadurch ist eine hohe Datensicherheit gegeben, da die Konfiguration der PBX immer mindestens noch einmal auf dem Konfigurationsserver gesichert ist.

Bitte beachten Sie:

Garantie für die Funktionsfähigkeit der PBX wird vom Hersteller nur unter der Voraussetzung übernommen, dass die Installation über die Prozeduren des HTML-Interfaces vorgenommen wird. Jegliche Änderungen am Inhalt der auf der PBX vorinstallierten Grundkonfiguration führt zum Garantieverlust und kann in der Nichtfunktionieren der gesamten Anlage münden.

Die Konfiguration der Funktionen der PBX erfolgt ausschließlich über den Konfigurationsserver. Manuelle Einträge oder Veränderungen an den durch den Konfigurationsserver auf die Anlage geschriebenen Files führen zu Funktionsstörungen der PBX. Im Fall, dass zur Korrektur eigenmächtiger Veränderungen die Supporthotline in Anspruch genommen werden muss, wird dieser Support nur kostenpflichtig geleistet.

Erläuterung des BOX

Front

An der Frontblende befinden sich zwei Taster und ein Panel. Der Taster "Power" dient dem Einschalten der PBX. Der Taster "Reset" mit führt im Fehlerfall nach Betätigung zum Reset der PBX. Benutzen Sie den "Reset"-Taster nur im absoluten Notfall, da dadurch das Filesystem der PBX in Mitleidenschaft gezogen werden kann.

Rückseite

An der Rückseite der PBX befindet sich der 230V Anschluss für das mitgelieferte Netzteil, der Anschluss für die Tastatur sowie der Monitoranschluss. Eine Maus ist für den Betrieb der PBX nicht erforderlich.

Im Slot der PBX befindet sich eine ISDN-Karte mit der dem Modell entsprechenden Anzahl von ISDN-Ports.

Anschluss der PBX

Der Anschluss der PBX ist einfach. Bringen Sie zunächst das Gerät an den dafür bestimmten Standort. Das Tischgerät kann an beliebigen Standorten aufgestellt werden. Schließen Sie das 230V Stromversorgungskabel/Netzteil, Tastatur sowie das LAN-Kabel an die dafür vorgesehenen Netzwerkkarten an.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Quickstart

Features ALLSIP_PBX

Features ALLSIP_compact

Installation
Konfigurationsserver

Installation ALLSIP_PBX

Installation ALLSIP_compact

Konfiguration ALLSIP_PBX

Konfiguration
ALLSIP_compact

FAQ

Einsatzbeispiele

Technische Daten

Download

Demo-Zugang

Change-Log

HOWTOs

Zur Inbetriebnahme eines eigenen Konfigurationsservers gehen Sie bitte in folgender Reihenfolge vor:


1. Entscheiden Sie, ob Sie einen eigenen Konfigurationsserver oder den öffentlichen Konfigurationsserver nutzen werden. Ein Wechsel des Konfigurationsservers ist nicht ohne späteren zusätzlichen Aufwand verbunden.
2. Wenn Sie einen eigenen Konfigurationsserver betreiben wollen, beginnen Sie mit der Installation dieses Konfigurationsservers an einer Windows Arbeitsstation.

Beachten Sie folgende Systemvoraussetzungen:


Windows 2000/XP, 256 MB RAM, Prozessor ab 2,0 GHz, Laufwerk D mit mindestens 5 GB freiem Festplattenspeicher, keine Firewall bei nur internem Einsatz, das entstehende Verzeichnis d:\a_pbx muß von einem ggf. existierenden Onlinevirens scanner ausgeschlossen werden (Datenbank!), Firefox als Browser für die Kommunikation mit dem Konfigurationsserver vom Client aus.

Wenn Sie den Konfigurationsserver auch von extern über das Internet erreichen wollen, sollten Sie eine Firewall zwischenschalten. Für die Kommunikation des Konfigurationsservers mit dem ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER sind die Ports 22 und 8020 freizuschalten.

3. Zur Installation des Konfigurationsservers legen Sie die mitgelieferte CD in das Gerät ein. Die Installationsroutine startet automatisch. Beantworten Sie alle Fragen positiv, bzw. bestätigen Sie angezeigte Meldungen. Wenn Ihr Rechner nach Durchlauf der Installation nicht selbständig neu startet, starten Sie den Rechner bitte neu. Danach muß ein neues Icon auf Ihrem Desktop erscheinen. Dieses Icon können Sie zum Start des Konfigurationsservers benutzen.




4. Wenn Sie den Konfigurationsserver gestartet haben, muß das Kontrollfenster des Webservers auf Ihrem Desktop erscheinen. Der Konfigurationsserver ist nur für die Inbetriebnahme der PBX und für Konfigurationsänderungen erforderlich. Nur in diesem Zusammenhang muß der Server gestartet sein. Für den normalen Betrieb der Telefonanlage ist es nicht notwendig den Konfigurationsserver geöffnet zu halten. Sie können das Fenster des Konfigurationsservers minimieren oder schließen.




5. Öffnen Sie zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit von einem anderen beliebigen Gerät den Firefox-Browser mit der IP-Adresse des von Ihnen installierten Konfigurationsservers am Port 8020(<http://xxx.xxx.xxx.xxx:8020>). Sie müssen den Browser für Popups von dieser URL freischalten. Beachten Sie die Meldung in der Zeile unterhalb der

Menues des Browsers.

Danach wählen Sie die URL nochmals an. Es muß folgendes Fenster erscheinen:



Bereits an dieser Stelle verzweigt die Menueführung in Richtung Administration oder Client für die einzelnen Teilnehmer an der Anlage. Nach Auswahl von "Administrator" erscheint folgende Bildschirmmaske:



Damit sind die vorbereitenden Arbeiten für die Installation des Konfigurationsservers abgeschlossen. Wenn Sie bis zu diesem Punkt gekommen sind, dann können Sie mit der Installation von Betriebssystem und Telefonanlagensoftware an der BOX fortfahren.

Sollten im Verlauf der Installation Probleme auftreten, informieren Sie sich bitte auf der Seite www.allsip-pbx-konfigurationsserver.de über die Möglichkeiten mit der Hotline Kontakt aufzunehmen.

Sie haben mit Erwerb der Anlage einen 6-monatigen kostenlosen Installationsupport erworben.

Sehen Sie bitte auch regelmäßig im Downloadbereich des Supportservers nach, um sich über verfügbare Updates zu informieren. Lassen Sie Ihren Konfigurationsserver registrieren. Sie erhalten dann für die Zeit von 6 Monaten ab Registrierungsdatum kostenlos alle Updates für Ihren Konfigurationsserver.

Laden Sie auf jeden Fall vor dem ersten Zugriff auf den Konfigurationsserver eine möglicherweise vorhandene Updateversion der Konfigurationsserver-Software von dem Server herunter. Installieren Sie diese entsprechend

der Anweisungen.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation](#)

[Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration
ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)

Installation des ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS (Inbetriebnahme)

Überblick:

Nach Verbindung von Spannungsversorgungskabel, Netzwerk, Tastatur und Monitor erfolgt die Installation des Betriebssystems und der PBX Software. Dazu stecken Sie den mitgelieferten USB-Stick in das Frontpanel und schalten die Anlage durch Betätigen des "Power"-Tasters ein. Möglicherweise müssen Sie die Bootreihenfolge im BIOS verändern, damit der Bootvorgang vom USB-Stick erfolgen kann. Für die Erstinstallation ist die Bootreihenfolge werksseitig voreingestellt. Bei wiederholter Installation muß die richtige Bootreihenfolge wiederhergestellt werden. Es ist auch möglich durch Drücken der F11 Taste beim Booten aus dem Bootmenü das entsprechende Bootdevice auszuwählen.

Verbinden Sie die Netzwerkkarten in der erforderlichen Form mit den Patchkabeln.

ACHTUNG !

Die Netzwerkkarte eth0 - vorgesehen für die interne Netzwerkverbindung - befindet sich in den Slots, eth1 für die externe Netzwerkverbindung zum Internet (WAN) befindet sich on Board. Im Sonderfall kann auf eine externe Verbindung verzichtet werden, wenn die Verbindung zum Internet über einen Firewall/NAT-Router unter Nutzung der internen Netzwerkkarte hergestellt wird oder wenn keine Verbindung zum Internet gewünscht wird.

Die Anlage startet und bootet von dem USB-Stick. Folgende Aktionen werden von der PBX ausgeführt:

1. Auswahl der Installationssprache

```

Installationssystem for the ALLSIP_PBX Office-Server

Please choose your language (enter h for help)
h
de for german
en for english
sp for spanish
fr for french
it for italian
Please choose your language (enter h for help)

```

2. Übertragung des Betriebssystems und der Software

Im Folgenden wird die Festplatte der PBX eingerichtet, die Installationsquellen werden geprüft und die Installationsarchive auf die Festplatte der PBX kopiert.

Die weiteren Schritte der Installation bestehen aus:

```

Prüfen der Installationsquellen

Archiv

Archiv - 01          OK
Archiv - 02          OK
Archiv - 03          OK
Seriennummer        OK

Kopieren der Installationsarchive ca. 5 min.

Installation des 1. Archives ca 2 min.
Installation des 2. Archives

Erstellen der Verzeichnisse

Vorinstallation der ALLSIP_PBX Software ca. 1 min
Systeminstallation abgeschlossen
Zum Fortfahren [Enter]

```

Damit ist die Installation des Betriebssystems und der Software der PBX abgeschlossen. In einem weiteren Installationsschritt wird das Netzwerk der PBX konfiguriert.

3. Netzwerkkonfiguration der PBX

Legen Sie vor Installation die IP-Adressen, Subnetmasken und das Gateway der PBX fest. Die Installation der Netzwerkverbindungen gestaltet sich unterschiedlich entsprechend der möglichen Einbindung der PBX in das Netzwerk.

Folgende Grundkonfigurationsmöglichkeiten sind gegeben:

1. Die interne Netzwerkkarte erhält eine IP-Adresse aus dem privaten Netzwerk, die externe Netzwerkkarte erhält eine IP-Adresse aus dem öffentlichen Internet.
Alle IP-Telefone im internen Netzwerk sind direkt erreichbar, externe IP-Telefone können sich direkt mit der PBX verbinden.
2. Die interne Netzwerkkarte erhält eine IP-Adresse aus dem privaten Netzwerk, die externe Netzwerkkarte erhält eine IP-Adresse aus der definierten DMZ. Je nachdem wie die DMZ konfiguriert ist kann die PBX aus dem öffentlichen Netzwerk über die DMZ erreicht werden.
Mit dieser Konfiguration wird es möglich in komplexen Netzwerkumgebungen die PBX mit zwei unterschiedlichen Netzwerken zu betreiben, ohne zwingend einen direkten Zugang zum Internet über die zweite Netzwerkschnittstelle bereit zu stellen.
3. Die interne Netzwerkkarte erhält eine IP-Adresse aus dem privaten Netzwerk, auf die Inbetriebnahme der zweiten externen Netzwerkkarte wird verzichtet. **Möglicherweise soll bewusst keine Verbindung zum öffentlichen Internet hergestellt werden, oder die Verbindung wird über ein Gateway oder Firewall im privaten Netzwerk hergestellt.**

Beachten Sie bitte: Eine falsche Konfiguration der Netzwerke der PBX führen zum Nichtfunktionieren der gesamten Anlage !

Hostname und Domain können für individuelle Belange eingegeben werden. Erfolgt keine Eingabe wird für Host der Wert "VoIP-PBX" automatisch eingetragen.

Die IP-Konfiguration der beiden Netzwerkkarten ist sorgfältig vorzunehmen !

Die IP-Adressen dürfen nicht im gleichen Netzwerk liegen. Beachten Sie, dass falsche Einträge bei Subnetmaske und Broadcast Fehlfunktionen an der Anlage und in Ihrem Netzwerk nach sich ziehen können.

Im Fall, dass eine Internetverbindung eingerichtet wird, muß mindestens ein DNS-Server eingetragen werden.

Die Angaben zu DNS-Server und Gateway werden geprüft. Bei fehlerhaften Einträgen wird die Installation nicht weitergeführt, da die Anlage nicht ordnungsgemäß funktionieren kann.

Der IP-Konfigurationsdialog wird solange neu eingeblendet, bis alle Werte funktional konfiguriert sind.

Zunächst wird durch einen Ping geprüft, ob der angegebene DNS Server erreichbar ist. Ist dies der Fall, erfolgt die Prüfung ob der angegebene DNS Server eine Namensauflösung durchführen kann. Dafür wird versucht einen Ping an die Adresse 'de.pool.ntp.org' durchzuführen. Wenn das erfolgreich ist, wird davon ausgegangen dass der angegebene Nameserver eine fehlerfreie Namensauflösung durchführen kann. Beim Eintragen von mehreren Nameservern werden Einträge, die nicht ordentlich arbeiten, automatisch entfernt und die weiteren Einträge rücken nach. Ein funktionsfähiger Nameserver muß aber verfügbar sein.

Die Netzwerkkonfiguration beginnt mit der Erfassung des Hostnamens und der Internetdomain der PBX.

Nach dem Erfassen dieser beiden Einträge kann in die Konfiguration des smtp-Relayservers verzweigt werden. Dieser ist in Fällen notwendig, bei denen die PBX durch die geplante Internetkonfiguration, dynamische ip-Adressen, Mails nicht direkt an die erforderlichen Mailserver senden kann.

```
Netzwerkkonfiguration des ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS
```

```
Hostname [ALLSIP-PBX]      :
Domain [site]              :
```

Nach dem Erfassen dieser beiden Einträge kann in die Konfiguration des smtp-Relayservers verzweigt werden. Dieser ist in Fällen notwendig, bei denen die PBX durch die geplante Internetkonfiguration, dynamische ip-Adressen, Mails nicht direkt an die erforderlichen Mailserver senden kann.

Netzwerkconfiguration des ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS

```

Hostname [ALLSIP-PBX]           :
Domain [site]                   :
SMTP-Relay-Server Einstellungen Konfigurieren? yes/[no]:
SMTP-Relay-Server               :
Username zur Authentifizierung  :
Passwort                        :
Passwort (wiederholung)         :
Absenderbeschreibung der ALLSIP_PBX:

```

Nach Fertigstellung oder Nichtauswahl der smtp-Relayserverkonfiguration führt das Installationsprogramm die Netzwerkconfiguration mit der Abfrage nach der internen ip-Adresse (eth0) der PBX fort.

Für die Configuration eines smtp-Relayservers ist zu beachten, dass, wenn der Server außerhalb des eigenen Netzwerkes angegeben wird (wird entschieden nach Configuration der eth0), dann nicht mehr ohne Internetzugang konfiguriert werden kann. Die Abfrage danach entfällt. !!! Es muß in diesem Fall eine Methode für die Erreichbarkeit des Internets angegeben werden !!! Weiterhin muß in jedem Fall mit einem DNS Server gearbeitet werden, auch wenn der smtp-Relayserver innerhalb des Netzwerkes der PBX steht, wenn für den Relayserver ein DNS Name und keine ip-Adresse angegeben wurde.

Die Erreichbarkeit des Servers wird mit den im Konfigurationsprogramm üblich verwendeten Methoden geprüft. Die Relayfunktion des angegebenen Servers wie die eventuell notwendigen Benutzernamen und Passwörter können nicht geprüft werden.

An dem Punkt, an dem die Frage zur Art der Internetverbindung zu beantworten ist, verzweigt sich die Installation je nach darzustellendem Fall.

Es sind folgende Werte einzugeben:

Netzwerkconfiguration des ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS

```

Hostname [ALLSIP-PBX]           :
Domain [site]                   :
IP-Adresse (eth0/LAN)           :
Subnetmaske (eth0/LAN)         :

Soll die TK-Anlage Verbindung mit dem Internet haben ? yes/no

Fall : no

```

Weiterer Verlauf der Installation ohne Internetverbindung:

```

Fall : no

Achtung, die TK-Anlage hat keine Verbindung
zum Internet. Verschiedene Funktionen werden
nicht oder nur fehlerhaft ausgeführt! Siehe Manual.

1. DNS-Server : (Fall "Keine Internetverb." nur Option)
2. DNS-Server :
3. DNS-Server :

```

Wenn ohne DNS-Server gearbeitet wird, wird die eventuell fehlerhafte Funktion der PBX während des produktiven Betriebs durch eine entsprechende Meldung angezeigt.

Achtung: Sie haben keinen DNS-Server angegeben. Verschiedene Funktionen werden nicht oder fehlerhaft ausgeführt.

Weiterer Verlauf der Installation mit Internetverbindung:

```
Fall : yes
```

```
Verbindung über interne NIC(Slot),externe NIC(on Board) oder DMZ (on Board) LAN/  
WAN/DMZ
```

```
Fall : LAN
```

Weiterer Verlauf der Installation mit Internetverbindung über LAN:

```
Fall : LAN
```

```
Externe IP-Adresse oder DNS-Name (max. 15 Stellen)  
des NAT-Gateways:
```

```
ACHTUNG: NAT-Gateway muss kommende IP-Pakete  
auf TK-Anlage weiterleiten (Port 22 und Port 80)!
```

```
Gateway :
```

```
1. DNS-Server      :  
2. DNS-Server      :  
3. DNS-Server      :
```

Weiterer Verlauf der Installation mit Internetverbindung über WAN:

```
Fall : WAN
```

```
IP-Adresse (eth1/WAN):
```

```
Subnetmask (eth1/WAN):
```

```
Gateway :
```

```
1. DNS-Server      :  
2. DNS-Server      :  
3. DNS-Server      :
```

Weiterer Verlauf der Installation mit Internetverbindung über DMZ:

```
Fall : DMZ
```

```
IP-Adresse (eth1/WAN):
```

```
Subnetmask (eth1/WAN):
```

```
Gateway :
```

```
1. DNS-Server      :  
2. DNS-Server      :  
3. DNS-Server      :
```

!! ACHTUNG !!

Folgendes ist bei der Konfiguration mit WAN / DMZ zu beachten:

Das zu wählende Gateway muß über die WAN/DMZ Schnittstelle (eth1) zu erreichen sein. Ein Gateway, welches über die LAN-Schnittstelle (eth0) zu erreichen ist, ist hier unzulässig und es wird eine Fehlermeldung erzeugt.

```
Gateway muß im WAN/DMZ Bereich liegen !
```

Wenn DMZ gewählt wurde, wird bei der Prüfung der Verfügbarkeit des Gateway und des DNS-Server nur eine Warninformation erzeugt, wenn eine oder beide Adressen nicht verfügbar sind. Die Installation kann weiter fortgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass bei fehlerhaften Einstellungen im produktiven Betrieb der PBX Fehlfunktionen auftreten können.

Konnte keine Verbindung zum Gateway/DNS-Server herstellen. Eventuell sind Ihre Einstellungen der DMZ nicht korrekt.

Ende des Dialogs zur Konfiguration der Netzwerkverbindungen:

Nach Eingabe des/der Nameserver wird das Abschlußfenster der Netzwerkkonfiguration zur Darstellung der gewählten Konfiguration angezeigt.

```

--- Name ---
Hostname      : <gewählter Name>
Domain       : <gewählte Domain>

---Et0---
IP            : <gewählte ip-Adresse>
Subnetmask   : <gewählte SUBNET-Maske>
Broadcast    : <errechnete Broadcast-Adresse>
Network      : <errechnete Netzwerkadresse>

---Eth1---
deaktiviert                                     <= Auswahl ohne I-NET

deaktiviert                                     <= Auswahl LAN
externe IP   : <gewählte öffentl. Ip-Adresse>

IP           : <gewählte ip-Adresse> <= Auswahl WAN/DMZ
Subnetmask  : <gewählte SUBNET-Maske>
Broadcast   : <errechnete Broadcast-Adresse>
Network     : <errechnete Netzwerkadresse>

---Internet---
No Internet                                     <= Auswahl ohne I-NET

over LAN/NAT/eth0                               <= bei Auswahl LAN

over WAN/eth1                                   <= Auswahl WAN/DMZ

---Routen---
deaktiviert                                     <= Auswahl ohne I-NET

Gateway     : <gewähltes Gateway> <= Auswahl LAN/WAN/DMZ
1. DNS      : <gewählter DNS Server>
2. DNS      : <gewählter DNS Server>
3. DNS      : <gewählter DNS Server>

```

```

Einstellungen so übernehmen ? yes/[no]
checking Gateway OK
checking DNS-Server OK

Daten wurden erfolgreich geschrieben
IP Konfiguration abgeschlossen
Zum Fortfahren [Enter]

```

4. Auswahl des Installationstypes

Mit dieser Version haben Sie die Möglichkeit zwischen verschiedenen Installationstypen für die PBX zu wählen. Damit wird es möglich die hohe Flexibilität der Software umfangreicher zu nutzen. Weiterhin steht Ihnen, für Installationen mit

hohen Ansprüchen an die Verfügbarkeit der Anlage, jetzt die Möglichkeit zur Einrichtung einer Backup-PBX zur Verfügung. Damit wird die Ausfallzeit bei einem Defekt der Anlage auf ein Minimum reduziert.

```
Wahl Servertyp **** ALLSIP_PBX als

1:   Einzelanlage
2:   Hauptanlage
3:   Backupanlage
4:   Einzel-Gateway
5:   Haupt-Gateway
6:   Backup-Gateway
```

Bei der Auswahl von Einzelanlage oder Einzel-Gateway (PBX routet kommende Gespräche vom Amt entweder zu Nebenstellen die direkt an der PBX angeschlossen sind oder zu einer traditionellen TK-Anlage, die über ein internes Kanalbündel an der PBX angeschlossen ist) ist keine weitere Auswahl notwendig und die Installation wird mit Punkt 5 fortgeführt.

Wenn die Anlage als Haupt- oder Backup-Anlage installiert wird, sind weitere Angaben für eine korrekte Installation notwendig.

Installation Hauptanlage/Haupt-Gateway

```
Fall Hauptanlage

Bitte waehlen sie Ihren Servertyp 2 (5)

Welche IP-Adresse hat die Backupanlage?
Email-Adresse des Administrators:
```

```
Folgende Angaben wurden gemacht

2: Hauptanlage
   [<ip-Adresse Hauptanlage>-><ip-Adresse Backupanlage>]
   Admin Mail <mail-Adresse Administrator>

Eingaben so übernehmen [y]es/no
```

Installation Backupanlage/Backup-Gateway

Zur Installation der Backupanlage ist ein Lizenz-KEY passend zur Seriennummer der gewählten Hauptanlage notwendig. Dieser kann als addon zur Hauptanlage erworben werden. **Der Lizenz-KEY ist immer passend zur Hauptanlage zu erwerben und kann nicht zur Nutzung von mehreren Backupanlagen eingesetzt werden.**

```
Fall Backupanlage

Bitte waehlen sie ihren Servertyp 3 (6)

Welche IP-Adresse hat die Hauptanlage?
Warten auf Antwort vom Hauptserver
E-Mail-Adresse des Administrators der Hauptanlage?
(Diese Anfrage ist notwendig wenn Anlage eine Einzelanlage war)
Bitte Key angeben:
E-Mail-Adresse des Administrators?
```

Folgende Angaben wurden gemacht

3: Backupanlage

[<ip-Adresse Hauptanlage>-><ip-Adresse Backupanlage>]

Admin Mail <mail-Adresse Administrator>

Main Mail <mail-Adresse Administrator Hauptanlage>

Eingaben so übernehmen [y]es/no

Wenn die Installation einer Backupvariante ausgewählt wurde, ist Voraussetzung das eine Einzelanlage, eine Hauptanlage oder ein Haupt-Gateway bereits installiert ist und im Netzwerk verfügbar ist. Wenn diese zwingende Voraussetzung nicht gegeben ist, wird die Installation der Backupanlage nicht weiter fortgesetzt. Anhand der Fehlermeldungen kann ermittelt werden welches Problem dazu führt, dass während der Installation die notwendige Hauptanlage nicht erkannt wird.

Mögliche Fehler/Informationen bei Ermittlung der Hauptanlage

Warten auf Antwort vom Hauptserver	FAILED (!IP)	ip-Adresse	Falsch
Warten auf Antwort vom Hauptserver	FAILED (!PC)	Anlage	Falsch
Warten auf Antwort vom Hauptserver	FAILED (!V)	Version	Falsch

!! Installation wird nicht fortgesetzt !!

Warten auf Antwort vom Hauptserver FAILED (!HW) Hardware Falsch

!! Installation wird fortgesetzt !!

Andere Hardware im Main-Server gefunden. Dies wird zu Fehlern des Backup-Servers führen.

Angegebener Server ist eine Einzelanlage. Konvertierung zu Hauptanlage? yes/no

Zusammenfassung Installation einer Backupanlage:

Voraussetzung für Installation eine Backupanlage

- Zur Installation ist immer eine gültige Lizenz passend zu der Hauptanlage notwendig. Damit muß bei der Bestellung einer Backupanlage die Seriennummer der Hauptanlage mit angegeben werden.
- Die Installation der Backupanlage muß zwingend mit dem Installationsstick der Hauptanlage durchgeführt werden. Für Backupanlagen wir kein eigener Installationsstick ausgeliefert.
- Wenn die Installation durchgeführt wird, muß die Hauptanlage im gleichen Netzwerk aktiv sein.
- Die Hauptanlage des Systems muß nicht zwingend bereits als 'Hauptanlage' installiert sein. Während des Installationsvorganges der Backupanlage wird eine als Einzelanlage installierte PBX zur Hauptanlage konvertiert, falls diese als geplante Hauptanlage angegeben wurde. Aber auch in diesem Fall kann die Installation nur mit dem Installationsstick der Einzelanlage durchgeführt werden und die Lizenznummer muß zur Seriennummer der Einzelanlage passen.

Als erstes wird die Seriennummer des Installationssticks und die Seriennummer der geplanten Hauptanlage verglichen. Voraussetzung dafür ist, dass die geplante Hauptanlage über das Netzwerk zu erreichen ist und damit die Seriennummer vom verwendeten Installationsstick auf der Hauptanlage gesucht wird. Zum Lesen der Daten aus der geplanten Hauptanlage wird jetzt im ersten Schritt als erstes die Seriennummer der geplanten Hauptanlage abgefragt. Damit kann sofort verglichen werden, ob der verwendete Installationsstick passend zur Hauptanlage und dem zur Verfügung stehenden Lizenzkey ist. Ist diese Prüfung erfolgreich verlaufen, wird im zweiten Schritt die ip-Adresse der geplanten Hauptanlage abgefragt und die Seriennummerdatei der geplanten Hauptanlage auf die Backupanlage kopiert.

Wenn die Seriennummer (Seriennummerdatei) von der geplanten Hauptanlage gelesen werden konnte, wird im dritten Schritt nach einem gültigen Lizenzschlüssel gefragt.

Im vierten Schritt wird ermittelt, ob der eingegebene Lizenzschlüssel mit der Seriennummer der geplanten Hauptanlage übereinstimmt.

Wenn die ersten vier Schritte fehlerfrei abgeschlossen wurden, werden die noch notwendigen Daten wie Mailadresse des Administrators zum Versand der Warnmails abgefragt und die Konfigurationsdaten werden nach nochmaliger Anzeige geschrieben.

5. Personalisieren de PBX

Im weiteren Installationsdialog werden Sie aufgefordert die PBX-spezifischen Kundendaten einzugeben.

Im Feld Händlername wird der Name des Händlers eingetragen, bei dem die PBXbezogen wurde. Diese Angabe ist besonders wichtig für die Inanspruchnahme von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen.

In die Felder mit Bezug auf den Endkunden werden die Angaben zu der Firma/Person eingetragen, die die PBX betreibt.

Tool-Login und Tool-Passwort sind die erforderlichen Angaben für den Zugang zum Konfigurationsserver, mit dem die weitere Installation und Konfiguration der PBX vorgenommen wird. Bitte notieren Sie sich diese Angaben. Verwahren Sie die Zugangsdaten an einem sicheren Ort und schützen Sie diese Angaben vor unbefugten Zugriffen.

Folgende Werte sind einzutragen:

```
Anlagenpersonalisierung:      : .....
                               : .....
Händlername:                  : .....
Händlerort:                   : .....
Händlertelefon:               : .....
Händlermail:                  : .....
Endkundenname:                : .....
Endkundenort:                 : .....
Endkundentelefon:             : .....
Endkundenmail:                : .....
Konfigurationsserver:         : xxx.xxxx.xxx.xxx
Tool-Login (max. 6 Stellen):   : .....
Tool-Passwort :(max. 5 Stellen : .....

Einstellungen übernehmen? [yes/no]
Personalisierung der Anlage erfolgreich abgeschlossen
Zum Fortfahren [Enter]
```

Ändern Sie den vorgeblendeten Wert für den Konfigurationsserver nur, wenn Sie einen eigenen Konfigurationsserver betreiben oder sich bewusst an einem anderen als dem vorgegebenen Konfigurationsserver anmelden wollen.

Beachten Sie bitte: Ein falsch eingetragener Konfigurationsserver führt dazu, dass die von Ihnen zu installierende PBX nicht funktionieren wird !

6. PBX-Hardware

Im letzten Schritt der Installation werden die je nach Anlagentyp in der PBX eingebauten ISDN- oder analogen Schnittstellenkarten überprüft und konfiguriert.

Auf dem USB-Stick ist die Hardwareausstattung der Anlage vorkonfiguriert. Im Normalfall können Sie die vorgeblendeten Werte ohne Änderungen übernehmen. Typ der Karten und Schaltung extern/intern sowie Anschlußart PP/PnP sind entsprechend Ihrer Bestellung bereits voreingestellt.

```
Vorhandene Karten in Ihrem System

Key                               Configured

1. card: BRI | Junghanns 4 port card
2. card: BRI | Beronet 1 port card
3. card: BRI | ISDN-Card 1 port card

Stimmen diese Daten yes/no
```

Nachdem Sie grundlegend die vorhandenen Karten bestätigt haben, werden durch Eingabe von "e<Leerzeichen>key" die Ports konfiguriert.

Bei der Auswahl von Anlagentypen die als Gateway arbeiten, müssen hier zusätzlich zu den Ämtern die Gruppen für die internen Ports und damit für die Verbindung zu traditionellen TK-Anlage konfiguriert werden. Damit wird es möglich, so wie beim Anschluss an das Amt, auch interne Bündel zu konfigurieren, die die Verbindung zur traditionellen TK-Anlage mit voller Bandbreite sicher stellen. Bei Nutzung der PBX als reine TK-Anlage werden die angegebenen internen Ports im Anschluss an die Amtsgruppen fortlaufend als interne Gruppen belegt.

Nach der Konfiguration wird durch Eingabe von "write" die Konfiguration aktiviert. Bestehen an dieser Stelle Abweichungen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Support-Hotline!

```
Vorhandene Karten in Ihrem System

Key                               Configured

1. card: BRI | Junghanns 4 port card - nein
2. card: BRI | Beronet 1 port card - nein
3. card: BRI | ISDN-Card 1 port card - ja

Konfiguration der Ports mit "e" (Leerzeichen) KartenKey
Karten konfigurieren und danach "write" zum Schreiben der Daten eingeben:
```

```

                Konfiguration Karte 1
                Status - Typ
                Port 1: extern - PP Amt: ?
                .....
                Port n: intern - PmP

Bitte Portnummer für die Konfiguration angeben (type exit to leave)?

Welches Amt soll Port 1 erhalten ?

```

Nachdem alle Ports konfiguriert sind und 'write' zum Schreiben der Konfiguration gewählt wurde, wird eine Übersicht über die einzelnen Karten und Ports angezeigt. Die erste Ziffer nach Amt/Intern (Amt : 1) gibt die jeweils konfigurierte Gruppe des Ports an, die später im Konfigurationsserer für diesen/diese Ports zur Verfügung steht.

Beispiel für eine Konfigurationszusammenfassung

```

Amt      : 1 Karte 0 port 1      : intern 0 (0- nicht intern)
Amt      : 1 Karte 0 port 2      : intern 0
Intern   : 3 Karte 0 port 3      : intern 1 (1- intern)
Intern   : 4 Karte 0 port 4      : intern 1
Amt      : 2 Karte 1 port 1      : intern 0
Intern   : 5 Karte 2 port 1      : intern 1

Hardwareinstallation abgeschlossen

Zum Fortfahren [Enter]

```

Die Installation schließt ab mit:

```

mount proc-Filesystem

Schreibe MBR und Bootmanager

System wird gestartet

Zum Fortfahren [Enter]

```

Danach werden Sie zum Entfernen des USB-Sticks aufgefordert.

Beachten Sie bitte: Garantie für die Funktionalität der PBX kann nur gewährt werden wenn ausschließlich die werksseitig vorinstallierten Hardwarekomponenten in dem Gerät betrieben werden. Sollte ein Ausbau der Hardware notwendig sein, kontaktieren Sie bitte die Supporthotline. Hardwarekomponenten dürfen dem PBX nur nach Abstimmung mit der Supporthotline hinzugefügt werden.

Die Anlage startet automatisch. Nach dem Neustart erreichen Sie mit [ALT] [F9] die Konsole der PBX.

Damit ist die Installation der Anlage abgeschlossen.

Während der Installation wurde Ihre Anlage an dem für Sie gültigen Konfigurationsserver registriert. Die von Ihnen gewählte Benutzerkennung zur Konfiguration der Telefoniefunktionalität der PBX ist jetzt schon eingetragen, und Sie können im nächsten Schritt der Inbetriebnahme der PBX mit der Anmeldung an dem Konfigurationsserver fortfahren.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Quickstart

Features ALLSIP_PBX

Features ALLSIP_compact

Installation

Konfigurationsserver

Installation ALLSIP_PBX

Installation ALLSIP_compact

Konfiguration ALLSIP_PBX

Konfiguration
ALLSIP_compact

FAQ

Einsatzbeispiele

Technische Daten

Download

Demo-Zugang

Change-Log

HOWTOs

Installation der ALLSIP compact (Inbetriebnahme)

Die ALLSIP_compact wird vollständig vorinstalliert mit einer Standardkonfiguration ausgeliefert. Nach dem Anschließen der Stromversorgung, des Netzwerkes, einer Tastatur und Maus kann die PBX in Betrieb genommen werden. Die PBX fährt bis zum graphischen Login-Bildschirm hoch.

Die Grundkonfiguration der Anlage erfolgt über Firefox als Browser von einem beliebigen PC in Ihrem Netzwerk. Auf der PBX ist die IP-Adresse 192.168.90.1 vorkonfiguriert.

Um auf den integrierten WEB-Browser der Installationsroutine zugreifen zu können, muss ein beliebiger PC mit einer Netzwerkadresse aus dem Netzwerk 192.168.90.0 versehen werden.

Die Startseite der Konfiguration wird durch Angabe der URL <http://192.168.90.1> im Firefox-Browser geöffnet.

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk Personalisierung ISDN Hardware System

Bild 1: Startseite der Konfiguration

Netzwerkkonfiguration

Alle Angaben zur Konfiguration der PBX werden über das in Bild 1 ersichtliche Hauptmenü erfasst, in den einzelnen Untermenüpunkte gespeichert und zum Schluss über System => Zusammenfassung geprüft sowie nach erfolgreicher Prüfung auf den Konfigurationsserver geschrieben.

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk Personalisierung ISDN Hardware System

DNS

Netzwerkkarten

System/Routing

MailDaten

lan_dns

Domainserver Einträge für Server

Domainname:

Hostname:

Bild 2: Hostname und Domaineintrag

Im Feld Domainname ist ein gültiger, im Internet registrierter Domainname einzutragen
(Wichtig für das Versenden von E-Mail von diesem Host. - Der Eintrag eines falschen Domainnamens bewirkt, dass andere E-Mail-Server von diesem Host versendete E-Mail abweisen !). Als Hostname kann ein frei gewählter Namenseintrag vorgenommen werden.

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk Personalisierung ISDN Hardware System

DNS

Netzwerkarten

System/Routing lan_nic

MailDaten

Netzwerkkarte 1 via-rhine

Netzwerkadresse:

Netzmaske:

Bild 3: Konfiguration der Netzwerkkarte

Die ALLSIP_compact besitzt eine Netzwerkkarte zum Anschluß der PBX an das Netzwerk.
 Die vordefinierte IP-Adresse (192.168.90.1) kann hier auf eine für Ihr Netzwerk passende Adresse geändert werden. Mit dem Speichern der Daten wird die IP-Adresse der Anlage noch nicht geändert, damit die weitere Konfigurationen über den geöffneten Browser weitergeführt werden kann.

Erst über den Menüpunkt System => Zusammenfassung wird die neue IP-Adresse nach erfolgreicher Prüfung in die Systemdateien der Anlage geschrieben und aktiviert. Ab diesem Zeitpunkt ist die Anlage nur noch über die neue IP-Adresse zu erreichen.

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk Personalisierung ISDN Hardware System

DNS

Netzwerkarten

System/Routing

MailDaten routing

Zugang zum Internet yes no

Zugangsart LAN WAN DMZ

LAN Gateway	IP-Adresse	ext. IP-Adresse	ext. Host Name
	<input type="text" value="192.168.99.21"/>	<input type="text" value="212.202.109.237"/>	<input type="text"/>
erster Nameserver	<input type="text" value="192.168.99.21"/>		
zweiter Nameserver	<input type="text" value="194.25.0.68"/>		
dritter Nameserver	<input type="text"/>		

Bild 4: Konfiguration Routing

Wenn erforderlich (**vom Hersteller empfohlen**) wird die PBX mit einem Internetzugang konfiguriert. Dazu wird ein LAN-Gateway eingetragen. **Die ALLSIP_compact kann nur über ein NAT Gateway Zugang zum Internet erlangen.** Soll die PBX vom Internet erreichbar sein, dann ist zusätzlich die externe IP-Adresse des NAT-Gateways einzutragen. Eine vom Netzwerkadministrator einzurichtende Portweiterleitung auf diesem NAT-Gateway sorgt dafür, dass die erforderlichen Ports auf die IP-Adresse der PBX weitergeleitet werden. **Das kann erforderlich sein, wenn Sie einen Konfigurationsserver im öffentlichen Internet benutzen.** In diesem Fall ist der Port 22 (SSH) vom NAT-gateway auf die PBX weiterzuleiten. **Sollen IP-Telefone aus dem öffentlichen Internet die PBX erreichen können, dann sind die entsprechenden Ports für das SIP- oder IAX-Protokoll weiterzuleiten.**

Besitzt das NAT-Gateway keine feste öffentliche IP-Adresse, dann kann in dem Feld ext. Hostname auch ein z. B. mit Dyn-DNS registrierter Hostname eingetragen werden. Systemtechnisch ist bedingt, dass die **Länge des Hostnamens insgesamt 15 Stellen incl. der Punkte nicht überschreiten darf. Der Eintrag eines längeren Hostnamens führt zu Nichtfunktionalität des Systems !**

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk Personalisierung ISDN Hardware System

DNS
Netzwerkarten
System/Routing
MailDaten

lan_mail

Mailrelayservereinträge für Server

senden Mail über Relayserver yes no

Relay Server:

Username:

Passwort:

Angezeigter Name:

Speichern Abbrechen

Bild 5: Konfiguration Mailversand über einen Mail-Relay Server

Kann der Versand von E-Mail (Voicemail, Telefaxe als Mailanhang) nicht direkt durch die ALLSIP_compact erfolgen (kein Zugang zum Internet über NAT konfiguriert oder Netzorganistatorische Restriktionen durch den Netzwerkadministrator), dann ist es möglich die E-Mail über einen Relay Server zu versenden.

Nur in diesem Fall sind die dargestellten Einträge erforderlich. Ist diese Art des Mailversandes nicht geplant, dann sind diese Felder leer zu belassen!

Personalisierung

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk Personalisierung ISDN Hardware System

Adressen

address

Händlerdaten

Name

Ort

Telefon

Mail

Kundendaten

Name

Ort

Telefon

Mail

Speichern Abbrechen

Bild 6: Angabe der Daten für Lizenzierung und Personalisierung

In den Feldern für Händlerdaten sind die Daten des Händlers einzutragen, der die PBX bezogen hat. Diese Angabe ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen. In die Felder mit Bezug auf den Kunden werden die Angaben zu der Firma/Person eingetragen, die die PBX betreibt. **Sollten beide Angaben identisch sein, vermeiden Sie die Daten mit Windows-Betriebssystemfunktionen zu kopieren. Tragen Sie auch in diesem Fall die Daten jeweils direkt in die Felder ein.**

Das Benutzen der Kopieren- und Einfügen-Funktion kann dazu führen, dass unerwünschte nicht sichtbare Sonderzeichen in die Datenfelder gelangen, was zu Problemen beim Schreiben der Konfiguration führen kann.

ISDN Hardware

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk Personalisierung **ISDN Hardware** System

Karte 1

karte 1

Karte 1 vorhanden yes no

Anzahl Ports PRI BRI

extern

Port 1 intern

PtP

PtmP

Bild 7: ISDN Hardware

In der ALLSIP_compact kommen drei verschiedene ISDN Karten zu Einsatz.

Möglich sind eine 1-Port Karte, eine 2-Port Karte oder eine 4-Port Karte **jeweils nur mit Anschlüssen zum Amt**. Die ALLSIP_compact unterstützt kein internes ISDN !

Mindestens ein Amtsport als Gruppe G1 ist zu bestimmen. Die Amtsports können als PtP (Anlagenanschluss) oder PtmP (Mehrgeräteanschluss) definiert werden.

Wird kein Amtsport definiert schlägt die spätere Prüfung der ISDN-Funktionalität fehl!

In welchen Gruppen sich eventuell weitere vorhandene Amtsports befinden kann frei gewählt werden.

System

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk Personalisierung ISDN Hardware **System**

Konfigserver

Typ

Zusammenfassung

Seriennummer

Konfigurationsserver IP-Adresse Host Name

Name

Passwort

Bild 8: Angaben zum Konfigurationsserver

Unter IP-Adresse des Konfigurationsservers ist die IP-Adresse des Konfigurationsservers einzutragen, der zuvor installiert wurde. Wenn kein eigenen Konfigurationsserver betrieben werden soll, dann muss an dieser Stelle die IP des von der ALLSIP_Hotline betriebenen öffentlichen Konfigurationsservers eingetragen werden (212.202.109.238).

Im Feld Hostname ist nur in dem Fall ein Eintrag vorzunehmen, wenn der Konfigurationsserver nicht im lokalen IP-Netz erreichbar ist und auch nicht über eine feste öffentlich IP-Adresse von der PBX aus erreichbar ist (z.B. Dyn-DNS-Name). An dieser Stelle darf kein Netbios- oder Windows-Netzwerkname eines PC eingetragen werden.

Hinweis:

Name und Passwort dienen der späteren Anmeldung am Konfigurationsserver. Nur über die Eingabe eines korrekten Passwortes kann der Zugriff auf die Konfigurationsdaten der PBX am Konfigurationsserver erfolgen. Das Passwort darf maximal 5 Stellen lang sein - Buchstaben und Zahlen sind zulässig. Keine Sonderzeichen verwenden. Der später am Konfigurationsserver erscheinende Login-Name wird aus der Kombination des eingegebenen Loginnamens, gefolgt von einem "_", den ersten beiden Stellen des Kundennamens und der letzten Kolonne der IP-Adresse der PBX gebildet. Z. B.: "allsip_ku187". Dieses Login ist auszuwählen und das entsprechende Passwort dazu ist einzutragen.

Die PBX versucht während der späteren Prüfung der Konfiguration über Port 22 eine Verbindung zu dem Konfigurationsserver aufzubauen. Schlägt dieser Verbindungstest fehl, dann kann die Konfiguration der PBX nicht beendet werden.

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk Personalisierung ISDN Hardware System

Konfigserver

Typ

Zusammenfassung

typ

Type ALLSIP_PBX Einzelanlage ▾

Speichern

Abbrechen

Bild 9: Alagentyp

Die ALLSIP_compact wird ausschließlich als Einzelanlage ausgeliefert. Dieser Eintrag ist bereits aktiv und kann nicht geändert werden. Der ALLSIP_PBX Office-Server ist in weiteren Typen, Gateway oder Backupserver, erhältlich.

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk Personalisierung ISDN Hardware System

Konfigserver

Typ

Zusammenfassung

summary

Seriennummer der Anlage 477777

ALLSIP Version 1.2x Anzahl Lizenzen "8"

schreiben Konfig-Server nicht möglich

Netzwerk PRÜFEN

DNS

Internet Domain allnet.de

Hostname allsip-pbx

System/Routing

Zugang zum Internet

Zugangsart lan

LAN Gateway 192.168.99.21 extern 212.202.109.237

WAN Gateway

erster Nameserver 192.168.99.21

zweiter Nameserver 194.25.0.68

dritter Nameserver

Karte 1

via-rhine

00:40:63:ec:9c:ca

Karte 1 via-rhine 00:40:63:ec:9c:ca
 Netzwerkadresse 192.168.99.187 AKTUELL 192.168.99.187
 Netzmaske 255.255.255.0 AKTUELL

Mailrelayservereinträge

Relayserver nutzen 0
 Relayserver IP
 Username
 Passwort

Bild 10: Zusammenfassung Teil 1

Der Menüpunkt Zusammenfassung listet alle durchgeführten Einstellungen in einer Übersicht auf.

In jedem Abschnitt ist ein Button mit der Aufschrift "Prüfen" enthalten, der nach Betätigen des Buttons und erfolgreicher Prüfung verschwindet. Nur wenn alle Eingaben bei der Prüfung ein positives Ergebnis geliefert haben kann die Konfiguration zum Konfigurationsserver übertragen werden. Das wird durch den nach erfolgreicher Prüfung erscheinenden Button mit der Aufschrift "Aktivierung" durchgeführt. Solange im Kopf des Formulars der Hinweis: "**schreiben Konfig-Server nicht möglich**" steht, befinden sich noch nicht oder nicht erfolgreich geprüfte Einträge in dem Formular.

Zu beachten ist, dass nach erfolgreichen Prüfen des Netzwerkes die PBX nur noch über Ihre neue IP-Adresse zu erreichen ist. Nach Betätigen des Buttons zum Prüfen des Netzwerkes muss die Konfigurationsseite der PBX mit der neuen IP-Adresse erneut aufgerufen werden. Die weiteren Prüfungen erfolgen dann unter den Bedingungen der neuen IP-Adresse auf der PBX.

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk	Personalisierung	ISDN Hardware	System
			Konfigserver
			Typ
			Zusammenfassung
			summary

Personalisierung

Händlerdaten

Name haendler
 Ort ort
 Telefon 0208375760
 Mail mail@allnet.de

Kundendaten

Name kunde
 Ort ort
 Telefon 0987654321
 Mail kunde@mail.de

System

Konfigurationsserver

Server ip-Adresse 192.168.99.242
 Benutzer allsip
 Passwort test

Anlagentyp

Type ALLSIP_PBX 1

ISDN Hardware

Karte 1

vorhanden 1 BRI 1
 Anzahl Ports 1

Bild 11: Zusammenfassung Teil 2

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk	Personalisierung	ISDN Hardware	System
			Konfigserver
			Typ
			Zusammenfassung

Personalisierung **Händlerdaten**

Name	haendler
Ort	ort
Telefon	0208375760
Mail	mail@allnet.de

Kundendaten

Name	kunde
Ort	ort
Telefon	0987654321
Mail	kunde@mail.de

System **Konfigurationsserver**

Server ip-Adresse	192.168.99.242
Benutzer	allsip
Passwort	test

Anlagentyp

Type ALLSIP_PBX 1

ISDN Hardware geprüft**Karte 1**

vorhanden	1	BRI 1
Anzahl Ports	1	

Bild 12: Anzeige nach erfolgreichem Test der ISDN Hardware

Im Bild 12 wird beispielhaft dargestellt wie sich die Anzeige nach erfolgreichen Prüfen der ISDN Hardware verändert. In gleicher Weise ist mit den anderen zu prüfenden Abschnitten zu verfahren.

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk	Personalisierung	ISDN Hardware	System
			Konfigserver
			Typ
			Zusammenfassung

Seriennummer der Anlage 477777

ALLSIP Version 1.2x Anzahl Lizenzen "8"

schreiben Konfig-Server möglich **Netzwerk** geprüft**DNS**

Internet Domain allnet.de

Hostname allsip-pbx

System/Routing

Zugang zum Internet

Zugangsart lan

LAN Gateway 192.168.99.21 extern 212.202.109.237

WAN Gateway

erster Nameserver 192.168.99.21

zweiter Nameserver 194.25.0.68

dritter Nameserver

Karte 1 via-rhine 00:40:63:ec:9c:ca

Netzwerkadresse 192.168.99.187 AKTUELL 192.168.99.187

Netzmaske 255.255.255.0 AKTUELL

Mailrelayservereinträge

Relayservers nutzen 0

Relayservers IP

Username

Passwort

Bild 13: Anzeige mit Button AKTIVIEREN zum Schreiben auf Konfigurationsserver

Wurde die Konfigurationsdaten erfolgreich auf den Konfigurationsserver übertragen, kann die weitere Konfiguration der Funktionen der PBX entsprechend Beschreibung für die Nutzung des Konfigurationsservers erfolgen. **Die Anzeige des Formulars "Zusammenfassung" ändert sich wie in Bild 14 dargestellt.**

20.05.2007

Mainpage Konfiguration ALLSIP compact V 1.0

Netzwerk	Personalisierung	ISDN Hardware	System
			Konfigserver
			Typ
			Zusammenfassung

Seriennummer der Anlage 477777

ALLSIP Version 1.2x Anzahl Lizenzen "8"

Konfig-Server geschrieben

Netzwerk geprüft**DNS**

Internet Domain allnet.de

Hostname allsip-pbx

System/Routing

Zugang zum Internet

Zugangsart lan

LAN Gateway 192.168.99.21 extern 212.202.109.237

WAN Gateway

erster Nameserver 192.168.99.21

zweiter Nameserver 194.25.0.68

dritter Nameserver

Karte 1 via-rhine 00:40:63:ec:9c:ca

Netzwerkadresse 192.168.99.187 AKTUELL 192.168.99.187

Netzmaske 255.255.255.0 AKTUELL

Mailrelayservereinträge

Relayserver nutzen 0

Relayserver IP

Username

Passwort

Bild 14: Anzeige nach erfolgreicher Übertragung der Daten zum Konfigurationsserver

Damit ist die Grundkonfiguration, die in der bisher ausgelieferten Version der ALLSIP Anlagen während des BOOT-Vorgangs mit dem USB Stick erfolgte, beendet.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway

Webmin

Konsole

Konfiguration der PBX

Die Konfiguration der PBX erfolgt durch Einsatz eines Konfigurationsservers. Entweder Sie benutzen den öffentlichen Konfigurationsserver unter der URL: www.allsip-pbx-konfigurationsserver.de:8020 oder betreiben einen eigenen Konfigurationsserver. Die Entscheidung dazu sollte vor Beginn der Installation erfolgen, da ein Wechsel des Konfigurationsservers später nur mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Sollte ein solcher Wechsel erforderlich werden, kontaktieren Sie bitte die Hotline.

Bereits bei Installation der PBX vom USB-Stick aus wurde die IP-Adresse eines für die PBX erreichbaren Konfigurationsservers eingegeben. Beim ersten Start der Anlage werden alle notwendigen Informationen zur Anmeldung der PBX an den Konfigurationsserver übertragen.

Die Verbindung zwischen der PBX und dem Konfigurationsserver erfolgt über gesicherte und verschlüsselte SSH-Verbindungen. Insofern wird einer höchstmöglichen Sicherheit bei der Übertragung der Daten Genüge getan. Der Konfigurationsserver stellt Ihnen eine web-basierte Oberfläche zur Verfügung, in der Sie alle erforderlichen Eingaben und Änderungen an der Konfiguration Ihrer PBX vornehmen können.

Der Funktionsumfang des Konfigurationsservers:

- Grundinitialisierung der Konfiguration der PBX
- Verwalten der Anlagenparameter
- Verwalten der SIP-Benutzer (Teilnehmer)
- Definition der Behandlung eingehender Rufe
- Definition und externer VoIP-Provider
- Verwalten der Mailboxen
- Erstellen von Reports (Anrufstatistik / Callreport)
- Hardwaresetup
- Verwaltung von Gruppenrufen und Warteschlangenfunktionalitäten
- Verwalten der Wartemusiken
- Definition von Rufnummern, für die die PBX ein Callthrough zur Verfügung stellt
- Aufnahme und Zuordnung von Ansagedateien
- Übersicht über alle konfigurierten Nebenstellen
- Verwalten des IVR-Systems
- Einrichtung und Verwaltung von Konferenzräumen
- Definition von Rufnummern, für die die PBX eine Callinitiierung per SMS gestattet
- Definition von internen ISDN und Analoganschlüssen
- Einrichtung und Verwaltung von Kurzwahlen
- Definition des Verhaltens bei eingehenden Rufen an MSN von
- Mehrgeräteanschlüssen
- Konfiguration des GSM-Gateways
- Bestimmung des Verhaltens der an die Anlage angeschlossenen SIP- und IAX-Clienten
- Monitoring der PBX
- Konfiguration des enthaltenen Faxservers
- Konfiguration der Anlagenkopplung, wenn die PBX einer traditionellen Hauptanlage nachgeschaltet ist
- Mailkonfiguration für den Fall, dass ein SMTP-Mailrelay verwendet wird
- Download des CDR-Reports als CSV-Datei zur weiteren Verarbeitung in individuellen Auswertungen

Weitere administrative Funktionen:

- Bearbeitung von Programmparametern des Konfigurationsservers
- Sicherung der Konfiguration der in Bearbeitung befindlichen Telefonanlage
- Erstellung eines Anlagenreportes für Supportfälle
- Expertenmodus für besondere Konfigurationsfälle
- neu Laden der Soundfiles der Anlage (*.gsm)
- Darüber hinaus kann die Konfiguration beliebig oft auf dem Konfigurationsserver archiviert werden.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist


GSM-Gateway

Webmin

Konsole


Client/Administrator und Updateservice

Der als Administrationsserver fungierende PC hat eine Doppelfunktion. Einerseits bietet er den Zugang für den Administrator zur Konfiguration der PBX und andererseits den Zugang für die Teilnehmer, um grundlegende Funktionen Ihres Anschlusses zu steuern und Ihre Mailbox zu bearbeiten. Entsprechend des gewünschten Zugangs ist in der entsprechenden Maske zu selektieren.



Updateservice

Zum Zugriff auf den Updateservice müssen Sie Ihre PBX registrieren. Nach der Registrierung wird Ihnen eine Mail mit einem Zugangscode an die bei der Registrierung eingetragene Mailadresse zugesandt.



Done

Wenn Sie sich nach Erhalt der E-mail mit Ihrer Seriennummer und dem mitgeteiltem Passwort anmelden, wird Ihre Anmeldung geprüft. Bei erfolgreicher Anmeldung (das Feld "Status" wechselt die Farbe von rot auf grün) gelangen Sie zum Downloadbereich und können die neusten Informationen und Updates herunterladen. Setzen Sie mehrere PBX ein, dann können Sie nach erfolgreicher Anmeldung weitere Seriennummern zu Ihrer Anmeldung hinzufügen. Sie können später eine beliebige zu Ihrem Passwort hinzugefügte Seriennummer für die Anmeldung benutzen.

Client

Der Client für den Teilnehmer wird durch folgende Bildschirmmaske dargestellt:

Zunächst ist die gewünschte Sprache auszuwählen. Danach kann aus dem Pull-Down-Menue "Anlage" die Anlage ausgewählt werden, an der der Client angeschlossen ist. Zur Vervollständigung ist das Anlagenpasswort einzugeben. Dieses Passwort wird durch den Administrator in den Anlagenparametern der PBX vergeben. Nach Eingabe des Passwortes und betätigen des "Login" Buttons erweitert sich die Anmeldezeile im oberen Bereich der Bildschirmmaske um weitere anmeldungsrelevante Felder.

Dann ist aus dem Pull-Down-Feld "Teilnehmer" der entsprechende Teilnehmer an der PBX auszuwählen. Danach muß das richtige, nur dem Benutzer bekannte Client-Passwort eingegeben werden und mit dem Login-Button bestätigt werden.

Bei korrekter Anmeldung erscheint folgendes komplette Bild:

Folgende Änderungen kann der Client selbständig und in Eigenverantwortung durchführen:

1. Änderung des Passwortes. (ACHTUNG - die Änderung des Passwortes ist ggf. damit verbunden, dass an die PBX angeschlossene SIP-oder IAX-Clients nicht mehr funktionieren. An diesen Endgeräten ist in jedem Fall auch die Änderung des Passwortes durchzuführen!)
2. Änderung der Mail-Adresse des Clients. Die Mailadresse ist die zentrale Adresse des Clients, an die alle Mails der PBX den entsprechenden Clients betreffend gesendet werden. Das sind Meldungen des Anrufbeantworters, Meldungen der PBX über Nichterreichbarkeit und auch ggf. an der Nebenstelle eingegangenen Telefaxe.
3. Steuerung des Verhaltens der Mailbox mit den Optionen "immer", "bei besetzt" oder "nach Zeit".
4. Versand einer SMS-Nachricht über das Nichterreichen eines Anrufers an eine bestimmte Telefonnummer, die in der Lage ist SMS zu empfangen. (Das muß nicht unbedingt ein GSM-Handy sein.)
5. Parken eines Anrufers in einem Konferenzraum und Mitteilung über den wartenden Anrufer an eine GSM-Rufnummer zum Zweck des Rückrufes in den Konferenzraum. (Sinnvoll bei z.B. GSM-Gateway oder Handy-Flatrate)
6. Bestimmung eines anderen SIP-Teilnehmers an der Anlage, an den eingehende Anrufe generell weiterzuleiten sind.

Im unteren Teil der Bildschirmmaske stehen alle erforderlichen Funktionen zur Bearbeitung der Mailbox des Teilnehmers zur Verfügung.

Voraussetzung für das Anhören der Mailbox am PC des Clients ist die Installation eines Plugins, welches es ermöglicht die *.wav Dateien des Anrufbeantworters abzuhören. Das kann das Quicktime Plugin des Browsers sein oder der Windows Mediaplayer.

Die Möglichkeiten der Bearbeitung der Mailbox sind selbsterklärend. In jedem Fall sind die Mailboxinhalte zunächst durch den Button "Nachrichten abholen" zu laden. Achtung, durch das Abholen der Nachrichten von der PBX werden diese an diesem Speicherort gelöscht und stehen danach nur noch auf dem Konfigurationsserver zur Verfügung. Der Client kann durch entsprechende Aktionen ein Archiv mit für Ihn wichtigen Nachrichten anlegen. Innerhalb des Archives ist ein selektives Löschen einzelner Nachrichten aus dem Archiv möglich.

Administrator Anmeldung und Hauptmenue

Zur Anmeldung an dem Konfigurationsserver der PBX starten Sie an dem dafür vorgesehenen PC den Browser Firefox. Benutzen Sie die URL des Konfigurationsservers, den Sie bei der Installation der PBX definiert haben. Wenn die Verbindung zum Konfigurationsserver erfolgreich aufgebaut werden konnte, wählen Sie aus dem Eingangsmenue "Administrator" und es erscheint beim ersten Aufruf ein Menue zur Initialisierung einer neuen PBX im Browser.

Sonderfall : Erste Anmeldung als Administrator nach der Installation einer neuen PBX oder nach einem Hardwareupdate:

Vor dem Anmeldebildschirm wird ein Dialog zur Konfiguration der neuen PBX eingeblendet.

In diesem Dialog ist zunächst die Seriennummer der neuen PBX einzutragen. Diese Seriennummer entnehmen Sie dem Lieferschein oder vom Gehäuseaufkleber.

“Es wurde eine neue zu initialisierende Anlage oder eine Anlage mit einem Hardwareupdate gefunden. Bitte geben Sie die dazugehörige Seriennummer ein oder verlassen Sie ohne Initialisierung das Fenster mit dem Ende-Button.”

Wenn Sie sich entschieden haben die neue Anlage zu initialisieren, dann geben Sie in das dafür vorgesehene Feld die Seriennummer ein. Nach erfolgreicher Prüfung der Seriennummer erfolgt die Weiterführung des Dialoges im Feld “Aktion”.

Der beschriebene Dialog wird auch aufgerufen, wenn eine Hardwareänderung an der zu konfigurierenden PBX durchgeführt wurde.

Wenn Sie sich das erste Mal an der PBX mit dem Konfigurationsserver anmelden, lesen Sie bitte unbedingt sofort die Konfiguration aus und schreiben diese im Anschluß daran umgehend wieder auf die PBX zurück !

http://212.202.109.238:8020 - Demo form - Mozilla Firefox

Demo form

Initialisieren 24/7/2006 10:48:35

Es wurde eine neue zu initialisierende Anlage oder eine Anlage mit einem Hardwareupdate gefunden. Bitte geben Sie die dazugehörige Seriennummer ein oder verlassen Sie ohne Initialisierung das Fenster mit dem Ende-Button.

Seriennummer:

Aktion

Weiter

Weiter

Fertigstellen

Wenn Sie sich das erste mal an der PBX mit dem Konfigurationsserver anmelden lesen Sie bitte unbedingt sofort die Konfiguration aus und schreiben diese im Anschluß daran umgehend wieder auf die PBX zurück !!!

Ende

Done

Immer, wenn an einem Konfigurationsserver eine neue Anlage installiert wird, erscheint beim Aufruf der Administrationsfunktionen der Dialog zur Initialisierung der PBX durch den Konfigurationsserver. Sie können sich entscheiden, ob die Initialisierung der neuen PBX sofort oder später ausgeführt wird. Soll die PBX später initialisiert werden, dann kann der Button “Ende” gedrückt werden und es wird die Anmeldemaske aufgerufen.

Anderenfalls ist die Seriennummer der neuen PBX einzugeben. Nach Prüfung erscheint im Feld Aktion die Meldung, welchen Zustand die neue PBX hat. Da eine Neuinitialisierung auch nach einem Hardwareupdate erforderlich wird, erscheint dieser Dialog auch wenn an einer bereits mit dem Konfigurationsserver initialisierten Anlage ein Hardwareupdate durchgeführt wurde. Soll die neue PBX initialisiert werden oder ein ggf. durchgeführtes Hardwareupdate zu Ende gebracht werden, dann ist jeweils der Button “Weiter” bzw. “Fertigstellen” zu drücken.

http://192.168.99.30:8020 - Demo form - Mozilla Firefox

Demo form
Exit

ALLNET **ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER**
WEB-Konfigurator V. 2.0

Germany UK France Spain Italy

20.01.2006 16:25:37

Wichtige Links:
HOWTO ChangeLog Updates

Benutzer Passwort

Sprache : DE Login Ende

Hotline 01801 6666265943 - deutschlandweit zum Citytarif
von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr für 4,6 Cent pro Minute - 6 Monate
kostenfreier Installationsupport

Lizenznehmer: aaaa
Ort: aaa
Supportstatus: 6 Monate ab: 19.01.2006
Programmversion: 1.17 - 19.01.2006

Done

Achtung:

Bei der ersten Anmeldung nach Installation der PBX an dem Konfigurationsserver laufen alle Routinen zur Installation der erforderlichen Parameter und Dateien ab. Diese erste Anmeldung nimmt demnach eine längere Zeit als gewöhnlich in Anspruch. Wenn Sie einen eigenen Konfigurationsserver betreiben beobachten Sie den Monitor des Webservers. In einer DOS-Box werden Sie zur Bestätigung der SSH-Kommunikation zwischen den Servern aufgefordert. Geben Sie dazu ein "y" ein. Dies ist nur einmal erforderlich. Wenn Sie den öffentlichen Konfigurationsserver benutzen, müssen Sie nach Anmeldung die Hotline anrufen, damit die SSH-Kommunikation mit Ihrer PBX bestätigt werden kann.

Erläuterung der Elemente:

- Über das Feld Sprache oder die Flaggen ist die Wahl der Sprache des Konfigurationsservers möglich. In der in Deutschland ausgelieferten Version ist nur die deutsche Sprache verfügbar.
Wichtig : Die Auswahl der Sprache am Konfigurationsserver steuert auch die Verwendung der Sprachdateien auf der PBX. Mit dem Wechsel der Sprache von DE zu EN werden beim Aufruf der PBX zur Konfiguration die Sprach- und Ansagedateien auf der PBX in englisch benutzt.
- Im rechten unteren Bereich sind die Angaben zu Lizenznehmer, Ort der Installation, Programmversion und Laufzeit des kostenlosen Supportes angegeben. Vergleichen Sie die Programmversion mit dem neuesten Update auf dem Supportserver und installieren Sie unbedingt immer die aktuellste Softwareversion.
- Wählen Sie aus dem Feld Benutzer Ihre Anmeldung. Diese Anmeldung setzt sich zusammen aus dem Anmeldenamen des Konfigurationsservers, den Sie während der Installation der PBX eingegeben haben, zuzüglich eines Unterstrichs plus die ersten 5 Anfangsbuchstaben des Kundenortes.
- Beachten Sie bitte auch die ggf. in dem gelben Feld hinterlegten wichtigen Hinweise.

Nach Eingabe von Benutzer und Passwort drücken Sie den Login-Button.

Nach Eingabe von Benutzer und Passwort drücken Sie den Login-Button.

Menue - Abschnitt : Auswahl PBX

Bei erfolgreicher Anmeldung wird ein neues Browserfenster mit dem Hauptmenue des Konfigurationsservers geöffnet.

Vorgehensweise/Hinweise zur Arbeit :

Zunächst müssen Sie die zu konfigurierende PBX wählen.

Im zweiten Schritt müssen Sie die Konfiguration von der gewählten PBX laden. Bevor Sie nicht die aktuelle Konfiguration geladen haben, können Sie die in der Rubrik "Konfiguration und Berichte" aufgeführten Button nicht betätigen. Der Name der aufgeführten PBX setzt sich jeweils aus dem bei der Installation eingegebenen Händlernamen und dahinter in "[..]" aufgeführten letzten Stelle der IP-Adresse der PBX zusammen.

Es ist möglich, dass die Anlage gesperrt ist. Sie erkennen das an dem Feld "gesperrt von". Wenn dieses Feld rot hinterlegt ist, dann kann es sein, dass der darin aufgeführte Benutzer zur Zeit an der Anlage arbeitet. Wenn Ihre eigene Benutzerkennung aufgeführt ist, dann haben Sie die Konfiguration der Anlage beim letzten Zugriff nicht über den "Ende" Button verlassen.

Sie können die Anlage entsperren durch Betätigung des darunterliegenden Buttons. Beachten Sie die möglicherweise erscheinenden Hinweise.

Die beiden Schaltflächen "Sound" und "Gsm" bewirken, dass wenn diese aktiviert sind, auch physisch die entsprechenden Dateien auf den Konfigurationsserver übertragen werden. Anderenfalls werden nur die Dateiverweise ausgelesen. Im Normalfall müssen diese Schaltflächen nicht aktiviert werden. Sinnvoll ist die Aktivierung dieser Schaltflächen wenn ein vollständiges Backup der Telefonanlage geplant ist.

Nach erfolgreichem Einlesen der Konfiguration wird die PBX als "in Bearbeitung" markiert, in das Feld "gesperrt von" wird Ihre Anmeldung eingetragen und rot hinterlegt. In das Feld "Info nach Neustart an:" wird der SIP-Benutzer "demouser" eingetragen.

Wenn Sie bereits ein SIP-Telefon zum Anschluss an der PBX vorkonfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden haben, erhalten Sie bereits den ersten automatisch generierten Anruf von der neu konfigurierten Telefonanlage.

Die im Feld SIP/IAX-Accounts stehende Zahl zeigt die Anzahl der Lizenzen für intern angeschlossene Teilnehmer an. In das rechts daneben stehende Feld kann eine Erweiterungslizenz eingetragen werden. Eine korrekte Lizenz wird mit dem [+] Button aktiviert. In dem Feld SIP/IAX-Accounts steht danach die neue Anzahl anschließbarer Teilnehmer.

Im Feld Internetdomain ist der Domainname einzutragen, den die PBX verwenden soll, um sich an anderen Systemen zu identifizieren. Beachten Sie bitte: Ein Versand von E-Mails und Faxen ist nur möglich, wenn ein gültiger Domainname eingetragen wird.

Zusammenfassung zur Auswahl PBX:

Auswahl einer zu konfigurierenden PBX über das Auswahlfeld "Auswahl der PBX"

Angezeigt wird IP-Adresse, Telefonnummer und ggf. ob die PBX von einem anderen Anwender "gesperrt" ist. Die Sperre einer PBX kann nur mit Administratorrechten aufgehoben werden. Button [Entsperren]

Laden der Konfiguration mit dem Button [Konfiguration einlesen]

Sollte zu der ausgewählten PBX keine Verbindung hergestellt werden können, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Voraussetzung für die Kommunikation des Konfigurationsservers mit der PBX ist eine TCP/IP-Verbindung zwischen der

Anlage und dem Konfigurationsserver.

Es erscheint die Meldung "Konfiguration von erfolgreich eingelesen!"

Danach stehen die Funktionen des Hauptmenues in Abhängigkeit von den jeweiligen Rechten des angemeldeten Benutzers zur Verfügung.

Menue - Abschnitt: Konfiguration und Berichte

Kurzbeschreibung der Funktionen:

- **Button [Anlagenparameter]**
Definition der anlagenspezifischen Parameter des ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS zur Funktion als Telefonanlage
- **Button [Teilnehmer]**
Verwaltung der SIP-Accounts (Hinzufügen/Ändern/Löschen)
- **Button [Eingehende Rufe]**
Steuerung der ankommenden Anrufe (Tag-/Nachtschaltung, Abwurf an Teilnehmer, Gruppen oder IVR)
- **Button [Provider]**
Verwaltung der VoIP-Provider, die für eine Terminierung von VoIP-Gesprächen zu registrieren sind
- **Button [Mailboxen]**
Verwalten der Mailboxen für die an der PBX registrierten SIP-Benutzer
- **Button [Call Report]**
Anzeige der Rufstatistik mit Filterfunktionen
- **Button [Hardwaresetup]**
Erfassung der Hardwareparameter der Telefonanlage
- **Button [Gruppen]**
Definition von Gruppen, Festlegung der der jeweiligen Gruppe zugehörigen Teilnehmer
- **Button [Wartemusik]**
Management der MOH an der Telefonanlage
- **Button [Callthrough]**
Verwalten der externen Telefonnummern, für die ein Callthrough durch die PBX erlaubt werden soll
- **Button [Ansagedateien]**
Aufzeichnen und Anhören von Ansagedateien
- **Button [GSM-gateway]**
Dient zur Konfiguration eines GSM-Gateways unter Verwendung einer Bluetooth Schnittstelle für zunächst 4 Sprachkanäle als Schnittstelle zum GSM-Netz
- **Button [Nebenstellen]**
Anzeige aller an der PBX definierten Nebenstellen
- **Button [IVR]**
Erstellen und Bearbeiten von Menuesystemen, die den Anrufer auf bestimmte Nebenstellen oder Gruppen lenken
- **Button [Konferenzräume]**
Erstellung und Verwaltung virtueller Konferenzräume der PBX
- **Button [SMS-Rufinitiierung]**
Verwaltung der externen Rufnummern, denen es erlaubt ist an die PBX eine SMS zu senden, um die PBX zu veranlassen eine Verbindung zwischen den in der SMS enthaltenen Rufnummern aufzubauen
- **Button [Blacklist]**
Führung einer Liste mit externen Telefonnummern. Wenn von einer dieser Nummern ein Anruf an der PBX eingeht wird dieser Call abgewiesen und mit einer entsprechenden Meldung beendet.
- **Button [Webmin]**
Schnittstelle zu einer ausgewählten Untermenge von Konfigurationseinstellungen, die das Betriebssystem und insbesondere die Netzwerkfunktionalität betreffen.
- **Button [Warteschlangen]**
Über die Warteschlangenfunktionalität der PBX können wichtige Callcenterfunktionen gesteuert werden. Neben unterschiedlichen Strategien können auch die entsprechenden Ansagen variiert werden.
- **Button [interne ISDN/ab]**
Definition der Funktion interner ISDN und Analoganschlüsse (z. B. Fax)
- **Button [Kurzahlen]**
Bearbeitung des Kurzwahlverzeichnisses der Telefonanlage
- **Button [MSN]**
Überwachung der Telefonanlagenfunktion mit einem grafischen Panel
- **Button [interne ISDN/ab]**
Definition der Funktion interner ISDN und Analoganschlüsse (z. B. Fax)
- **Button [Monitor]**
Dient zur Darstellung der Aktivitäten der Telefonanlage und des Leitungsmanagements
- **Button [Konsole]**
Stellt dem Administrator die Konsole der Telefonanlage für Kontrollzwecke zur Verfügung
- **Button [Anlagenkopplung]**
Konfiguration einer internen Anlagenkopplung (die PBX ist über ISDN oder analoge Nebenstellen mit einer bestehenden "Hauptanlage" verbunden.
- **Button [Mailkonfiguration]**
Wenn die PBX Mails nur über einen SMTP-Mailrelayserver verschicken kann, dann sind die relevanten Werte zu konfigurieren.
- **Button [CDR-Report]**
Erstellung der kompletten Datei mit allen Anruferdaten zur weiteren Verarbeitung. In das darunterliegende blaue Feld ist der Zielpfad einzutragen.

Menue - Abschnitt : Programmsteuerung

Der Abschnitt Programmsteuerung umfasst die Funktionen:

- Programm Parameter
Programmparameter müssen nur im Ausnahmefall neu definiert bzw. verändert werden. Dieser Programmteil ist nur für Administratoren zugänglich.
- Sicherung der PBX
Im Verlauf der Inbetriebnahme und später im Betrieb sollten vor Konfigurationsänderungen jeweils Datensicherungen durchgeführt werden. Dabei wird die jeweils aktuelle Konfiguration der Telefonanlage in separaten Dateien gesichert und steht für eine spätere Wiederherstellung zur Verfügung. Die erstellten Backups können separat auf Datenträger gespeichert werden (weitere Informationen siehe Abschnitt 23).
- Anlagenreport erstellen
Im Supportfall kann es notwendig sein, dass die Mitarbeiter der Hotline Zugriff auf die Anlagendaten erhalten. Die kann durch die Freischaltung eines SSH-Zugriffes auf die Anlage geschehen. Ist die Anlage nicht von extern über das Internet erreichbar, dann werden alle erforderlichen Angaben der PBX in einem Anlagenreport zusammengestellt. Nach Anweisung der Hotline können die zu zusammengetragenen Informationen per E-Mail an die allgemeine Support-E-Mail-Adresse gesendet werden.
- Expertenmodus
Der Expertenmodus dient der Konfiguration bestimmter Verhaltensweisen der PBX, die noch nicht über den Konfigurationsserver eingestellt werden können. Bitte beachten Sie die Hinweise in dem entsprechenden Fenster, wenn Sie selbst Einstellungen an der PBX vornehmen wollen. Es wird in jedem Fall empfohlen, die Hotline zu kontaktieren, bevor in den Konfigurationsdateien manuelle Änderungen vorgenommen werden (weitere Informationen siehe Abschnitt 22)
- *.gsm neu laden
Für den Fall, dass aus bestimmten Gründen der Originalzustand der Sounddateien an der PBX wiederherzustellen ist, kann dieser Button betätigt werden.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Überblick](#)

[Administrator/Client](#)

[Prog. Parameter](#)

[Anlagen Parameter](#)

[Hardwaresetup](#)

[SIP-Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Warteschlangen](#)

[IVR](#)

[Eingehende Rufe](#)

[Wartemusik](#)

[Konferenzräume](#)

[Kurzwahlen](#)

[Provider](#)

[Callthrough](#)

[SMS-Rufinitiierung](#)

[Mailboxen](#)

[Ansgedateien](#)

[Monitor](#)

[Call Report](#)

[Expertenmodus](#)

[Backup](#)

[Nebenstellen](#)

[Interne ISDN / ab](#)

[Blacklist](#)

[GSM-Gateway](#)

[Webmin](#)

[Konsole](#)

Programm Parameter

(Nur für Administratoren erreichbar !)

Erläuterungen:

Unter Programmsteuerung werden Funktionen zur allgemeinen Verwaltung der PBX und zum Backup der Konfiguration zur Verfügung gestellt. Backups können in beliebiger Anzahl erstellt werden. Auf Wunsch wird die gesicherte Konfiguration zur sicheren Aufbewahrung per E-Mail an eine definierte E-Mail-Adresse versendet.

Kurzbeschreibung der Funktionen:

- Stammdaten (master data)
Beziehen sich auf den Betreiber des Konfigurationsservers
- Berechtigungen (user rights)
Verwaltung und Rechtevergabe der Benutzer, die auf der PBX des jeweiligen Konfigurationsservers zugreifen können
Hinzufügen, Rechteänderung, Löschen usw.
- Registrierte Systeme (registered systems)
Verwaltung der mit dem Konfigurationsserver zu bearbeitende PBX, Zuordnung der Benutzer zu jeder einzelnen PBX, Initialisierung der Konfigurationsdateien, Prüfung der Konfiguration
- Zu prüfende Dateien (files to check)
Festlegung der zu prüfenden Konfigurationsdateien und Skripte der PBX
- Protokoll (protocol)
Auflistung des Protokolls der letzten Prüfung der Konfiguration

Für jede PBX sollte nur ein Administrator existieren. Dieser Administrator ist identisch mit dem bei der Installation der PBX eingetragenen Benutzers im Rahmen der Eingaben "Tool-Benutzer" und Tool-Login". Neben diesem Administrator können für eine PBX weitere Benutzer mit unterschiedlichen Rechten eingetragen werden.

Um zu verhindern, dass sich mehrere Benutzer gleichzeitig an einer PBX anmelden und Konfigurationsänderungen vornehmen, wird in dem Augenblick, in dem die Konfiguration einer PBX geöffnet wird, dieses System für weitere Zugänge gesperrt. Nur der Administrator verfügt über ein Recht eine solche gesperrte PBX zu entsperren.

Im Programmteil "Parameter" werden alle wichtigen Funktionen zur Steuerung des Programmablaufes, zur Definition von Zugriffsrechten und zur Initialisierung bzw. Prüfung der Konfiguration an der PBX definiert bzw. ausgeführt.

Dazu stehen die folgenden Karteiblätter zur Verfügung:

1. master data (Stammdaten):

- allgemeine Programmparameter zur Identifizierung des Betreibers des Konfigurationsservers
Lizenznehmer : Firma bzw. juristische Person, die das Lizenzrecht zum Betreiben des Konfigurationsservers erworben hat
- Standort des Konfigurationsservers
- Programmversion der Software des Konfigurationsservers
- Supportstatus: Information über den Status bzw. Level des Supports
- In dem Browserfenster sind weiterhin die Zugänge zur Bearbeitung der Sprachdateien des Konfigurationsservers enthalten - nur nach gesonderter Freischaltung zugänglich !

- Tabelle Account: Tabelle, in der für den jeweiligen PBX die Benutzer des Konfigurationsservers den Anlagen zugeordnet werden. Erst nach Zuordnung eines Benutzers zu der Anlage hat dieser Benutzer die Möglichkeit die Anlage im Hauptmenue auszuwählen. In der Operatorenliste wird der jeweilige Benutzer ausgewählt und durch den [+] Button der Anlage zugeordnet. Löschen einer Zuordnung erfolgt über den [-] Button.
- Das Hinzufügen einer Anlage zu der Systemtabelle erfolgt über den Eintrag der entsprechenden Angaben in den unter der Tabelle stehenden Feldern. Nach Drücken des [+] Buttons wird versucht die neue PBX unter der eingetragenen IP-Adresse zu erreichen. Schlägt der Versuch fehl, wird die Anlage nicht in der Tabelle gespeichert.
Ist die Anlage erreichbar, wird der Eintrag vorgenommen und die Grundkonfiguration auf die Anlage übertragen. Ist die Anlage bereits vorhanden, wird die Aktion mit der entsprechenden Meldung beendet.
- Der Button [Konfiguration prüfen] initiiert einen kompletten Prüflauf auf der gewählten PBX. Es werden alle für den Programmablauf relevanten Einträge in den Konfigurationsdateien der PBX überprüft. Das Ergebnis erscheint in einer nach der Prüfung aufgerufenen Protokolldatei. Im Fall von Fehlermeldungen im Protokoll kann der Initialisierungslauf wiederholt werden. Sollten danach immer noch nicht gelöste Probleme bestehen, ist die Supporthotline für eine weitergehende Bearbeitung einzuschalten.

Standardwerte SIP-Accounts. An dieser Stelle sind die Standardwerte für die Einrichtung neuer SIP-Accounts aufgelistet. Diese Werte sind nur im Ausnahmefall und nach Rücksprache mit dem Support zu ändern.

4. files 2 check (zu prüfende Dateien):

In zwei Tabellen werden die auf der Anlage zu prüfenden Dateien bzw. Skripte aufgelistet (informativ für Systemadministration).

Parameter: xxxxx_kort, 3/11/2005, 07:02:19, DE, Hilfe

master data | user rights | registered systems | files 2 check | protocol

zu prüfende onet Dateien	zu prüfende Skripte
voicemailonet.conf	ag-test.agi
meetmeonet.conf	callback.agi
msinet.conf	callback.t.agi
soundsonet.conf	enumlookup.agi
callthroughonet.conf	getName.php
enumonet.conf	roomnr.agi
captionet.conf	smsanalyse.agi
ivonet.conf	
musiconholdonet.conf	
queueonet.conf	
extensionsonet.conf	
siponet.conf	

zurück

5. protokoll (Protokoll):

Datei-Prüf-Protokoll | test_kort | 3/11/2005 | 07:16:03 | DE | 192.168.99.190 | Hilfe

Aktion	Erfolgreich	Beschreibung / Fehlermeldung
Initialisierung : callthroughonet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : enumonet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : meetmeonet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : msninet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : soundsonet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : voicemailonet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : captionet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : extensionsonet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : ivonet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : musiconholdonet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : queueonet.conf	Datei vorhanden	
Initialisierung : siponet.conf	Datei vorhanden	
Prüfung : op_buttons.cfq	Datei vorhanden	
Prüfung:op_buttons.include	include OK	
meetme.conf	Datei vorhanden	
msn.conf	Datei vorhanden	
sounds.conf	Datei vorhanden	
voicemail.conf	Datei vorhanden	
callthrough.conf	Datei vorhanden	
capl.conf	Datei vorhanden	
enum.conf	Datei vorhanden	

zurück

Für alle PBX, die mit dem Konfigurationsserver bearbeitet werden, wird das letzte Logfile der Systemprüfung angezeigt. Im Fall von Fehlfunktionen des Systems können anhand der Prüfergebnisse Rückschlüsse auf ggf. vorliegende Fehler gewonnen werden. Sollten im Prüfprotokoll Fehlermeldungen erscheinen, teilen Sie diese bitte umgehend dem Support mit.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway


Webmin

Konsole

Anlagen Parameter

Überblick

Im Fenster Anlagenparameter erfolgt die Definition der anlagenspezifischen Parameter der PBX, die zur Realisierung der Telefoniefunktionen erforderlich sind. In der umfassenden Bildschirmmaske sind folgende Felder zu definieren:



The screenshot shows the 'Anlagenparameter' configuration window. Key fields include: nat. Vorwahl (0), internat. Vorwahl (00), Preselect (01019), Anzeige Name Anrufer (checked), and ENUM (checked). Client Login is 11111. The 'Anlagenparameter' section has Laenge Stammnummer (2), Anlagenrufnummer (375700), Ortsnetz (0208), and various length settings for Durchwahl, Kurzwahl, and Provider. A table lists MSN (7821259, 7821262) and Gr. (q1). The 'Standard-Begrüßung' section has a wait time of 1 and a beep.gsm file. The 'Tagschaltung' section has a wait time of 1 and an fpm-sunshine.mp3 file. The 'Nachtschaltung' section has a wait time of 1 and a demo-thanks.gsm file. At the bottom, there are checkboxes for 'aktiv' and 'aktivi' for Callthrough and Callback, and an SMS Zentrale section with a checked 'aktiv' checkbox and number 01930100.

1. Allgemeine Einstellungen

- nat. Vorwahl
definiert den Wert des Präfixes bei nationalen Vorwahlen
- internat. Vorwahl
definiert den Wert des Präfixes bei internationalen Vorwahlen
- Preselect
Im Fall eines Eintrages in diesem Feld wird vor alle Rufverbindungen über das Festnetz die entsprechende Vorwahl automatisch hinzugefügt.
- Anzeige Namen Anrufer
wenn "aktiv" werden in den Displays von SIP-Telefonen, die dafür geeignet sind, die Namen der Anrufer während des Klingelns angezeigt.
- ENUM
Bei Aktivierung versucht die PBX bei jedem Ruf nach extern eine Auflösung der Telefonnummer in eine IP-Adresse vorzunehmen und auf direktem IP-Weg den Ruf unter Umgehung des öffentlichen Telefonnetzes abzusetzen.

2. Anlagenparameter

- Länge Stammnummer
In bestimmten Situationen ist es erforderlich zu wissen, welche Länge die an einem Anlagenanschluss anliegende Stammnummer hat. Deshalb ist in jedem Fall der Eintrag der korrekten Länge der vom Dienstleister vergebenen Stammnummer einzutragen.
- Anlagennummer
Rufnummer der Anlage bei Nutzung eines Anlagenanschlusses (Anlagennummer incl. der "0", an deren Stelle sich die Durchwahlen an die Anlagenstammnummer anfügen)

- Ortsnetz
Vorwahl des Ortsnetzes, in dem sich die PBX befindet
- Amtsholung
Nummer zum Erreichen eines Amtsports des PSTN, an dem die Anlage angeschlossen ist, für die in der Anlagennummer eingetragene Stammnummer
- Standard Wartezeit
Anlagenweite Wartezeit zwischen zwei Aktionen der PBX
- Länge Durchwahl
Länge der internen Teilnehmernummer der PBX
- Erste Stelle Kurzwahl
Erste Stelle des Telefonbuches der Anlage. Nummern, die mit dieser Zahl beginnen, stehen nicht mehr für interne Teilnehmer als Rufnummer zur Verfügung.
- Länge Kurzwahl
Länge der Kurzwahlen des Telefonbuches. Im Grundzustand der Anlage sind das vier Stellen. Das bedeutet, dass 999 Kurzwahleinträge möglich sind (4000 bis 4999).
- Erste Stelle Provider
Erste Stelle über deren Anwahl alternative SIP-Provider für die Terminierung des zu führenden Gespräches ausgewählt werden können. Nummern, die mit dieser Stelle beginnen, stehen nicht mehr für interne Teilnehmer als Rufnummer zur Verfügung.
- Länge Provider
Länge der Nummer für alternative Provider. Im Grundzustand der Anlage sind das drei Stellen. Das bedeutet, dass 99 alternative Provider eingetragen werden können (500 bis 599).

3. Audiodateien

- playbackmp3
interne Rufnummer zur Wiedergabe von MP3-Dateien im entsprechenden Programmteil
- playbackgsm
interne Rufnummer zur Wiedergabe von Ansagedateien
- interne Rufnummer Aufnahme
Rufnummer zum Aufzeichnen von Ansagen
- interne Rufnummer Wiedergabe
Rufnummer zum Anhören der aufgezeichneten Sprachdatei
- mp3 Dateien der Anlage
alle auf der Anlage zur Verfügung stehenden mp3-Dateien
- Ansagen
alle auf der Anlage zur Verfügung stehenden Ansagedateien

4. Standard-Begrüßung

- **Tagschaltung:**
Wartezeit vor Ansage - Wartezeit vor einer Aktion der PBX bei Tagschaltung
- Begrüßung - Ansagetext der Begrüßung eines Anrufers bei Tagschaltung
- Standardmusik - mp3-Datei, die - wenn erforderlich - bei Tagschaltung wiedergegeben wird
- Warten nach Ansage - Wartezeit nach einer Aktion der PBX bei Tagschaltung
- Abwurfziel - Abwurfziel des eingehenden Anrufes nach der Begrüßung
- **Nachtschaltung:**
Wartezeit vor Ansage - Wartezeit vor einer Aktion der PBX bei Nachtschaltung
- Begrüßung - Ansagetext der Begrüßung eines Anrufers bei Nachtschaltung
- Standardmusik - mp3-Datei, die - wenn erforderlich - bei Nachtschaltung wiedergegeben wird
- Warten nach Ansage - Wartezeit nach einer Aktion der PBX bei Nachtschaltung
- Abwurfziel - Abwurfziel des eingehenden Anrufes nach der Begrüßung

5. Durchwahlfunktionen

- Callthrough - MSN, bei deren Anwahl registrierte Anrufer ein Freizeichen zum Weiterwählen mit einem AMT der PBX erhalten. Aktiv oder inaktiv für die gesamte Anlage
- Callback - MSN, bei deren Anwahl registrierter Anrufer ein Rückruf an die vom Anrufer übermittelte Nummer erfolgt. Dem Anrufer wird ein Freizeichen zum weiteren Wählen über ein Amt der PBX zur Verfügung gestellt. Aktiv oder inaktiv für die gesamte Anlage
- SMS-Zentrale - Nummer der für das Gebiet zuständigen SMS-Zentrale, in der sich die PBX befindet. Wenn aktiviert, dann nimmt die PBX von dieser Nummer SMS an und stellt entsprechend der definierten Regeln eine Verbindung zwischen zwei in der SMS enthaltenen Rufnummern her. Aktiv oder inaktiv für die gesamte Anlage.

6. MSN und Gruppen/Ämter/Amtsgruppen

- Für den Fall, dass die PBX nicht über einen Anlagenanschluss verfügt oder neben dem Anlagenanschluss weitere Mehrgeräteanschlüsse einzubinden sind, können Sie in der Tabelle MSN die erforderlichen Einträge vornehmen. Die zur Verfügung stehenden Gruppen wurden aus den bei der Installation der Anlage definierten Amtsgruppen übernommen und entsprechen diesen. Sie können einer MSN auch mehreren Amtsgruppen zuordnen, die dann einen gemeinsamen Pool bilden. In der Tabelle Ämter müssen Sie die Vorwahl zur Telefonie über die zugeordneten Amtsgruppen definieren.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Überblick](#)

[Administrator/Client](#)

[Prog. Parameter](#)

[Anlagen Parameter](#)

[Hardwaresetup](#)

[SIP-Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Warteschlangen](#)

[IVR](#)

[Eingehende Rufe](#)

[Wartemusik](#)

[Konferenzräume](#)

[Kurzwahlen](#)

[Provider](#)

[Callthrough](#)

[SMS-Rufinitiierung](#)

[Mailboxen](#)

[Ansavedateien](#)

[Monitor](#)

[Call Report](#)

[Expertenmodus](#)

[Backup](#)

[Nebenstellen](#)

[Interne ISDN / ab](#)

[Blacklist](#)

[GSM-Gateway](#)

[Webmin](#)

[Konsole](#)

Hardwaresetup

Das Fenster "Hardwaresetup" gibt Ihnen einen Überblick über die Konfiguration der PBX.

Alle Angaben zu der Lizenzierung und die verwendeten Bauteile mit Seriennummern sind aufgelistet; weiterhin die Angaben zu Händler und Kunde mit allen Angaben, die während der Installation der PBX eingetragen wurden.

Im rechten Teil des Fensters ist für die vier möglichen Steckkarten der Anlage die Konfiguration aufgelistet.

Folgende Kartentypen werden unterstützt:

Kartentypen für externe Ports
 type="00" keine Karte
 type="01" Digium 4-port PRI/E1 Karte
 type="02" Beronet/Junghanns 2-port PRI/E1 Karte
 type="03" Beronet/Junghanns 1-port PRI/E1 Karte
 type="04" Digium 1-port PRI/E1 Karte
 type="05" Beronet/Junghanns 8-port BRI Karte
 type="06" Beronet/Junghanns 4-port BRI Karte
 type="07" 1-Port BRI Karte HFC-Chip
 type="08" Digium 4-port analog Karte - TDM400P

Für jede Steckkarte ist gekennzeichnet, ob die entsprechenden Ports der Karte intern oder extern konfiguriert sind, ob es sich um Anlagen (PP) oder Mehrgeräteanschlüsse handelt (PmP) und wenn extern, welcher Amtsgruppe die Ports angehören.

Ab Version 2.0 der Anlagensoftware ist es möglich, die Hardwarekonfiguration der Anlage zu ändern. Dazu dienen die Eingabefelder im unteren Teil der Bildschirmmaske.

Bitte nehmen Sie keine unbedachten Änderungen vor. In jedem Fall muss die Hardware, die sich in der Anlage befindet, einschließlich der Konfiguration der Karten über Jumper mit den im Konfigurationstool eingestellten Parametern übereinstimmen. Eine Nichtübereinstimmung führt zum Verlust der gesamten Anlagenfunktionalität. Kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfall die Hotline. Der Button "speichern" verändert die Hardwarekonfiguration zunächst in der Datenbank des Konfigurationsservers. Bei Betätigung des Buttons "schreiben" wird die neue Hardwarekonfiguration zu der Anlage gesendet und in Betrieb genommen. Dazu fährt als erstes Ihre Anlage selbständig herunter um Ihnen die Gelegenheit zu geben, die erforderlichen Hardwareänderungen vorzunehmen. Vor dem Neustart der Anlage müssen alle Erweiterungskarten - so wie in der Konfiguration hinterlegt - eingebaut werden. Dies gilt nicht für einen ausschließlichen Wechsel des Anschlußtypes (PP - PmP). In diesem Fall wird nur die Anlagensoftware neu gestartet.

Beachten Sie bitte: Da die Anlage selbständig herunterfährt, ist es nicht ratsam diese Operationen während des normalen Tagesgeschäftes vorzunehmen. Der Neustart erfolgt unabhängig von ggf. gerade laufenden Gesprächen. Diese werden sofort unterbrochen.

Beachten Sie bitte:

Bei jedem Zugriff des Konfigurationsservers auf die PBX werden alle Hardwareinformationen geprüft und mit den gespeicherten Werten abgeglichen. Wenn Veränderungen an der Hardwarekonfiguration vorzunehmen sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Support auf, um die entsprechende Unterstützung zu erhalten.

Bei Neuanmeldung an dem Konfigurationsserver wird dieser feststellen, dass es eine Anlage mit einem Hardwareupdate gibt. Um das Hardwareupdate vollständig fertigzustellen ist in dem Dialog die Seriennummer der Anlage einzugeben und das Hardwareupdate zu bestätigen.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway


Webmin

Konsole

Teilnehmer (SIP- / IAX-Benutzer)

Überblick

In der Bildschirmmaske SIP-Benutzer werden die an der Anlage angeschlossenen SIP/ IAX -Accounts verwaltet. Geprüft werden die in den Parametern hinterlegten Werte für die Länge der Durchwahl und die erste Stelle der Kurzwahl. Die erste Stelle der Kurzwahl darf nicht für die Vergabe der internen Teilnehmernummern verwendet werden!



In der linken Tabelle sind alle an der PBX definierten internen SIP-Benutzer aufgelistet. Im Grundzustand der Anlage sind 10 SIP-Konten vordefiniert. Über die Button [+] bzw. [-] können Teilnehmer hinzugefügt oder gelöscht werden.

Bei dem SIP-Teilnehmer kann hinterlegt werden, wann und in welchen Fällen die zu dem Account gehörende Mailbox aktiviert wird.

Es stehen die Möglichkeiten "immer", "bei Besetzt" und "nach Zeit" zur Auswahl. Nähere Informationen zur Arbeit mit den Mailboxen im entsprechenden Abschnitt des Manuals.

1. Hinzufügen eines SIP-Teilnehmers / Eintrag der Werte für:

- 'Rufnummer' = interne Rufnummer und externe Durchwahlnummer (bei Anlagenanschluss) des Teilnehmers
- 'angezeigter Name' = bei internen Anrufen beim Angerufenen im Display stehender Name
- 'AnmeldeName' = Name zum Anmelden des SIP-Kontos an der PBX
- 'Passwort' = Passwort zum Anmelden an der PBX
- 'E-Mail' = E-Mail-Adresse des Teilnehmers bei Versenden einer Mitteilung durch die PBX
- Sip-Konto = Bezeichnung des SIP-Kontos - sollte zur Vereinfachung gleich sein mit dem Anmeldenamen

Weitere sip-spezifische Werte werden aus den Standardparametern der Anlage übernommen. Diese Werte sind auf eine optimale Funktion des SIP-Accounts voreingestellt und nur im Ausnahmefall zu ändern.

Nach Eintrag der Werte wird mit dem Button [+] der Teilnehmer angelegt.

2. Ändern eines Teilnehmers

Die Änderung der Parameter eines Teilnehmers erfolgt durch Anklicken des betreffenden Teilnehmers in der Tabelle. Die Werte des Teilnehmers werden in die Felder übernommen. Tragen Sie dann in die blauen Felder

die zu ändernden Werte ein und betätigen Sie den Button [Speichern]. Die neuen Werte werden für den Teilnehmer übernommen.

3. Löschen eines Teilnehmers

- Navigation zu dem betreffenden Teilnehmer durch Klicken auf den Namen in der Tabelle
- Nach Auswahl wird mit dem Button [-] der Teilnehmer gelöscht.

Weitere Datenfelder zur Steuerung von Anrufen an den Teilnehmer:

gehende MSN:

Zuordnung einer gültigen MSN der Telefonanlage, wenn diese an Mehrgeräteanschlüssen angeschlossen ist, die bei Rufen des Benutzers nach extern übermittelt wird. Voraussetzung ist, dass die MSN unter Anlagenparametern definiert ist. Nur an dieser Stelle hinterlegte MSN erscheinen zur Auswahl. Um bei dem Ruf nach extern die MSN zu übermitteln, ist die Vorwahl der Gruppe (gn) zu benutzen, die ebenfalls in den Anlagenparametern übermittelt wird. In allen anderen Fällen wird die Stammnummer der Anlage bzw. die komplette Durchwahl übermittelt.

Mailbox:

Behandlung der eingehenden Rufe an die Nebenstellenummer des Teilnehmers. Folgende Möglichkeiten sind gegeben:

1. Weiterleitung an die Mailbox "immer" bedeutet sofortige Weiterleitung an die Mailbox.
2. Weiterleitung an die Mailbox im Besetztfall.
3. Weiterleitung an die Mailbox nach der im Feld sek. angegebenen Zeit
4. Versand einer SMS-Nachricht an eine in dem darunterliegenden Feld an eine für den SMS-Empfang geeignete Rufnummer bei "Nichterreichen"
5. Weiterleitung des Rufes nach der in dem Feld sek. eingetragenen Zeit an eine beliebige andere Rufnummer (intern oder extern) - nicht wenn Weiterleitung in die Mailbox "immer"

Caller-/Pickupgroup:

Die beiden Feldreihen dienen der Definition, welcher Teilnehmer sich von welchen anderen Teilnehmern an deren Apparaten signalisierte Gespräche durch die Benutzung der Funktion "*8" gezielt an seinen Apparat "heranholen" kann. Die Funktion "*8" bietet demnach die Möglichkeit gezielt aus definierten Callgroups Rufe an den eigenen Apparat heranzuholen. Dazu ist es notwendig in der Maske Teilnehmer jedem Teilnehmer, der die Funktion "*8" an der PBX nutzen soll, mindestens eine Pickupgruppe zuzuordnen (insgesamt sind 7 möglich). Z. B. kann ein Teilnehmer, der einer Pickupgruppe "5" zugeordnet ist, Gespräche von allen Teilnehmern, die der Callgroup "5" zugeordnet sind zu sich heranholen. Damit ist auch gleichzeitig die Bedeutung der Einträge in den Feldern Pickupgroup erklärt.

CallerIDNum (CID):

Am Anlagenanschluß ist es möglich eine zu übermittelnde Durchwahlnummer einzutragen. Das Feld wird mit einer "0" vorbelegt, wenn ein neuer SIP/IAX-Account angelegt wird. Durch den Eintrag einer Nummer aus dem gültigen Rufnummernblock des Anlagenanschlusses wird permanent die betreffende Rufnummer bei abgehenden Rufen übertragen.

Selektives Pickup :

Wenn dieses Feld gekennzeichnet wird, dann besteht die Möglichkeit an den Teilnehmer signalisierte eingehende Rufe durch die Tastenkombination *7[Nebenstellenummer] an anderen Apparaten gezielt anzunehmen.

Gesprächsmitschnitt :


Durch Aktivieren des Feldes Gesprächsmitschnitt werden alle an der betreffenden Nebenstelle geführten Gespräche aufgezeichnet. Die aufgezeichneten Gesprächsdateien stehen in der Verzeichnisstruktur der PBX in dem Unterverzeichnis var/spool/asterisk zum Download bereit. In der vorliegenden Version der PBX werden die beiden Sprachkanäle "in" und "out" in getrennten Dateien abgelegt. Durch eine Nachbehandlung mit dem Programm SOMIX können die beiden Sprachkanäle verbunden werden. In naher Zukunft wird diese Funktion durch entsprechende Updates komfortabler gestaltet.

Ab Version 2.0 der Anlagensoftware stehen erweiterte Client Funktionen zur Verfügung:


1. Jeder Teilnehmer der Anlage besitzt automatisch einen eigenen Fax-Server. Diese Option muss durch setzen des Hakens an der entsprechenden Stelle im Konfigurationstool freigeschaltet werden. Ist die Freischaltung erfolgt, dann werden an der Nebenstelle eingehende Telefaxe automatisch an die dem Teilnehmer zugeordnete Mailadresse als Anhang einer E-Mail weitergeleitet.

Die Faxnummer der Nebenstelle setzt sich zusammen aus der Nebenstellenummer zuzüglich einer "9" als Erweiterung der Rufnummer. Diese Funktion macht nur Sinn an einem Anlagenanschluß. Zum Anschluss von Telefaxgeräten an Anlagen ohne Anlagenanschluß stehen andere Mittel zur Verfügung.

Ein Beispiel für eine eingehende E-Mail sieht in einem Mailprogramm wie folgt aus:



2. Es ist möglich anstelle eines SIP-Clients auch ein IAX-Clients anzubinden. Dies geschieht durch setzen des entsprechenden Hakens beim Client. Dies ist sinnvoll für IAX-Teilnehmer, die sich durch Nutzung eines Softclients an die Anlage anschließen.



3. Videounterstützung für z.B. den Softclients X-TEN, der im Zusammenhang mit einer Videokamera z. B. von labtec Videokonferenzen ermöglicht.



Videoverbindungen können nur zwischen Teilnehmern aufgebaut werden, für die an beiden Seiten die Videounterstützung freigegeben wurde.

4. Parken ankommender Anrufe in einem Konferenzraum und Benachrichtigung des Teilnehmers durch einen Anruf mit Übermittlung der Rückrufnummer der Konferenz, in welcher der Anrufer geparkt ist.

Wenn der Teilnehmer nicht am Platz ist und trotzdem auf jeden Fall die Gespräche von Anrufern entgegen nehmen möchte, dann ist das Feld "Anrufer in Konferenz parken" mit einem Haken zu versehen und in das darunter stehende Feld eine Rufnummer einzutragen. Kommt ein Anruf auf der entsprechenden Nebenstelle an, dann wird dieser Anrufer mit einer Ansage in einem Konferenzraum geparkt und ein Ruf von 10 sec. Dauer an die eingetragene Rufnummer signalisiert. Nach 10 sec. wird der Ruf beendet und dem Gerufenen die Möglichkeit gegeben die übermittelte Rufnummer zurückzurufen. Auf diese Weise kann ein Gespräch mit dem im Konferenzraum wartenden Anrufer geführt werden.

Der geparkte Anrufer kann erreicht werden, indem die Nebenstelle zuzüglich einer "2" angerufen wird. Z. B. warten geparkte Anrufe der Nebenstelle 300 in dem Konferenzraum 3002.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway


Webmin

Konsole

Gruppen

Überblick

An der PBX können Sie Gruppen definieren, deren Teilnehmer unter einer gemeinsamen Rufnummer erreichbar sind. Das bedeutet, dass bei Anwahl der Gruppenrufnummer alle in der Gruppe befindlichen Teilnehmer einen eingehenden Ruf signalisiert bekommen. Der erste Teilnehmer, der das Gespräch entgegennimmt, wird mit dem Anrufer verbunden. An den weiteren zur Gruppe gehörenden Teilnehmern wird die Signalisierung des ankommenden Rufes abgebrochen.



The screenshot shows the 'Gruppen' configuration page in the Asterisk web interface. The main table lists groups with columns for 'Nummer', 'Gruppe', 'Timeout', 'Weiterleitung', 'Zeitfenster', and 'Ziel'. A table on the right shows a list of members for the 'testbox' group. Below the main table, there are several configuration options, including 'Anzeige Ändern' (with radio buttons for 'Anzeige Gruppenname' and 'Anzeige Rufnummer') and 'Gruppenart ändern' (with radio buttons for 'Gruppe mit Wartemusik' and 'Gruppe mit Freizeichen'). There are also input fields for 'Laenge Durchwahl' (set to 3) and 'Erste Stelle Kurzwahl' (set to 4).

Im Auslieferungszustand der PBX ist eine Gruppe mit der Bezeichnung "demoqueue" und der Gruppenrufnummer 330 definiert.

Es können beliebig viele weitere Gruppen definiert werden. Gruppen können auch als Abwurfziel von eingehenden Rufen fungieren. Diese Einstellung kann sowohl für MSN der Telefonanlage als auch für die Hauptnummer eines Anlagenanschlusses vorgenommen werden. Eine zeitabhängige Steuerung der Abwurfziele ist möglich. Gruppen können mit Wartemusik oder als Gruppen mit Freizeichen definiert werden. Zu beachten ist, dass bei Gruppen mit Wartemusik zum Beginn des Abspielens der Wartemusik bereits das Gespräch zu Stande kommt, da die PBX das Gespräch zum Abspielen der Musik annehmen muß. Es entstehen in diesem Fall also Telefonkosten für den Anrufer.

Über einen weiteren Schalter kann eingestellt werden, ob bei eingehenden Anrufen in der Gruppe der Name der Gruppe, über die das Gespräch den Teilnehmer erreicht - oder die Rufnummer des externen Anrufers im Display angezeigt werden soll.

In dem Feld Timeout kann definiert werden, was mit dem eingehenden Anruf geschehen soll, wenn in der Gruppe keine Rufannahme erfolgt. Dazu ist in das Feld ein Wert in Sekunden einzutragen und aus der darunter stehenden Tabelle das Abwurfziel auszuwählen.

Gruppen mit Wartemusik können zusätzlich eine Ansage wiedergeben. In einem definierten Zeitfenster kann eine Weiterleitung an ein alternatives Abwurfziel festgelegt werden.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway

Webmin

Konsole

Warteschlangen

Warteschlangen sind wichtige Elemente der Callcenter-Funktionalität einer Telefonanlage. Folgende Funktionalität ist mit der PBX gegeben:

Unter einer definierten Nebenstelle eingehende Rufe werden in eine Warteschlange geroutet. In dieser Warteschlange sind Agenten angemeldet, die darauf warten, daß ein Anrufer in die Warteschlange gestellt wird. Entsprechend einer für die Warteschlange definierten Strategie werden die Anrufe unter den angemeldeten Agenten der Warteschlange verteilt. Dem Anrufer wird während der Zeit - in der er wartet - die Wartemusik der Anlage vorgespielt. Je nach Konfiguration wird dem Anrufer seine Position in der Warteschlange angesagt und dem Agenten wird mitgeteilt, aus welcher Queue der nächste ihm zugestellte Anrufer kommt.

Warteschlange	Nummer	Ansage	Wdhlg	Timeout	Ans.Pos	Freq.	Strategie
Test	90	beep.qsm	5	15	yes	20	ringall
xxx	33	agent-newlocation.qsm	5	15	yes	20	roundrobin

Warteschlange	Agent [4]	Nummer	Passwort [3]
212.202.109.228	Test	1111	66 333

Gesprächsmitschnitt
 Musik an/aus
 Löschen Warteschlange:
 Länge Durchwahl: erste Stelle Kurzwahl:

Warteschlangen sind mit Namen, Rufnummer optional abweichender Strategie und optional zu benutzender Ansagedatei zu definieren. Dabei ist die Strategie das Verfahren, nach dem die eingehenden Rufe in der Warteschlange verteilt werden. Das sind :

- ringall
- roundrobin
- leastrecent
- fewestcalls
- random
- rmemory

Standard ist ringall. Strategieänderungen und Ansagedateiänderungen werden über die Felder und Buttons im Eingabebereich vorgenommen. Andere Werte für Anzahl der Wiederholungen, das Timeout und die Ansage der Position werden nach Umschalten in den Editiermodus direkt in der Tabelle eingegeben.

Nach Erstellung einer Warteschlange sind die Agenten, die diese Warteschlange bedienen sollen zu definieren. Der Agent erhält eine vierstellige Nummer zur Identifizierung, eine Rufnummer und ein Passwort.

Nach einer solchen Einrichtung kann sich ein Agent von einem beliebigen Telefon aus durch Anwahl der dem Agenten zugeordneten Rufnummer anwählen. Nach Eingabe des Passwortes - (3 Stellen) wird dem Agenten zunächst solange Wartemusik vorgespielt, bis die Anlage den ersten Anruf zuteilt. Wenn so konfiguriert, dann wird die der Warteschlange zugeordnete Ansagedatei abgespielt, damit der Agent weiß, aus welcher Warteschlange der Anrufer kommt. Dies ist sinnvoll, wenn der Agent in mehreren Warteschlangen angemeldet ist.

Gesprächsmitschnitt und optionale Wartemusik sind möglich.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway

Webmin

Konsole

IVR (Interactiv Voice Response - Menuführung)

Im Grundzustand der Anlage ist ein IVR mit der Bezeichnung "Menue1" und vier dazugehörigen Auswahloptionen definiert. Die wirklich zu verwendenden Ansagedateien müssen individuell aufgezeichnet und in das IVR eingetragen werden. Es können weitere IVR angelegt werden, zu denen danach jeweils die verfügbaren Optionen ergänzt werden können. Mit "Option" bestimmen Sie die Taste am Telefon des Anrufers, die gedrückt werden muß, um das gewünschte Abwurfziel zu erreichen. Abwurfziele können andere Teilnehmer, Queues oder auch ein weiterer IVR sein. Gestalten Sie die Ansagen unter dem Begriff "Begrueßung" so, dass die interaktive Menuführung für den Anrufer eindeutig ist. Falls der von Ihnen angelegte IVR unvollständig ist, erscheint ein entsprechender Hinweis bei Verlassen des Eingabefensters mit der Aufschrift "Achtung IVR unvollständig!". Prüfen Sie dann nochmals, ob alle Optionen jedes IVR incl. Abwurfziel eingetragen sind.

Anlegen eines neuen IVR:

Tragen Sie in das Feld "Neues IVR-System" einen Namen ein und speichern Sie die Eingabe durch den daneben stehenden [+] Button. Das neu zu erstellende IVR-System erscheint in der Tabelle unmittelbar danach als neuer Eintrag. Dann sind zunächst die Ansagedateien aus dem Auswahlfeld für Begrüßung, falsche Auswahl und Ende zu definieren. Diese Ansagen sind vorher im Menüpunkt "Ansagedateien" des Hauptmenues aufzunehmen. Im Eingabefeld neben dem Button "neue Option" sind nacheinander die dem aufgenommenen Begrüßungstext entsprechenden Optionen festzulegen und im Auswahlfeld sind die Tasten zu definieren, die der Anrufer betätigen soll, um die gewünschte Option zu aktivieren.

Weiterhin ist die Begrüßung der jeweiligen Option hinzuzufügen und das Abwurfziel festzulegen. Das Abwurfziel kann ein einzelner Teilnehmer, eine Gruppe, ein interner ISDN-Anschluss oder ein IVR sein

The screenshot shows a web browser window displaying the "Demo form" for IVR configuration. The interface includes a header with "IVR-Menue", "DEMO1_Muelh", "29/10/2006", "19:14:26", "DE", and a phone number "212 202 108 223". Below this is a table with columns: IVR, Ansage Begrueßung, Ansage falsche Auswahl, and Ansage Ende. The table contains one row for "Hauptmenue" with corresponding audio files. Below the table are buttons for "Begrueßung", "falsche Auswahl", "Ende", and "Begr. Optionen". There is also a "neue Option" button with a plus sign. A larger table below lists options with columns: IVR, Opt, Begrueßung, Abwurfziel, Typ, Mailbox, Zeit, E-Mail, and Abwurfziel IVR. The table contains four rows for "Option1.qsm", "Option2.qsm", and "Ende.qsm". At the bottom, there are sections for "Behandlung bei Besetzt oder Nichtmelden" and "neues IVR-System" with a plus button.

Wenn als Abwurfziel wiederum der gleiche IVR gewählt wird, dann kann dadurch eine Schleife entstehen.

Für die Abwurftypen "T" und "Z" kann eine Mailbox bestimmt werden, die aktiviert wird, wenn sich an dem Abwurfziel kein Teilnehmer meldet. Dazu ist Zeit festzulegen, nach der sich die Mailbox melden soll. Weiterhin ist eine Mailboxnummer und eine E-Mail-Adresse zu bestimmen. Der Mailboxinhalt wird dann per E-Mail als *.wav Datei zugestellt.

Mit den [-] Buttons können IVR-Optionen oder ganze IVR gelöscht werden.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway

Webmin

Konsole

Eingehende Rufe

Anlagenanschluß oder erste MSN eines Mehrgeräteanschlusses

Einstellungen zur Behandlung eingehender Rufe an der Anlagenrufnummer.



The screenshot shows a web browser window displaying the configuration page for 'Eingehende Rufe'. The page title is 'Demo form'. The main content area is titled 'Eingehende Rufe' and shows a table of call handling times for different days and times of day. Below the table are several configuration options, including 'Tagschaltung' (Daytime) and 'Mittag- / Nachtschaltung' (Midnight/Evening), each with radio buttons for 'IVR', 'Teilnehmer', 'Gruppe', and 'Warteschlange'. There are also dropdown menus for selecting specific options. At the bottom, there are fields for 'laenge Durchwahl', 'erste Stelle Kurzwahl', and 'aktuelle Einstellungen' (with options for 'nach Zeit', 'immer Tag', and 'immer Nacht'). A 'zurueck' button is located at the bottom right of the form.

Beginn Tagschaltung		Beginn Mittagschaltung		Ende Mittagschaltung		Beginn Nachtschaltung	
Montag	07:00	Montag	12:00	Montag	13:00	Montag	18:00
Dienstag	07:00	Dienstag	12:00	Dienstag	13:00	Dienstag	18:00
Mittwoch	07:00	Mittwoch	12:00	Mittwoch	13:00	Mittwoch	18:00
Donnerstag	07:00	Donnerstag	12:00	Donnerstag	13:00	Donnerstag	18:00
Freitag	07:00	Freitag	12:00	Freitag	13:00	Freitag	18:00
Samstag	07:00	Samstag	12:00	Samstag	13:00	Samstag	18:00
Sonntag	07:00	Sonntag	12:00	Sonntag	13:00	Sonntag	18:00

Im oberen Teil des Dialogfensters kann das Verhalten der Telefonanlage in drei Zeitabschnitten tagindividuell gesteuert werden. Diese Bereiche sind "Tagschaltung", "Mittagschaltung" und "Nachtschaltung". Die jeweiligen Umschaltzeiten können individuell definiert werden, wobei Überschneidungen zu vermeiden sind. Beachten Sie bitte : Überschneidungen führen zu Fehlfunktionen der PBX ! Vor Veränderung der Werte ist der Button "Bearbeiten" zu drücken.

Darunter befinden sich die Drop-Down-Felder, in denen definiert werden kann, welches Abwurfziel für die zentral eingehende Rufnummer maßgeblich ist. Das kann ein IVR, ein Teilnehmer, eine Gruppe oder eine Warteschlange sein. Diese Möglichkeiten sind getrennt für die Tagschaltung und die Nachtschaltung/Mittagschaltung zu bestimmen.

Übersteuert werden können die Zeiteinstellungen durch Selektion in dem Feld "aktuelle Einstellungen". Wenn die Variante "immer Tag" gewählt wird, dann gelten unabhängig von der Tageszeit immer nur der unter Tagschaltung definierten Wert. Entsprechendes gilt für die Wahl der Einstellung "immer Nachtschaltung"

Zusammenfassung:

Beginn Tagschaltung / Beginn Mittagschaltung / Ende Mittagschaltung / Beginn Nachtschaltung. In den darunter liegenden Feldern wird definiert, wie die PBX mit eingehenden Anrufen verfahren soll. Möglichkeiten der Auswahl sind:

- IVR
Menuesystem mit Auswahlmöglichkeiten zur Weiterleitung entsprechend des IVR
- Teilnehmer
Abwurf an einen bestimmten Teilnehmer bzw. seine Rufnummer
- Gruppe
Abwurf an eine Gruppe von Teilnehmern. Im Besetztfall wird die der Tageszeit entsprechende Wartemusik abgespielt und an den nächsten freien Teilnehmer abgeworfen.
- Warteschlangen
Callcenterfunktionalität mit Agenten.

Zeitsteuerung:

Die PBX kann in drei verschiedenen Modi arbeiten:

- Entsprechend der eingetragenen Zeiten in den Feldern 'Beginn Tag' und 'Ende Tag'
- Tagschaltung immer aktiviert
- Nachtschaltung immer aktiviert

Faxempfang

Es besteht die Möglichkeit vier zentrale Telefaxnummern zu definieren. Diese Faxnummern unterscheiden sich von der bei den Teilnehmern zu definierenden Faxempfangsmöglichkeit dahingehend, dass hier vollständig gültige Nebenstellenummern des Anlagenanschlusses eingegeben werden können. Alle an diesen Nebenstellen eingehenden Telefaxe werden als PDF-Anhang an die dazugehörigen zu definierende Mailadresse gesendet. Mindestens eine zentrale Faxnummer muss definiert werden. Entsprechend der Länge der Durchwahl ist das die Nummer "9..". Wird bei vorhandenem Mehrgeräteanschluß eine MSN als Fax definiert, dann wird zur Verarbeitung der auf dieser MSN eingehenden Faxes das erste zentrale Fax benutzt.

weitere MSN des ersten Mehrgeräteanschlusses oder weitere Mehrgeräteanschlüsse zusätzlich zum Anlagenanschluß

Existiert an der PBX kein Anlagenanschluß bzw. existieren zusätzlich zum Anlagenanschluß Mehrgeräteanschlüsse, dann muß definiert werden, welche Endgeräte auf Rufe über die MSN reagieren sollen. Dazu dient die Option MSN. In der entsprechenden Maske wird ähnlich wie bei der Konfiguration des Verhaltens der Stammnummer bei einem Anlagenanschluß definiert, was an der Telefonanlage bei über einzelne MSN einkommenden Gesprächen geschehen soll.

Im Feld MSN für Mailbox kann eine MSN eingetragen werden, die am Mehrgeräteanschluß den Zugang zum Anrufbeantwortersystem der PBX ermöglicht.

Nach Anruf dieser MSN wird der Anrufer aufgefordert die Nummer und das Passwort der Mailbox einzugeben, die er abhören möchte.

Im oberen Feld der Maske ist die zu bearbeitende MSN auszuwählen. Danach sind die Aktionen zu definieren, die bei auf dieser MSN eingehenden Rufen ausgeführt werden sollen.

Wird die Option "Fax" ausgewählt, dann werden an dieser MSN Telefaxe erwartet. Diese Faxes werden an das erste an der Anlage definierte zentrale Fax gesendet und dort behandelt.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Überblick](#)

[Administrator/Client](#)

[Prog. Parameter](#)

[Anlagen Parameter](#)

[Hardwaresetup](#)

[SIP-Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Warteschlangen](#)

[IVR](#)

[Eingehende Rufe](#)

[Wartemusik](#)

[Konferenzräume](#)

[Kurzwahlen](#)

[Provider](#)

[Callthrough](#)

[SMS-Rufinitiierung](#)

[Mailboxen](#)

[Ansagedateien](#)

[Monitor](#)

[Call Report](#)

[Expertenmodus](#)

[Backup](#)

[Nebenstellen](#)

[Interne ISDN / ab](#)

[Blacklist](#)

[GSM-Gateway](#)

[Webmin](#)

[Konsole](#)

Wartemusik

Überblick

Die PBX ist in der Lage als Wartemusik mp3-Dateien abzuspielen. Die Funktionen zum Handling der auf dem Konfigurationsserver und der Telefonanlage abgelegten mp3-Dateien sind über den Button Wartemusik zu erreichen.

In der rechten Tabelle sind die mp3-Dateien aufgelistet, die bei der Installation des Konfigurationsservers mitgeliefert wurden.

Im linken pull-down-Feld sind die mp3-Dateien enthalten, die sich bereits auf der PBX befinden. Sie können die mp3-Dateien des Konfigurationsservers auf die PBX übertragen, indem Sie nach Markieren der entsprechenden Datei den Button [speichern] betätigen. Die ausgewählte Datei erscheint dann im pull-down-Feld als auf der PBX installierte Datei.

Sie können der PBX weitere mp3-Dateien zur Verfügung stellen, indem Sie diese Dateien in das Unterverzeichnis d:_pbx\moh des Konfigurationsservers kopieren.

Bitte beachten Sie : In Abhängigkeit von der Bandbreite der Netzwerkverbindung zwischen dem Konfigurationsserver und der PBX kann die Übertragungsdauer der Musikdatei längere Zeit in Anspruch nehmen. Versuchen Sie deshalb möglichst kleine mp3-Dateien zu erstellen.

Class	Parameter
default	quietmp3:/var/lib/asterisk/mohmp3/anh hoeren
Nachtschaltung	quietmp3:/var/lib/asterisk/mohmp3/Nachtschaltung
Tagschaltung	quietmp3:/var/lib/asterisk/mohmp3/Tagschaltung

Soll eine mp3-Datei von der PBX gelöscht werden, so ist diese in dem pull-down-feld auszuwählen und der Button [vom Server löschen] zu betätigen.

Sie können sich die auf der PBX befindlichen mp3-Dateien anhören, indem Sie die gewünschte Datei markieren und den Button [vorbereiten zum Anhören] betätigen. Nach einer notwendigen Initialisierungszeit von max. 60 Sek. wird Ihnen nach Anruf der Nummer zum Anhören die entsprechende mp3-Datei wiedergegeben.

Die im unteren Bereich des Fensters abgebildete Tabelle trägt nur informativen Charakter und ist für die alltägliche Arbeit mit den Konfigurationsserver belanglos. Teilen Sie im Bedarfsfall die darin erscheinenden Einträge der Supporthotline auf Anfrage mit.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway


Webmin

Konsole

Konferenzräume

Überblick

Im Fall des Anschlusses der PBX an einem Anlagenanschluss stehen die Funktionalitäten von Konferenzräumen zur Verfügung. Zur Nutzung dieser Funktionen sind in der Maske "Konferenzräume" entsprechende Definitionen vorzunehmen. Im Auslieferungszustand der Anlage ist ein Konferenzraum mit der Nebenstellenummer 340 vordefiniert. Weitere Konferenzräume können hinzugefügt werden.



Nebenstelle	Nummer	Pin	Parameter	aktiv
340	222	222		True

Nur für Anlagenanschluß !

Nebenstelle Nummer[5]: Pin[5]: +

löschen deaktivieren aktivieren

Ende

Zum Hinzufügen eines Konferenzraumes sind die Felder "Nebenstelle", "Nummer" und "Pin" einzutragen und der Button [+] zu betätigen.

Nebenstelle: Durchwahlnummer, unter welcher der Konferenzraum für externe Teilnehmer erreichbar ist.

Nummer: interne Verwaltungsnummer zur Identifizierung des Konferenzraumes in der Software der PBX. Diese Nummer ist frei wählbar, jedoch für jeden Konferenzraum unterschiedlich festzulegen.

Pin: Zugangscode, den der Anrufer nach Aufforderung eingeben muß, um den gewünschten Konferenzraum zu betreten.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Überblick](#)

[Administrator/Client](#)

[Prog. Parameter](#)

[Anlagen Parameter](#)

[Hardwaresetup](#)

[SIP-Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Warteschlangen](#)

[IVR](#)

[Eingehende Rufe](#)

[Wartemusik](#)

[Konferenzräume](#)

[Kurzwahlen](#)

[Provider](#)

[Callthrough](#)

[SMS-Rufinitiierung](#)

[Mailboxen](#)

[Ansagedateien](#)

[Monitor](#)

[Call Report](#)

[Expertenmodus](#)

[Backup](#)

[Nebenstellen](#)

[Interne ISDN / ab](#)

[Blacklist](#)

[GSM-Gateway](#)

[Webmin](#)


[Konsole](#)

Kurzwahlen

Überblick

Im Auslieferungszustand ist die PBX für die Speicherung und Nutzung von 999 Kurzwahlen vorkonfiguriert. Dabei ist in den Anlagenparametern definiert, dass die erste Stelle der Kurzwahlen mit einer "4" beginnen muß und die Kurzwahl insgesamt vier Stellen lang ist. Diese Werte sind änderbar. Wenn es keinen zwingenden Grund gibt den Bereich der Rufnummern beginnend mit der Ziffer "4" anderweitig zu verwenden, dann sollten diese Einstellungen bestehen bleiben. Die Eingabe der Kurzwahl erfolgt im unteren Bereich der Bildschirmmaske in der Reihenfolge Kurzwahl, Telefonnummer, Name.

Die Button "Speichern" und "Löschen" dienen zum Eintragen der jeweiligen Kurzwahl in die Datenbank der PBX bzw. zum Löschen eines Eintrages aus der Datenbank.



http://192.168.99.246:8020 - Demo form - Mozilla Firefox

Demo form

Kurzwahlen login_III 8/11/2005 00:18:21 DE 192.168.99.190 Hilfe

Kurzwahl	Telefonnummer	Name	Kurzwahl	Telefonnummer	Name
4000	0208375750	Office-ED	4002	0211445566	GEO GMBH
4001	0089123456	ABC GmbH			

Kurzwahl: Telefonnummer: Name:

Speichern
Löschen

zurück

Done

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Überblick](#)

[Administrator/Client](#)

[Prog. Parameter](#)

[Anlagen Parameter](#)

[Hardwaresetup](#)

[SIP-Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Warteschlangen](#)

[IVR](#)

[Eingehende Rufe](#)

[Wartemusik](#)

[Konferenzräume](#)

[Kurzwahlen](#)

[Provider](#)

[Callthrough](#)

[SMS-Rufinitiierung](#)

[Mailboxen](#)

[Ansgedateien](#)

[Monitor](#)

[Call Report](#)

[Expertenmodus](#)

[Backup](#)

[Nebenstellen](#)

[Interne ISDN / ab](#)

[Blacklist](#)

[GSM-Gateway](#)

[Webmin](#)

[Konsole](#)

Provider

Überblick

Die PBX ermöglicht es externe SIP-Provider für die Terminierung von Gesprächen zu benutzen.

Folgende SIP-Provider wurden getestet und sind in der Konfigurationsmaske einzutragen:

Sipgate

yoip.net

mk-netzdienste

Darüber hinaus ist es möglich bei genauer Kenntnis der Verbindungsanforderungen einen generischen Provider einzutragen.

Bitte beachten Sie : Der Hersteller der PBX kann keinerlei Garantie für die Funktionsfähigkeit eines generischen SIP-Provider übernehmen. Vor produktivem Einsatz sollten Sie unbedingt in einer Testumgebung prüfen, ob der gewünschte Provider mit der vorhandenen Konfiguration der PBX problemlos zusammenarbeitet. Falsche Einstellungen können zu einer maßgeblichen Beeinträchtigung der Funktionalität der PBX führen.

Nach Eintrag eines vordefinierten oder generischen Providers ist über die Tabelle "Nebenstellen" in Verbindung mit dem danebenstehenden Button "aktivieren" das Abwurfziel für über diesen Account eingehende Anrufe festzulegen.

Im Bereich "Provider für die Benachrichtigung geparkter Anrufe" kann aus den definierten SIP-Provider ein Provider ausgewählt werden, der zur Signalisierung eines geparkten Anrufes genutzt werden soll.

Ist ein solcher Standardprovider definiert, dann werden die zu signalisierenden Anrufe nicht mehr über einen ggf. vorhandenen ISDN-Anschluss geführt, sondern über den Account bei diesem Provider.

Im unteren Teil der Dialogmaske können IAX-Provider eingetragen werden, die ebenfalls unter Nutzung einer speziellen Vorwahl zur Terminierung von Gesprächen benutzt werden sollen. Dazu ist der Name des Providers (frei wählbar), der Account bei diesem Provider, die zu benutzende Vorwahl, das Passwort (PIN) und der Hostname des Dienstes bei dem Provider einzutragen. Weiterhin ist der Codec zu definieren, der zur Verbindung mit dem Provider benutzt werden soll.

Vorwahl	aktiv	Provider	Passwort	Account	Ziel
0	n	voip.nikotel.com	408342	voip.nikotel.com	demouser
22	n	voip.nikotel.com	408342	beisegmbh	demouser
501	n	yoip.net	d15224	501053	demouser
512	n	yoip.net	0b88cf	501054	3002
55	n	voip.dus.net	dinnetar	000387221849	333

Provider	aktiv	Account	PIN	Host	Codec	Vorwahl
asiana	v	sss	sssss	ldddd	g729	2
ee	v	eee	eee	eee	g729	0
ssss	v	sssss	333	4444	lbc	6

Bitte beachten Sie : Falsch eingetragene Werte oder Zugangsdaten können zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Funktionalität der PBX führen. Im Zweifelsfalle kontaktieren Sie vor dem Eintrag der Daten und deren Aktivierung die Hotline !

Zusammenfassung:

Voraussetzung für die Nutzung des gewünschten Providers ist ein funktionsfähiger und freigeschalteter Account bei dem Provider.

Beispiel Sipgate:

Unter Account und Passwort sind die dem Account entsprechenden Zugangsdaten einzutragen. Vorwahl spezifiziert die an der PBX vorzuwählende Ziffernfolge, um der Anlage mitzuteilen das zu führende Gespräch über den Provider Sipgate zu terminieren.

Die einzutragenden Werte für Account und Passwort sind bei Sipgate unter "meine Daten" > "Daten zum Anschluss" zu finden. Dabei ist in das Feld Account die SIP-ID und unter Passwort das SIP-Passwort einzutragen. Der Eintrag in der Zeile ist durch die gewünschte Vorwahl zu vervollständigen.
Geprüft werden die erste Stelle der Vorwahl und die Länge der Vorwahl.

Mit Betätigen des Buttons [eintragen] werden die Daten in die Tabelle übernommen. Für den Fall, dass die PBX Gespräche über den Sipgate-Account annehmen soll, ist ein Teilnehmer an der PBX auszuwählen, zu dem das ankommende Gespräch weitergeleitet werden soll.

Unterhalb der Tabelle befinden sich die Button [löschen], um den Account aus der Providertabelle zu entfernen. Mit den Button [aktivieren] bzw. [deaktivieren] kann der Account temporär gesperrt werden.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway

Webmin

Konsole

SMS-Rufinitiierung

Überblick

Die PBX ermöglicht es Verbindungen zwischen zwei Telefonapparaten beliebiger Art (Festnetz/GSM) aufzubauen. Dazu wird von einem SMS-fähigen Telefon oder auch von einem PC-Client eine SMS mit folgendem Aufbau generiert und an die in den Anlagenparametern definierte Rufnummer gesendet.

Rufnummer1 "room"
Rufnummer2

Beispiel:

0208375760 room
01722963498

Die PBX analysiert die eintreffende SMS und wählt zunächst die Nummer, die mit Rufnummer 1 definiert ist. Wenn an der gerufenen Nummer abgenommen wird, dann fährt die PBX damit fort die in der zweiten Zeile unter Rufnummer2 definierte Nummer anzuzahlen. Der an der zuerst angerufenen Nummer hörende Teilnehmer erhält einen Rufton und in dem Augenblick, in dem der zweite Teilnehmer abhebt, wird die Verbindung zwischen den beiden Telefonen hergestellt.

Um diesen Dienst der PBX nutzen zu können, muß in der Maske der Anlagenparameter die Option "Callthrough" mit einem Haken aktiviert werden. Weiterhin ist die Rufnummer zu definieren unter der die SMS empfangen werden sollen.

In dem Bildschirmfenster SMS Call sind dann noch die Rufnummern der externen Teilnehmer zu definieren, von denen der PBX SMS empfangen und verarbeiten soll.

Im unteren Bereich der Erfassungsmaske sind nacheinander die zulässige Rufnummer, der Name und die dazugehörige E-Mail-Adresse einzutragen.

Mit dem [+] Button kann der Eintrag gespeichert werden. Mit dem [-] Button ist ein Löschen nach vorhergehender Markierung durch Anklicken möglich.

http://192.168.99.246:8020 - Demo form - Mozilla Firefox

Demo form

SMS Call login_III 7/11/2005 23:27:43 DE 192.168.99.190 Hilfe

zulässige Nummer	aktiv	Name	E-Mail
01722963498	True	Iniz	Iniz@ollice-ed.de

aktivieren
deaktivieren
+ -

zurück

Done

Einträge können auch zeitweise bzw. temporär deaktiviert werden indem der [deaktivieren] Button gedrückt wird. Reaktiviert werden können Einträge durch Betätigung des Buttons [aktivieren].





Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Überblick](#)

[Administrator/Client](#)

[Prog. Parameter](#)

[Anlagen Parameter](#)

[Hardwaresetup](#)

[SIP-Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Warteschlangen](#)

[IVR](#)

[Eingehende Rufe](#)

[Wartemusik](#)

[Konferenzräume](#)

[Kurzwahlen](#)

[Provider](#)

[Callthrough](#)

[SMS-Rufinitiierung](#)

[Mailboxen](#)

[Ansagedateien](#)

[Monitor](#)

[Call Report](#)

[Expertenmodus](#)

[Backup](#)

[Nebenstellen](#)

[Interne ISDN / ab](#)

[Blacklist](#)

[GSM-Gateway](#)

[Webmin](#)

[Konsole](#)

Mailboxen

Überblick

Die PBX bietet jedem angeschlossenen Teilnehmer die Möglichkeit im Fall der Abwesenheit, des Nichtmeldens nach Zeit und im Besetztfall die für ihn eingehenden Anrufe auf eine Mailbox weiterzuleiten. In dem Fall der Weiterleitung in die Mailbox stehen dem Teilnehmer folgende Optionen zur Verfügung:

Mailboxen können temporär deaktiviert werden. Mit dem Button [-] kann eine Mailbox dauerhaft gelöscht werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die bei den Teilnehmern definierten Funktionen.

Abhören der Mailbox durch Anwahl : *9{eigene Nebenstellennummer}

Die PBX fordert zur Eingabe des Passwortes der Mailbox auf. Nach korrekter Eingabe des Passwortes wird darüber informiert, inwieweit Nachrichten vorhanden sind und wie das weitere Handling zum Anhören und ggf. Löschen abläuft.

Nutzung der Funktion des E-Mail-Versandes an die im Zusammenhang mit dem Benutzer hinterlegte E-Mail-Adresse. In der Maske Mailboxen kann zu dem eingetragenen Teilnehmer nur das Passwort geändert werden bzw. die Mailbox generell deaktiviert werden. Alle anderen Daten ergeben sich aus der Bearbeitung der Teilnehmer in der entsprechenden Maske.

nummer	SIP-Benutzer	Passwort	email	aktiv
300	demouser	9999	demouser@demo.de	True
301	demouser1	1111	demouser1@demo.de	True
302	demouser2		demouser2@demo.de	True
303	demouser3	9999	demouser3@demo.de	True
304	demouser4	9999	demouser4@demo.de	True
305	demouser5	9999	demouser5@demo.de	True
306	demouser6	2222	demouser6@demo.de	True
307	demouser7	9999	demouser7@demo.de	True
308	demouser8		demouser8@demo.de	True
309	demouser9	9999	demouser9@demo.de	True

In der Maske Mailboxen kann zu dem eingetragenen Teilnehmer nur das Passwort geändert werden bzw. die Mailbox generell deaktiviert werden. Alle anderen Daten ergeben sich aus der Bearbeitung der Teilnehmer in der entsprechenden Maske.

Mailboxen können temporär deaktiviert werden. Mit dem Button [-] kann eine Mailbox dauerhaft gelöscht werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die bei den Teilnehmern definierten Funktionen.

Beachten Sie bitte: Der Versand der E-Mails mit den Nachrichten aus den Mailboxen durch die PBX unterliegt den Regeln und Restriktionen des E-Mail-Verkehrs im Internet. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte die Hotline.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway

Webmin

Konsole

Ansagen

Die PBX wird mit einer Reihe vorbereiteter Ansagen ausgeliefert. Diese Ansagedateien haben das Format *.gsm. Sie können in der Bildschirmmaske "Ansagedateien" die vorhandenen mitgelieferten Ansagedateien anhören und eigene Ansagedateien aufnehmen.

The screenshot shows a web browser window displaying the Asterisk configuration interface. The browser address bar shows 'http://192.168.99.246:8020 - Demo form - Mozilla Firefox'. The page title is 'Demo form'. The main content area is divided into two sections:

- Parameter Aufnahme:** A form with several input fields and buttons:
 - Durchwahl zur Aufnahme der Ansage: 889
 - Wartezeit vor Aufnahme: 2
 - Länge der Aufzeichnung: 25
 - Wartezeit nach der Aufnahme: 2
 - Durchwahl zum Anhören der Aufzeichnung: 888
 - Wartezeit vor Abspielen der Aufnahme: 2
 - Wartezeit nach Abspielen der Aufnahme: 2
 - Name der Aufzeichnung: asterisk-recording
 - Speichern der Aufnahme unter: [input field] .gsm
 - Speichern button
- Liste aller Ansagen der PBX:** A section with a dropdown menu, a 'Vorbereitung zum Anhören' button, and a 'Durchwahl zum Anhören: 887' field.

At the bottom right of the form, there is a 'zurück' button. The status bar at the bottom of the browser window shows 'Done'.

Im rechten Bereich des Bildschirms können nach Auswahl aus dem Listenfeld und dem Betätigen des Buttons [Vorbereiten zum Anhören] die bereits auf der Anlage gespeicherten Ansagedateien nach Anwahl der darunterstehenden Nebenstellenummer wiedergegeben werden. Im Auslieferungszustand der Anlage ist dies die Nebenstellenummer 887.

Im linken Bereich der Bildschirmmaske sind die Parameter eingetragen, die es ermöglichen eine neue Ansagedatei auf der PBX abzulegen. Dazu ist im Auslieferungszustand die Nebenstellenummer 889 anzuwählen und der gewünschte Text nach dem Signalton aufzusprechen.

Unmittelbar nach dem Aufsprechen kann die Aufnahme durch Anwahl der im Standard vorkonfigurierten Nebenstellenummer abgehört werden.

Sind Sie mit der Qualität der Aufnahme zufrieden und möchten Sie die Ansage speichern, dann können Sie nach Eintrag eines Dateinamens in dem Feld "Speichern der Ansage unter:" die Aufnahme unter dem eingetragenen Namen für die weitere Verwendung abspeichern.

Für den Test der Netzwerkfunktionalität zwischen einem Endgerät und der im Netzwerk befindlichen PBX ist der Echotest eine nützliche Möglichkeit. Durch diese Funktion können Schwachstellen im Netzwerk aufgedeckt und anschließend beseitigt werden. Ist die Sprachqualität des Echotestes unbefriedigend, muß vor einer Übertragung von Sprachdaten über das Netzwerk in jedem Fall eine Ursachenforschung vorgenommen werden.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway


Webmin

Konsole

Monitor/ Operator Panel

Überblick

In einer grafischen Oberfläche werden die SIP-Teilnehmer und der Status bestehender Verbindungen angezeigt. Wenn Rufe zwischen den Teilnehmern der PBX initiiert werden, spiegeln sich diese durch Bewegungen an den Symbolen des Panels wider. Weiterhin können die Details des jeweils letzten Rufes angezeigt werden.



Durch Ziehen der Telefonsymbole von einem Teilnehmer auf einen anderen können Rufe initiiert umgeleitet werden.

Jede Änderung bei den SIP-Teilnehmern (Hinzufügen oder Löschen) wird sofort im Panel abgebildet .

Weiterhin werden dargestellt:

- Konferenzräume
- Warteschlangen/Gruppen (Queues)
- Ankommende Rufe (Zap-Channels)

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway

Webmin

Konsole

Call Report

Überblick

Auf Anforderung werden die Daten der Rufstatistik von der PBX zum Konfigurationsserver übertragen und in einer Tabelle dargestellt:

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Ruf-Übersicht' (Call Overview) page. The page includes a table with columns for 'Anrufer', 'Anrufziel', 'Anrufdatum', 'Anrufzeit', 'Annahme', 'Endeanruf', 'Endezeit', 'Dauer [s]', and 'Ergebnis'. Below the table are sorting buttons for 'Anrufer', 'Adressat', and 'Datum', and filter options for 'Anrufer Nr.', 'Adressat Nr.', 'von Datum', and 'bis Datum'. The 'Summe Gespräche [s]' is shown as 29,00.

Anrufer	Anrufziel	Anrufdatum	Anrufzeit	Annahme	Endeanruf	Endezeit	Dauer [s]	Ergebnis
300	50001722963498	07.11.2005	18:25:49	18:25:49	07.11.2005	18:25:53	4	ANSWERED
300	5000208375760	07.11.2005	18:26:02	18:26:15	07.11.2005	18:26:36	21	ANSWERED
300	50001722963498	07.11.2005	22:19:45	22:19:48	07.11.2005	22:19:52	4	ANSWERED
300	5000208375760	07.11.2005	22:20:05		07.11.2005	22:20:13	0	NO ANSWER
300	501722963498	07.11.2005	22:20:26		07.11.2005	22:20:34	0	NO ANSWER

Es sind verschiedene Sortiermöglichkeiten gegeben. Die Tabelle kann sortiert werden nach Anrufer, Adressat oder Anrufdatum. Darüber hinaus können Filter gesetzt werden. Filter nach Anrufernummer, Adressat Nummer oder einem selbst zu definierenden Datumsbereich können definiert werden.

Mit den Buttons [heute], [alle], [letzte Woche] oder [letzter Monat] können vordefinierte Datumsbereiche abgegrenzt werden.

Bei Anlagen mit großem Telefonaufkommen kann es problematisch werden die große entstehende Datenmenge in dem Call-Report darzustellen und zu verarbeiten. Aus diesem Grund wird empfohlen die Option zum Download der "Rohdaten" des CDR im Hauptmenue zu nutzen und eigene Auswertungen in Tabellenkalkulation oder Datenbankprogrammen anzustellen. In späteren Versionen der Konfigurationssoftware wird der Auswertungsteil der CDR komplett überarbeitet und in neuer Form zur Verfügung gestellt.

Zu beachten ist ebenfalls, dass der Download der gesamten Datenmenge der CDR bei schmaler Bandbreite zwischen PBX und Konfigurationsserver erhebliche Zeit in Anspruch nehmen kann.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Überblick](#)

[Administrator/Client](#)

[Prog. Parameter](#)

[Anlagen Parameter](#)

[Hardwaresetup](#)

[SIP-Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Warteschlangen](#)

[IVR](#)

[Eingehende Rufe](#)

[Wartemusik](#)

[Konferenzräume](#)

[Kurzahlen](#)

[Provider](#)

[Callthrough](#)

[SMS-Rufinitiierung](#)

[Mailboxen](#)

[Ansagedateien](#)

[Monitor](#)

[Call Report](#)

[Expertenmodus](#)

[Backup](#)

[Nebenstellen](#)

[Interne ISDN / ab](#)

[Blacklist](#)

[GSM-Gateway](#)

[Webmin](#)

[Konsole](#)

Expertenmodus

Überblick

Für Ausnahmefälle in der Konfiguration der PBX steht ein Expertenmodus zur Verfügung. Bitte benutzen Sie diesen Modus nur in dringenden Fällen und in Abstimmung mit der Hotline.

Achtung - mit der Bearbeitung der Konfigurationsdateien im Expertenmodus verlassen Sie den Status, in dem die Funktionsfähigkeit der PBX durch den Lieferanten garantiert wird. Unsachgemäße Änderungen sowie Änderungen, die in Konflikt zu den durch den Konfigurationsserver eingestellten Werten stehen, können zur Nichtfunktionalität von Teilen oder der kompletten Telefonanlage führen !

Im Auswahlfeld links oben können die Konfigurationsdateien der PBX ausgewählt und durch Betätigung des Buttons "Datei laden" in das Editorfenster übernommen werden.

Auf der rechten Seite des Editorfensters befinden sich die Buttons zum Einfügen, Löschen, Deaktivieren, Aktivieren und Sichern der veränderten Datei.

Nach erfolgten Änderungen ist durch den Button [Anlage neu starten] die Veränderung zu aktivieren.

--	--

Für eine Datensicherung des Konfigurationsservers sind die Verzeichnisse d:\pxforms und d:\a_pbx relevant. Sollten im schlimmsten Fall Archive nach zerstörtem Konfigurationsserver und ggf. auch zerstörter PBX reaktiviert werden müssen, kontaktieren Sie unbedingt die Hotline zur Unterstützung der erforderlichen Restore-Prozesse.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway

Webmin

Konsole

Nebenstellen

Zur Übersicht werden alle an der PBX konfigurierten Nebenstellen aufgelistet. Das sind Teilnehmer (SIP/IAX-Benutzer), Gruppen, IVR, Faxnummern und Konferenzräume. Es wird jeweils der Name und die dazugehörige Rufnummer angezeigt.

NST	Typ
10	SIP
11	FAX
12	IAX2
13	FAX
14	SIP
15	SIP
16	SIP
17	SIP
18	SIP
21	SIP
22	SIP
23	SIP
24	SIP
27	InterneISDN/ab
28	SIP
29	SIP
30	InterneISDN/ab
31	IAX2
33	Warteschlange
340	Konferenzraum
35	SIP
39	SIP
50	Gruppe
55	Gruppe
56	Gruppe
90	Warteschlange

Die Übersicht dient zur Darstellung der bis zum jeweiligen Zeitpunkt vergebenen internen Nummern und zur Veranschaulichung des aktuellen Rufnummernplanes.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Überblick](#)

[Administrator/Client](#)

[Prog. Parameter](#)

[Anlagen Parameter](#)

[Hardwaresetup](#)

[SIP-Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Warteschlangen](#)

[IVR](#)

[Eingehende Rufe](#)

[Wartemusik](#)

[Konferenzräume](#)

[Kurzwahlen](#)

[Provider](#)

[Callthrough](#)

[SMS-Rufinitiierung](#)

[Mailboxen](#)

[Ansagedateien](#)

[Monitor](#)

[Call Report](#)

[Expertenmodus](#)

[Backup](#)

[Nebenstellen](#)

[Interne ISDN / ab](#)

[Blacklist](#)

[GSM-Gateway](#)

[Webmin](#)

[Konsole](#)

Interne ISDN / ab (analoge Anschlüsse)

Mit der Funktion "interne MSN/ab" ist es möglich, die an der Anlage vorhandenen internen ISDN-Anschlüsse zu konfigurieren. Die auf diese Anschlüsse zu legenden Rufnummern müssen den für den Rufnummernplan der Anlage definierten Regeln entsprechen (Länge interner Rufnummern, erste Stelle Kurzwahl usw.) Es ist zu beachten, daß für den Anschluß interner ISDN-Telefone unter Umständen eine separate Spannungsversorgung notwendig wird. Für den Anschluß z. B. eines Faxservers ist dies nicht erforderlich.

In dem Fall, dass die PBX über interne ISDN oder analoge Anschlüsse verfügt, können MSN oder interne Durchwahlnummern auf diese Ports gelegt werden. Ein Anwendungsfall dafür könnte z. B. die Zuordnung einer MSN eines Mehrgeräteanschlusses z. B. als Faxnummer sein. In anderen Fällen können bei Anlagenkopplung mit einer traditionellen Telefonanlage Anrufe an Nebenstellen der traditionellen Telefonanlage weitergeleitet werden.

The screenshot shows a web browser window displaying the configuration page for 'interne ISDN / ab'. The page title is 'Demo form' and the URL is 'http://192.168.99.246:8020 - Demo form - Mozilla Firefox'. The page content includes a header with the title 'interne ISDN / ab', a demo ID 'DEMO1_DEMO', a date '27/12/2005', a time '18:41:56', a country code 'DE', and a phone number '192.168.99.220'. The main configuration area is divided into three sections: 'interne ISDN', 'auf dem Port vergebene MSN', and 'interne ab'. The 'interne ISDN' section contains a table with columns 'Gruppe' and 'Port'. The 'auf dem Port vergebene MSN' section contains a list of input fields for MSN numbers, with a 'Speichern' button and a red 'X zum Löschen' button. The 'interne ab' section is currently empty. At the bottom of the form, there are input fields for 'Laenge Durchwahl: 3' and 'Erste Stelle Kurzwahl: 4'. An 'Ende' button is located at the bottom right of the form.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Überblick](#)

[Administrator/Client](#)

[Prog. Parameter](#)

[Anlagen Parameter](#)

[Hardwaresetup](#)

[SIP-Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Warteschlangen](#)

[IVR](#)

[Eingehende Rufe](#)

[Wartemusik](#)

[Konferenzräume](#)

[Kurzwahlen](#)

[Provider](#)

[Callthrough](#)

[SMS-Rufinitiierung](#)

[Mailboxen](#)

[Ansagedateien](#)

[Monitor](#)

[Call Report](#)

[Expertenmodus](#)

[Backup](#)

[Nebenstellen](#)

[Interne ISDN / ab](#)

[Blacklist](#)

[GSM-Gateway](#)

[Webmin](#)

[Konsole](#)

Blacklist

Anrufe von unerwünschten Nummern können durch die Blacklist verhindert werden.

Einträge in der Tabelle bewirken, daß der Anrufer eine Meldung bekommt, daß unter der gerufenen Nummer niemand erreichbar ist.

Rufnummer	Name	Grund	Aktiv
12345678	Spam	xx	J

Es stehen die Funktionen Speichern, Löschen, Aktivieren und Deaktivieren zur Verfügung.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway

Webmin

Konsole

GSM-Gateway

Die neue Funktion GSM-Gateway bietet für die Teilnehmer an der Anlage die Möglichkeit, direkt mit externen Mobilfunkgeräten in Verbindung zu treten. Dazu wird in die Anlage ein Bluetooth-USB-Stick installiert. Dieser USB-Stick nimmt nach entsprechender Konfiguration Kontakt mit zunächst max. 4 Mobiltelefonen, die sich im Empfangsbereich des Bluetooth-Sticks befinden, auf.

Diese integrieren sich danach als Nebenstellen in die Telefonanlage und stehen einzeln als Gateway mit einem Sprachkanal zur Verfügung.

Nach Öffnen des Fensters wird ein automatischer Scan nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung der PBX durchgeführt. Die Ergebnisse in Form von MAC-Adressen werden in einem Fenster dargestellt. Diese Angaben sind in die weiteren Felder der Maske einzutragen.

Es ist zu definieren:

1. Die für das Gateway zu benutzende Vorwahl bestehend aus zwei Stellen. Diese Vorwahl wird jeweils durch die Nummer 1. bis 4. ergänzt, um den durch jedes Handy zur Verfügung gestellten GSM-Kanal zu erreichen. Das bedeutet für die Nummer 87, dass 4 Kanäle mit den Vorwahlen 871 bis 874 zur Verfügung stehen.
2. Die MAC-Adresse des Bluetooth-USB-Stick, der in der Anlage installiert ist.
3. Ein Bluetooth-Passwort, welches zur Authentifizierung und Kommunikation erforderlich ist.
4. Die einzelnen MAC-Adressen der angeschlossenen Handies und das Abwurfziel bei über die Handies eingehenden Rufen.

In den Feldern der Routingtabelle können Vorwahlen des GSM-Netzes definiert werden, über die das jeweilige Gateway das Gespräch in das GSM-Netz leitet.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist


GSM-Gateway

Webmin

Konsole

Webmin

Zur Konfiguration elementarer Betriebssystemfunktionen steht seit Version 2.0 ein Zugang zum WEBMIN-Konfigurationstool zur Verfügung.



Es ist zu definieren:

1. Die für das Gateway zu benutzende Vorwahl bestehend aus zwei Stellen. Diese Vorwahl wird jeweils durch die Nummer 1. bis 4. ergänzt, um den durch jedes Handy zur Verfügung gestellten GSM-Kanal zu erreichen. Das bedeutet für die Nummer 87, dass 4 Kanäle mit den Vorwahlen 871 bis 874 zur Verfügung stehen.
2. Die MAC-Adresse des Bluetooth-USB-Stick, der in der Anlage installiert ist.
3. Ein Bluetooth-Passwort, welches zur Authentifizierung und Kommunikation erforderlich ist.
4. Die einzelnen MAC-Adressen der angeschlossenen Handies und das Abwurfziel bei über die Handies eingehenden Rufen.

In den Feldern der Routingtabelle können Vorwahlen des GSM-Netzes definiert werden, über die das jeweilige Gateway das Gespräch in das GSM-Netz leitet.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Überblick](#)

[Administrator/Client](#)

[Prog. Parameter](#)

[Anlagen Parameter](#)

[Hardwaresetup](#)

[SIP-Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Warteschlangen](#)

[IVR](#)

[Eingehende Rufe](#)

[Wartemusik](#)

[Konferenzräume](#)

[Kurzwahlen](#)

[Provider](#)

[Callthrough](#)

[SMS-Rufinitiierung](#)

[Mailboxen](#)

[Ansagedateien](#)

[Monitor](#)

[Call Report](#)

[Expertenmodus](#)

[Backup](#)

[Nebenstellen](#)

[Interne ISDN / ab](#)

[Blacklist](#)


[GSM-Gateway](#)

[Webmin](#)

[Konsole](#)

Konsole

In Version 2.0 wird dem Administrator eine Konsole zur Information und zum Ausführen elementarer Operationen an der PBX zur Verfügung gestellt.



```
http://192.168.99.30:8020 - Demo form - Mozilla Firefox
Demo form
Monitor allsip_k-ot 7/3/2006 15:51:17 DE 192.168.99.150 Hilfe
Asterisk 1.0.10-BRistuffed-0.2.0-RC8q, Copyright (C) 1999-2004 Digium.
Written by Mark Spencer <markster@digium.com>
=====
Connected to Asterisk 1.0.10-BRistuffed-0.2.0-RC8q currently running on cbit-06 (pid = 537)
?)
Verbosity is at least 5
cbit-06*CLI>
```

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

**Login am
Konfigurationsserver**

**Arbeit am
Konfigurationsserver**

Nebenstellen-1

Nebenstellen-2

Parameter

Stammdaten

Teamfunktionen

Kurzwahlen

Monitor

GSM-Gateway

Konfiguration der ALLSIP_compact

Die Konfiguration der PBX erfolgt einen Konfigurationsservers. Im Verlauf der Installation der PBX wurde entschieden, ob ein eigener Konfigurationsserver oder der von der ALLSIP_Hotline öffentlich betriebener Konfigurationsserver verwendet werden soll.

Der öffentliche Konfigurationsserver ist unter der URL:
<http://www.allsip-pbx-konfigurationsserver.de:8020>

erreichbar.

Ein Wechsel des Konfigurationsservers ist möglich. Kontaktieren Sie dazu die ALLSIP-Hotline.

Die Verbindung zwischen der PBX und dem Konfigurationsserver erfolgt über gesicherte und verschlüsselte SSH-Verbindungen. Insofern wird einer höchstmöglichen Sicherheit bei der Übertragung der Daten Genüge getan. Der Konfigurationsserver stellt Ihnen eine web-basierte Oberfläche zur Verfügung, in der Sie alle erforderlichen Eingaben und Änderungen an der Konfiguration Ihrer PBX vornehmen können.

Der Funktionsumfang des Konfigurationsservers für die ALLSIP_compact:

- Grundinitialisierung der Konfiguration der PBX
- Verwalten der Anlagenparameter
- Verwalten der SIP-Benutzer (Teilnehmer)
- Definition der Behandlung eingehender Rufe
- Definition und externer VoIP-Provider
- Verwalten der Mailboxen
- Verwaltung von Gruppenrufen und Warteschlangenfunktionalitäten
- Aufnahme und Zuordnung von Ansagedateien
- Verwalten des IVR-Systems
- Einrichtung und Verwaltung eines Konferenzraumes
- Einrichtung und Verwaltung von Kurzwahlen
- Definition des Verhaltens bei eingehenden Rufen an MSN von Mehrgeräteanschlüssen
- Bestimmung des Verhaltens der an die Anlage angeschlossenen SIP- und IAX-Clients
- Monitoring der PBX
- Konfiguration des enthaltenen Faxservers
- Mailkonfiguration für den Fall, dass ein SMTP-Mailrelay verwendet wird

Weitere administrative Funktionen:

- Bearbeitung von Programmparametern des Konfigurationsservers
- Sicherung der Konfiguration der in Bearbeitung befindlichen Telefonanlage
- Erstellung eines Anlagenreportes für Supportfälle



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Login am Konfigurationsserver](#)

[Arbeit am Konfigurationsserver](#)

[Nebenstellen-1](#)

[Nebenstellen-2](#)

[Parameter](#)

[Stammdaten](#)

[Teamfunktionen](#)

[Kurzwahlen](#)

[Monitor](#)


[GSM-Gateway](#)

Administrator Anmeldung und Registrierung/Updateservice

Zur Anmeldung an dem Konfigurationsserver der PBX wird an einem beliebigen PC der Browser Firefox gestartet und die URL des Konfigurationsservers eingegeben, den Sie bei der Installation der PBX definiert haben. Wenn die Verbindung zum Konfigurationsserver erfolgreich aufgebaut werden konnte, wählen Sie aus dem Eingangsmenue "Administrator". Beim ersten Aufruf des Konfigurationsservers wird eine Maske zur Initialisierung einer neuen PBX eingeblendet.[siehe Quickstart Punkt 9.]

Die erste Aktion nach der Neukonfiguration der PBX muss ein Schreiben der Konfiguration auf die PBX sein.

Die weitere Arbeit zur Konfiguration wird durch Betätigen des Buttons "**Administrator**" initiiert.



Der Anmeldebildschirm erscheint. Im weiteren Verlauf ist der Benutzer auszuwählen und das dazugehörige Passwort einzugeben. Die Benutzer-ID wurde aus den ersten fünf Stellen des Benutzernames gefolgt von einem "_", den ersten zwei Stellen des Kundennamens und der letzten Kolonne der IP-Adresse der PBX gebildet.

http://192.168.99.205:8020 - Demo form - Mozilla Firefox

Demo form
Exit

**WEB-Konfigurator V3.0 : ALLSIP_PBX
ALLSIP_compact** 

11.06.2007 15:58:11 **wichtige Links**
HOWTO ChangeLog

Benutzer: allsip_ku187 Passwort:

Sprache: DE Login Ende

Lizenznehmer: hoendler
Ort: ort
Supportstatus: 6 Monate ab : 06.06.2007
Programmversion: 3.00 - 01.06.2007

Hotline 01801 6666265943 - deutschlandweit zum Citytarif
von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr für 4,6 Cent pro Minute - 6 Monate Installationssupport
- Beachten Sie aktuelle Hinweise zu Workshops und Lehrgängen unter
<http://www.802lab.de/index.php>

Fertig

Mit dem Button **Updateservice/Registrierung** wird ein Link auf den öffentlichen Konfigurationsserver geöffnet. An dieser Stelle kann die Registrierung der PBX vorgenommen werden und nach erfolgreicher Registrierung kann über diesen Weg geprüft werden, ob sich Updates im Downloadverzeichnis befinden.

http://192.168.99.205:8020 - Demo form - Mozilla Firefox

Demo form

**WEB-Konfigurator V3.0 : ALLSIP_PBX
ALLSIP_compact** 

Online-Registrierung

Für einen bestmöglichen Support müssen Sie den von Ihnen erworbenen SIP-Server registrieren. Bitte füllen Sie alle Felder des Registrierungsformulars aus. Das Passwort für den Zugriff auf den Downloadserver wird Ihnen umgehend per E-Mail zugesandt.

Neuregistrierung

Seriennummer *:
Name *:
Vorname:
Firma:
URL:
E-Mail *:
Telefon *:
Mobil:
Absenden

Anmeldung **Status**

Seriennummer:
Passwort:
Absenden

Seriennummer hinzufügen

Seriennummer:
Hinzufügen

zum Downloadbereich Ende

Fertig

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Es sind die Werte einzutragen. Nach Betätigen des Buttons "Absenden" wird eine Mail mit dem Zugangscode an die eingetragene mailsadresse versendet. Nach Erhalt der Mail kann dieser Zugangscode in Verbindung mit der Serirnummer der ALLSIP_compact im rechten Teil der Maske eingegeben werden. Bei Eingabe korrekter Daten wird das Fals Status grün und nach Betätigen des Buttons "zum Downloaddbereich" erfolgt der Zugriff auf das Downloadverzeichnis.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Login am Konfigurationsserver](#)

[Arbeit am Konfigurationsserver](#)

[Nebenstellen-1](#)

[Nebenstellen-2](#)

[Parameter](#)

[Stammdaten](#)

[Teamfunktionen](#)

[Kurzwahlen](#)

[Monitor](#)

[GSM-Gateway](#)

Arbeiten mit dem Konfigurationsserver

Der Startbildschirm zur Konfiguration der ALLSIP_compact besteht aus zwei Bereichen:

Im oberen Teil stehen allgemeine Angaben zum Bearbeitungsstand der PBX, zum Anlagentyp und zur Anzahl der lizenzierten SIP-Accounts. Einige Felder werden erst gefüllt, wenn der Konfigurationsserver von der Anlage eine Anzahl wichtige Parameter ausgelesen hat.

Ist das Feld "PBX gesperrt von" rot hinterlegt und mit einem Zugangscode versehen, dann wurde die Konfiguration beim letzten Aufruf des Konfigurationsservers nicht ordnungsgemäß abgeschlossen oder die Konfiguration ist tatsächlich augenblicklich von einer anderen Arbeitsstation im Zugriff. Im letzteren Fall kann es beim Entsperren ohne Prüfung zu Datenverlust kommen.

Alle Eingabefelder sind nach Aufruf der Konfiguration im Anzeigemodus. Das Umschalten in den Bearbeitenmodus erfolgt durch Betätigen des Buttons "Bearbeiten".

Das Umschalten in den Bearbeitenmodus ist erst nach "Lesen" der Konfiguration möglich.

Typische Vorgehensweise:

1. Falls Konfiguration gesperrt ist - Entsperren der Konfiguration (vorher prüfen).
2. Lesen der Konfiguration durch betätigen des Buttons "Lesen" - Damit ist die Anlage konfigurationsbereit.
3. Betätigen des Buttons "Bearbeiten" um in den Editiermodus zu gelangen.

Je nach Anzahl der zu der Anlage erworbenen SIP/IAX Lizenzen ist die entsprechende Anzahl von Accounts blau

hinterlegt. Mit Erwerb der Anlage werden 8 Accounts mitgeliefert. Diese Anzahl kann in 4er Schritten erweitert werden bis auf maximal 20 Accounts. Zur Erweiterung muss ein gültiger Lizenzschlüssel in das Feld SIP/IAX-Accounts eingetragen werden. Durch bestätigen des "+"-Buttons werden die Accounts lizenziert und freigeschalten.

Der Aufbau der Eingabemaske ermöglicht es unter den verschiedenen Karteikarten zu wechseln ohne das Konfigurationsfenster zu verlassen.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Login am
Konfigurationsserver

Arbeit am
Konfigurationsserver

Nebenstellen-1

Nebenstellen-2

Parameter

Stammdaten

Teamfunktionen

Kurzwahlen

Monitor

GSM-Gateway

ALLSIP_compact Nebenstellen-1

http://192.168.99.205:8020 - Demo form - Mozilla Firefox

Demo form

Hauptmenue | allsip_ku187 | 11/6/2007 | 16:48:36 | DE

PBX gesperrt von: **allsip_ku187** | Datum / Uhrzeit: 06.06.2007 - 19:14:00 | Rufnummer: | IP-Adresse: 192.168.99.187 | PBX: haendler [187]

Entsperren | Anlagenart: COMPACT | PBX in Bearbeitung: | Anlagensoftware: 1.2x | SIP/IAX Accounts: |

Lesen | Schreiben

Nebenstellen-1 | Nebenstellen-2 | Parameter | Stammdaten | Teamfunktionen

Nst.	Passwort	Fax	AB	PIN-AB	Zeit	E-Mail	CID	VIDEO
10	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
11	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
12	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
13	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
14	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
15	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
16	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
17	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
	asterisk	<input type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>
	asterisk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9999	30	mail@pbx.de	9999999999	<input checked="" type="checkbox"/>

Letzte Aktion :
[Redacted]

Letzte Fehlermeldung :
[Redacted]

Fertig

Bearbeiten | Ende

Erläuterung der Eingabemaske:

Nst. Länge [2]	Definiert die Nummer der Nebenstelle der Telefonanlage und gleichzeitig den SIP/IAX-Account - Die erste Nebenstelle dient als Abwurfziel für falsche oder unvollständige Rufnummern.
Passwort Länge[10]	Passwort für die Anmeldung des Accounts an der Telefonanlage
Fax Länge[1]	Möglichkeit des Faxempfangs an der Nebenstelle. Aktiv durch setzen des Hakens. Definiert ist Nebenstellenummer + "9" . Telefaxe werden als E-Mail-Anhang an die unter E-Mail der Nebenstelle zugeordneten E-Mail-Adresse weitergeleitet. Nicht für Mehrgeräteanschlüsse geeignet. Siehe dazu unter Parameter "Weiterleitungen". Der Faxversand vom PC ist mittels geeigneter Programme möglich. Im Downloadverzeichnis befindet sich die Datei winprinthylafax.exe und die dazugehörige Dokumentation winprinthylafax.zip. Mittels winprinthypafax lässt sich unter Windows ein Druckertreiber installieren, über den vom PC aus Telefaxe komfortabel versandt werden können. Ein weiterer Faxclient für die ALLSIP_compact ist unter : http://www.frogfax.com/modules/spxnews/ zu finden. An der PBX ist ein Benutzer "faxuser" mit dem Passwort "faxuser" vorinstalliert. Mit dieser Benutzerkennung kann der Faxclient in Betrieb genommen werden.

AB Länge[1]	<p>Aktivierung/Deaktivierung des Voicemailsystems der Nebenstelle. Zulässige Werte: 0 - Anrufbeantworter inaktiv 1 - Anrufbeantworter sofort 3 - Anrufbeantworter bei Besetzt 4 - Anrufbeantworter bei Besetzt oder keine Antwort</p> <p>Der Anrufbeantworter kann abgerufen werden durch Anwahl der Nebenstellenummer+"5" - Bei Mehrgeräteanschlüssen nur intern / bei Anlagenanschlüssen auch von extern. Achtung : Option 3 und 4 nur wenn Anklopfen am Telefon AUS !</p>
PIN-AB Länge[4]	<p>4-stelliger PIN zum Anrufbeantworter Beim Zugriff auf das Voicemailsysteem durch Anwahl der Nebenstellenummer +"5" wird der Anrufer zur Eingabe der Pin der Mailbox aufgefordert. Diese ist über die Tastatur des Telefons einzugeben. Es ist zu beachten, dass an den Telefonen die DTMF Übertragung auf "Out Band" eingestellt ist. Die weitere Steuerung der Voicebox erfolgt menuegeführt durch die PBX.</p>
Zeit Länge[2]	<p>Dieser Wert bestimmt die Zeit in Sekunden, die gewartet wird, bis an der Nebenstelle eine Folgeaktion ausgeführt wird. Z. B. Weiterschaltung an das Voicemailsysteem bei Besetzt oder Weiterleitung des Anrufes bei keine Antwort. Achtung: Dieser Wert wird überschrieben durch das Feld "Weiterl." in Nebenstellen-2. Ist dieser Wert gesetzt, dann wird eine ggf. eingetragene Weiterleitung sofort ausgeführt.</p>
Mailbox Länge[120]	<p>Der Nebenstelle zugeordnete E-Mail-Adresse. Alle Voicemail- und Telefaxe werden soweit diese Optionen an der Nebenstelle aktiviert sind an die damit spezifizierte Mailadresse gesendet.</p>
CID Länge [30]	<p>Zu übermittelnde Rufnummer am Anlagenanschluss (Durchwahl). Diese Nummer kann mit der tatsächlichen Durchwahl übereinstimmen, die "0" als Stammnummer des Anlagenanschlusses oder die Durchwahl einer anderen Nebenstelle sein. Bei Mehrgeräteanschlüssen ist über die Vergabe der Ämter (siehe Parameter) darauf zu achten, dass MSN - Amt(Gruppe) - NTBA übereinstimmen. In diesem Fall wird die gewünschte MSN übertragen. Anderenfalls die erste auf dem Mehrgeräteanschluss registrierte MSN.</p>
VIDEO Länge [1]	<p>Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann wird die Nebenstelle für die Übertragung von Videosignalen über Softclients vorbereitet. Ein derartiger Client ist X-ten. Es ist zu beachten, dass Videoübertragungen eine größere Bandbreite im Netzwerk erfordern.</p>

Parken Länge[1]	<p>An der ALLSI_PBX können Nebenstellen in der Form konfiguriert werden, dass ankommende Rufe nicht unmittelbar auf ein Telefon signalisiert werden. Die ankommenden Rufe werden entgegengenommen und nach einer Ansage in einem Warteraum geparkt. Der Anrufer hört Musik. Gleichzeitig signalisiert die ALLSIP_compact einen kurzen Ruf zu der unter Servicenummer eingetragenen Rufnummer. Dabei wird die Rufnummer des Warteraumes in dem der Anrufer wartet übertragen. Anhand dieser signalisierten Rufnummer kann ein Rückruf zu der PBX erfolgen und der dann eingehende Ruf von der Servicenummer wird mit dem im Warteraum wartenden Anrufer verbunden.</p> <p>Mit dieser Methode können Gesprächskosten vom Festnetz in das GSM-Netz minimiert werden. Nutzbar ist diese Option wenn die Gebühren für den Ruf vom GSM-Netz zum Festnetz mit einer pauschalen monatlichen Gebühr (Flatrate) abgegolten sind.</p>
IAX Länge[1]	<p>Die Allsip_compact unterstützt neben SIP Telefonen auch Softclients und Telefone, die über IAX2 mit der PBX verbunden werden können. Das IAX2 Protokoll bietet eine Anzahl von Vorteilen gerade in Bezug auf die Anbindung externer nicht im LAN befindlicher Nebenstellen.</p>



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Login am
Konfigurationsserver

Arbeit am
Konfigurationsserver

Nebenstellen-1

Nebenstellen-2

Parameter

Stammdaten

Teamfunktionen

Kurzwahlen

Monitor

GSM-Gateway

ALLSIP_compact Parameter

The screenshot shows a web browser window displaying the configuration page for 'allsip_ku187'. The interface includes a top navigation bar with 'Hauptmenue' and a status bar showing the date and time. The main content area is divided into several sections: 'Anlagennummer' (375760), 'Weiterleitungen' (a table with source and destination numbers), 'Mailkonfiguration' (fields for Smt-Relay, Username, Password, Absendedomain, and Internetdomain), 'Anlagenstammnummer' (5), 'Ortsnetz' (0208), 'Amtsholung' (0), 'Länge Durchwahl' (2), 'Kurzwahlen' (Erste Stelle Kurzwahl: 4, Länge Kurzwahl: 4), 'System' (Kurzwahlen, GSM-Gateway, Monitor), and 'Anlagenstammnummer' (375760). A 'Letzte Aktion' section shows a green bar with the text 'Extensions 192.168.99.187 eingelesen!'. A 'Letzte Fehlermeldung' section shows a red bar. The bottom right corner has 'Bearbeiten' and 'Ende' buttons.

Anlagennummer Länge [30]	Anlagenstammnummer kann die Stammnummer eines Anlagenanschlusses oder eine MSN eines Mehrgeräteanschlusses sein. Die dadurch definierte Nummer hat eine zentrale Funktion in der PBX. Mehrgeräteanschlüsse sind nicht durchwahlfähig. Die ALLSIP_compact kann weitere MSN verwalten. Siehe Feld "Weiterleitungen".
Länge Stammnummer Länge[2]	Im Fall eines Anlagenanschlusses ist die Anzahl der Stellen zu definieren, ab der die Durchwahlnummern beginnen. Dieses Feld ist mit "Länge der Stammnummer bezeichnet. Beispiel: 475760 ist die Anlagenstammnummer. Die durchwahlfähigen Nummern sind 4757600 bis 4757630. Daraus ergibt sich eine Länge der Stammnummer von 5 Stellen: 47576
Länge Durchwahl Länge[1]	Der Anlage muss bekannt sein, wie lang die internen Nebenstellen sind. Diese Länge wird aus der Länge der 1. Nebenstelle ermittelt und muss für die gesamte Anlage gleich sein. Eine Mischung von z.B. zwei- und dreistelligen Nebenstellen ist nicht erlaubt.

Gruppe/Amt
Länge[2]

Während der Installation der PBX am WEB-Frontend wurden die an den ISDN-Anschlüssen der PBX zu nutzenden Amtsports konfiguriert. Bei Nutzung eines Anlagenanschlusses und mehrerer NTBA ist nur eine Amtsgruppe erforderlich. Werden Mehrgeräteanschlüsse verwendet, kann es erforderlich sein, je NTBA einen Amtsport zu definieren. Zu beachten ist, dass jedem Amtsport eine unterschiedliche Vorwahl zugeordnet werden muss. **Die Amtsgruppe g1 ist immer erforderlich.**
Die PBX ist in der Lage Mehrgeräteanschlüsse und Anlagenanschlüsse gemeinsam zu verwalten. Sind mehrer Amtsgruppen während der Installation definiert worden, dann ist an dieser Stelle den weiteren Ports eine Vorwahl zuzuordnen. Ohne Zuordnung der Vorwahl kann der Amtsport nicht für ausgehende Gespräche genutzt werden.

Weiterleitungen
Länge[10]/[50]

Mit der Ersetzungstabelle "Weiterleitungen" kann das Verhalten der PBX mit erweiteren Funktionen gesteuert werden. **Die eingetragenen Weiterleitungen greifen sofort und setzen alle anderen ggf. an diesem Account konfigurierten Einstellungen ausser Kraft.**

1. **Weiterleitungen intern**

In der linken Spalte wird eine interne Accountnummer eingetragen, in der rechten Spalte das interne Ziel. Weiterleitung sofort.

2. **Weiterleitungen extern.**

In der linken Spalte interne Accountnummer, in der rechten Spalte das externe Ziel. Die Weiterleitung erfolgt immer über die Amtsgruppe g1.

3. **Weiterleitung einer MSN von Mehrgeräteanschlüssen an den Faxserver.**

Linke Spalte MSN, rechte Spalte "fax:"+Mailadresse, an die die an dieser MSN eingehenden Telefaxe gesendet werden sollen.

4. **Weiterleitung einer internen Accountnummer an den Faxserver.**

Linke Spalte interne Accountnummer, rechte Spalte "fax:"+Mailadresse.

Beispiele:

Weiterleitungen	
14	11
15	01722963498
7821262	fax.mail@mail.de
16	fax.mailxx@mail.de
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Mailkonfiguration
Länge[30]

Einstellungen für den Fall, das E-Mails nicht direkt von der PBX an die Adressaten versendet werden sollen sondern alle Mails der PBX **über einen Relayserver** zu versenden sind (z. B., wenn die PBX keinen Internetzugang hat).

1. Zeile: IP des SMTP-Relayservers
2. Zeile: Username am Relayserver
3. Zeile: Passwort des Useres
4. Zeile: Absenderdomain

Mailkonfiguration
smtprelay.t-online.de
benutzername
passwort
absenderdomain.de
Internetdomain
allnet.de

Internetdomain
Länge [30]

Die Internetdomain ist die Domain, die ohne Mailrelayserver als Absender von E-Mail benutzt wird.

Kurzwahlen
Länge [1]/[1]

Zum Betrieb der Anlage ist es erforderlich die erste Stelle der Kurzwahlen und die Länge der Kurzwahlen zu definieren.

--	--



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Login am
Konfigurationsserver

Arbeit am
Konfigurationsserver

Nebenstellen-1

Nebenstellen-2

Parameter

Stammdaten


Teamfunktionen

Kurzwahlen

Monitor

GSM-Gateway

ALLSIP_compact Stammdaten



Hauptmenue | allsip_ku187 | 13/6/2007 | 00:40:20 | DE

PBX gesperrt von: allsip_ku187 | **Datum / Uhrzeit:** 12.06.2007 - 19:05:56 | **Rufnummer:** 7821261 | **IP-Adresse:** 192.168.99.187 | **PBX:** haendler [187]

Entsperren | **Anlagentyp:** COMPACT | **PBX in Bearbeitung:** 192.168.99.187 | **Anlagensoftware:** 1.2x | **SIP/IAX Accounts:** 8

Nebenstellen-1 | **Nebenstellen-2** | **Parameter** | **Stammdaten** | **Teamfunktionen**

Rufverteilung Stammnummer

Tagschaltung	10
Mittagschaltung	10
Nachtschaltung	10

Rufverteilung Wochentags

Beginn Tagschaltung	08:00
Beginn Mittagschaltung	12:00
Ende Mittagschaltung	13:00
Beginn Nachtschaltung	17:00

Rufverteilung Samstag/Sonntag

Beginn Tagschaltung	08:00
Beginn Mittagschaltung	12:00
Ende Mittagschaltung	13:00
Beginn Nachtschaltung	17:00

Anzeigen

Aufn.	Wiederg.
862	863
864	865
866	867
868	869
870	871
872	873
874	875
876	877
878	879
880	881

Callthrough Nummer

Callthrough Nummer:	7821260
Vorwahl:	0
erlaubte Nummern:	
222	01722963498
333	666
444	777

ANSAGE für kommende Ruf an Zentrale

Aufnahme:	800
Wiedergabe:	801

 aktiv inaktiv

SIP - Provider

Vorwahl:	5
Provider:	sipgate.de
Passwort:	*****
Username:	6750880

IAX - Provider

Vorwahl:	3
Provider:	portunity
Host:	iax.iaxport.de
Account:	iax24263
Passwort:	*****
Codec:	ilbc

Letzte Aktion: Extensions 192.168.99.187 eingelesen!

Letzte Fehlermeldung:

Ende Bearbeiten | **Ende**

Fertig

Rufverteilung
Stammnummer
Länge [2]

Rufnummer, an die auf der zentralen Anlagenstammnummer eingehende Rufe verteilt werden. Kann Nebenstellennummer, Gruppennummer, IVR-Nummer oder Konferenzraum sein.

Rufverteilung
Wochentags
Länge[5]

Die ALLSIP_compact hat vier Schaltpunkte zur Steuerung der Rufverteilung. Beginn Tagschaltung, Beginn Mittagschaltung, Ende Mittagschaltung, Beginn Nachtschaltung. **Zeiten sind im Format "hh:mm" einzutragen. Achtung: Falscheingaben beeinträchtigen die Funktionalität der Telefonie an der Anlage!**

Rufverteilung
Samstag/Sonntag
Länge[5]

Die ALLSIP_compact hat vier Schaltpunkte zur Steuerung der Rufverteilung. Beginn Tagschaltung, Beginn Mittagschaltung, Ende Mittagschaltung, Beginn Nachtschaltung. **Zeiten sind im Format "hh:mm" einzutragen. Achtung: Falscheingaben beeinträchtigen die Funktionalität der Telefonie an der Anlage!**


<p>Ansagen Länge[3][3]</p>	<p>Die PBX kann 10 Ansagetexte aufzeichnen, die als Baustein in den Funktionsablauf der Telefonie eingebaut werden können. Möglich sind: Ansage bei an der Stammnummer eingehenden Rufen, Ansagen in Gruppen, Ansagen im IVR. Die 10. Ansage ist als Begrüßung im IVR vordefiniert. Die in der linken Spalte eingetragenen Nummern dienen zum Aufzeichnen der Ansagen. Die rechte Spalte der Ansagen dient zur Wiedergabe der Ansagen. Über die Nummer zur Aufzeichnung können die Ansagen an den möglichen Stellen eingefügt werden. Die Aufnahme der Ansagen erfolgt durch Anwahl der Nummer in der jeweils linken Spalte. Zur Aufnahme ertönt ein Signal. Der danach gepronounced Text wird aufgenommen bis eine Ruhe von 5 Sek. eingehalten wird. Nach diesen 5 Sekunden wird die Aufnahme mit einem Signalton beendet und sofort wieder abgespielt, damit die Qualität sofort begutachtet werden kann. Ein späteres Anhören der Ansage ist durch die Anwahl der Nummer in der rechten Spalte möglich.</p>										
<p>Callthrough Nummer Länge[30] Vorwahl Länge [1] erlaubte Nummern Länge[30]</p>	<p>Die ALLSI_compact bietet die Möglichkeit eines Callthrough. Das bedeutet, dass die PBX auf einer bestimmten Nummer angerufen werden kann und der Anrufer die Möglichkeit hat auf der Grundlage dieser aufgebauten Verbindung per DTMF Tonwahl vom Standpunkt der Anlage aus weiterzuwählen. Dazu ist eine Nebenstelle der Anlage im Anlagenanschluß zu definieren. Bei Mehrgeräteanschlüssen muss eine gültige MSN als Callthroughnummer eingetragen werden. Im Feld Vorwahl wird definiert, über welche der verfügbaren Amtsgruppen oder VoIP-Provider der Rufaufbau des weiterführenden Rufes erfolgen soll. Nur die in den Feldern eingetragenen zulässigen Nummern können das Callthrough durchführen. Mit diese Funktion kann eine erhebliche Kostenersparnis erreicht werden, denn der Übergang zwischen einzelnen Netzen (Festnetz, GSM, VoIP) erfolgt am Standort der Telefonanlage. Bei Anwahl der Callthroughnummer hört der Anrufer eine Aufforderung die weiter gewünschte Telefonnummer einzugeben. Das kann z.B. an mit einem GSM-telefon durch betätigen der Tasten erfolgen. Auf Telefonbucheinträge kann zurückgegriffen werden. Nach dem Ende der Zifferneingabe muss die "#" Taste gedrückt werden als Zeichen für die Beendigung der Rufnummerneingabe. Die PBX wird die Rufnummer anwählen und die Verbindung aufbauen.</p>										
<p>Ansage für kommende Rufe an Zentrale Länge [3]</p>	<p>Die ALLSIP_compact bietet die Möglichkeit vor dem Gesprächsaufbau aller eingehenden Anrufe eine Nachricht Anzusagen. Dazu ist das entsprechende Feld zu aktivieren.</p>										
<p>SIP-Provider Vorwahl Länge [2] Provider Länge [30] Passwort Länge [30] Username Länge [30]</p>	<p>Zur Terminierung von Gesprächen in das VoIP-Netz und zum Empfang von Gesprächen aus dem VoIP-Netz kann an der ALLSIP_compact ein SIP-Provider eingetragen werden. Eine Vorwahl ist zu definieren, um gezielt über diesen Provider Gespräche aufzubauen. Exemplarisch ist die Anbindung eines SIP-Gate Accounts dargestellt.</p> <div data-bbox="922 1727 1343 2011" data-label="Form"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SIP - Provider</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorwahl</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Provider</td> <td>sipgate.de</td> </tr> <tr> <td>Passwort</td> <td>xxxxxx</td> </tr> <tr> <td>Username</td> <td>6750880</td> </tr> </tbody> </table> </div>	SIP - Provider		Vorwahl	5	Provider	sipgate.de	Passwort	xxxxxx	Username	6750880
SIP - Provider											
Vorwahl	5										
Provider	sipgate.de										
Passwort	xxxxxx										
Username	6750880										

IAX-Provider

Vorwahl
Länge [2]Provider
Länge [30]Host
Länge [30]Account
Länge [30]Passwort
Länge [30]Codec
Länge [30]

Die ALLSIP_compact unterstützt neben dem SIP-Protokoll auch das IAX2 Protokoll. Neben der Möglichkeit des Anschlusses von Nebenstellenapparaten oder Softclients ist es auch möglich eine Anlagenkopplung über IAX2 mit einem VoIP-Provider herzustellen. Das IAX-Protokoll ist performanter als das SIP-Protokoll.

Exemplarisch ist die Anbindung an den provider Portunity dargestellt.





Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Login am
Konfigurationsserver

Arbeit am
Konfigurationsserver

Nebenstellen-1

Nebenstellen-2

Parameter

Stammdaten

Teamfunktionen

Kurzwahlen

Monitor

GSM-Gateway

ALLSIP_compact Teamfunktionen

http://192.168.99.205:8020 - Demo form - Mozilla Firefox

Demo form

Hauptmenue | allsip_ku187 | 26/6/2007 | 14:12:49 | DE

PBX gesperrt von : **allsip_ku187** | Datum / Uhrzeit : 26.06.2007 - 14.04.19 | Rufnummer : 192.168.99.187 | IP-Adresse: 192.168.99.187 | PBX : haendler [187]

Entsperren | Anlagentyp: COMPACT | PBX in Bearbeitung: | Anlagensoftware: 1.2x | SIP/AX Accounts: |

Lesen | Schreiben

Nebenstellen-1 | Nebenstellen-2 | Parameter | Stammdaten | **Teamfunktionen**

Gruppen

Gruppe	40	41	42	43
Teiln.*1	10	10	10	10
2	11	11	11	11
3	12	12	12	12
4	13	13	13	13
Weiterl.	15	15	15	15
Zeit	30	30	30	30
Anzeige	810	820	830	840
Musik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konferenzraum

Nummer: 50
Pin: 999
aktiv:

IVR

Nummer: 30
Aufn. Wiederg.
falsche Auswahl: 850 851
keine Auswahl: 852 853

Optionen	Ziel	n.M.	Zeit	Aufn.	Wiederg.
A	1	10	10	30	854 855
B	2	10	10	30	856 857
C	3	10	10	30	858 859
D	4	10	10	30	860 861

Letzte Aktion :
[Redacted]

Letzte Fehlermeldung :
[Redacted]

Bearbeiten
Ende

Fertig



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Login am Konfigurationsserver](#)

[Arbeit am Konfigurationsserver](#)

[Nebenstellen-1](#)

[Nebenstellen-2](#)

[Parameter](#)

[Stammdaten](#)

[Teamfunktionen](#)

[Kurzwahlen](#)

[Monitor](#)


[GSM-Gateway](#)

ALLSIP_compact Kurzwahlen

Überblick

Im Auslieferungszustand ist die PBX für die Speicherung und Nutzung von 999 Kurzwahlen vorkonfiguriert. Dabei ist in den Anlagenparametern definiert, dass die erste Stelle der Kurzwahlen mit einer "4" beginnen muß und die Kurzwahl insgesamt vier Stellen lang ist. Diese Werte sind änderbar. Wenn es keinen zwingenden Grund gibt den Bereich der Rufnummern beginnend mit der Ziffer "4" anderweitig zu verwenden, dann sollten diese Einstellungen bestehen bleiben. Die Eingabe der Kurzwahl erfolgt im unteren Bereich der Bildschirmmaske in der Reihenfolge Kurzwahl, Telefonnummer, Name.

Die Button "Speichern" und "Löschen" dienen zum Eintragen der jeweiligen Kurzwahl in die Datenbank der PBX bzw. zum Löschen eines Eintrages aus der Datenbank.



Kurzwahl	Telefonnummer	Name	Kurzwahl	Telefonnummer	Name
4000	0208375750	Office-ED	4002	0211445566	GEO GMBH
4001	0089123456	ABC GmbH			

Kurzwahl: Telefonnummer: Name:



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Login am Konfigurationsserver](#)

[Arbeit am Konfigurationsserver](#)

[Nebenstellen-1](#)

[Nebenstellen-2](#)

[Parameter](#)

[Stammdaten](#)

[Teamfunktionen](#)

[Kurzahlen](#)

[Monitor](#)

[GSM-Gateway](#)

ALLSIP_compact GSM_Gateway

Die Nutzung des GSM-Gateways setzt das Vorhandensein eines für dieses Gateway kompatiblen Mobiltelefons voraus. Getestet wurde das Gateway mit Mobiltelefonen des Herstellers Nokia. Für folgende Mobiltelefone wurde die Funktion erfolgreich getestet:

Nokia 6230i, Nokia 6021, Nokia 6230


Nicht jedes Mobiltelefon kann auf Grund der unterschiedlichen BT-Standards z.B. bei der Belegung der BT-Sprachkanäle funktionieren.

Nach Eintrag der Werte in die Konfiguration des Gateways beenden Sie wie im Terminalfenster aufgefordert die Terminalsession durch Betätigen einer beliebigen Taste bevor Sie das Konfigurationsfenster verlassen. Andernfalls kann es zu Problemen beim wiederholten Aufruf des Terminalfensters kommen.

Das GSM-Gateway bietet für die Teilnehmer an der Anlage die Möglichkeit, direkt mit externen Mobilfunkgeräten in Verbindung zu treten. Dazu wird in die Anlage ein Bluetooth-USB-Stick installiert. Dieser USB-Stick nimmt nach entsprechender Konfiguration Kontakt mit einem Mobiltelefon, die sich im Empfangsbereich des Bluetooth-Sticks befinden, auf.

Dieses integrieren sich danach als Nebenstellen in die Telefonanlage und steht als Gateway mit einem Sprachkanal zur Verfügung.

Nach Öffnen des Fensters wird ein automatischer Scan nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung der PBX durchgeführt. Die Ergebnisse in Form von MAC-Adressen werden in einem Fenster dargestellt. Diese Angaben sind in die weiteren Felder der Maske einzutragen.



http://192.168.99.205:8020 - Demo form - Mozilla Firefox

Demo form

GSM-Gateway allsip_ku187 10/7/2007 08:53:26 DE 192.168.99.187

```

Ermittlung der mac Adressen der BT-Geraete
mac-Adresse der BT-Dongles

BD Address: 00:09:DD:50:1A:65 ACL MTU: 384:8 SCO MTU: 64:8

Verfuegbare BT-Geraete sind
Scanning ...
00:12:62:D6:90:21      Nokia fr
00:12:D1:7A:50:A5      Ajt
-----
Ende mit beliebiger Taste
  
```

Beenden Sie das Terminalfenster mit "Return", bevor Sie den "Ende" Button betätigen !!

Vorwahl für Gateway [2]: 55 Mac-Adresse Stick: 00:09:DD:50:1A:65 Bluetooth-Passwort [5]: 123456 Bearbeiten

Gateway 1: 00:12:D1:7A:50:A5 Ziel: 11 Routingtabelle: 0172 0173

Speichern Schreiben Ende

Fertig

Es ist zu definieren:

1. Die für das Gateway zu benutzende Vorwahl bestehend aus zwei Stellen. Diese Vorwahl wird durch die Nummer 1 ergänzt, um den durch das Handy zur Verfügung gestellten GSM-Kanal zu erreichen. Das bedeutet für die Nummer 87, dass ein Kanal mit der Vorwahl 871 zur Verfügung steht.
2. Die MAC-Adresse des Bluetooth-USB-Stick, der in der Anlage installiert ist.

3. Ein Bluetooth-Passwort, welches zur Authentifizierung und Kommunikation erforderlich ist.
4. Die MAC-Adresse des angeschlossenen Handys und das Abwurfziel bei über dieses Handy eingehenden Rufen.

In den Feldern der Routingtabelle können Vorwahlen des GSM-Netzes definiert werden, über die das Gateway automatisch das Gespräch in das GSM-Netz leitet.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Login am
Konfigurationsserver

Arbeit am
Konfigurationsserver

Nebenstellen-1

Nebenstellen-2

Parameter

Stammdaten

Teamfunktionen

Kurzwahlen

Monitor

GSM-Gateway

ALLSIP_compact Monitor

In einer grafischen Oberfläche werden die SIP-Teilnehmer und der Status bestehender Verbindungen angezeigt. Wenn Rufe zwischen den Teilnehmern der PBX initiiert werden, spiegeln sich diese durch Bewegungen an den Symbolen des Panels wider. Weiterhin können die Details des jeweils letzten Rufes angezeigt werden.

Durch Ziehen der Telefonsymbole von einem Teilnehmer auf einen anderen können Rufe initiiert umgeleitet werden.

Jede Änderung bei den SIP-Teilnehmern (Hinzufügen oder Löschen) wird sofort im Panel abgebildet .

Weiterhin werden dargestellt:

- Konferenzräume
- Warteschlangen/Gruppen (Queues)
- Ankommende Rufe (Zap/CAPI-Channels)



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Quickstart

Features ALLSIP_PBX

Features ALLSIP_compact

Installation

Konfigurationsserver

Installation ALLSIP_PBX

Installation ALLSIP_compact

Konfiguration ALLSIP_PBX

Konfiguration
ALLSIP_compact

FAQ

Einsatzbeispiele

Technische Daten

Download

Demo-Zugang

Change-Log

HOWTOs

FAQ:

Nur ein Mehrgeräteanschluß an der PBX ?

Wie verhalten sich die Kurzwahlen bei externen Rufen ?

Welche Einträge sind für die Inbetriebnahme eines ALL7950 erforderlich ?


Q.:

Ich möchte an einem **ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER** nur einen Mehrgeräteanschluß betreiben. Für verschiedene Teilnehmer sind unterschiedliche MSN zu übermitteln. Was muß konfiguriert werden?

A.:

Zunächst müssen Sie bei der Initialisierung der Telefonanlage auf Ihren einen externen Port die Gruppe "g1" legen. Danach ist unter der Option "Anlagenparameter" im Hauptmenue des Konfigurationsservers eine MSN Ihres Mehrgeräteanschlusses als Anlagenrufnummer einzutragen. Das muß nicht die erste MSN Ihres Mehrgeräteanschlusses sein.

Damit sind bereits die Voraussetzungen erfüllt, dass bei Vorwahl der zu der Anlagenrufnummer gehörenden MSN die von Ihnen eingetragene zu übermittelnde Rufnummer beim Angerufenen angezeigt wird.



Möchten Sie weitere MSN Ihres Mehrgeräteanschlusses besonderen Teilnehmern zur Übermittlung zuordnen, dann müssen Sie die weiteren MSN zunächst in die Tabelle MSN/Gr. eintragen und diese MSN ebenfalls der Gruppe "g1" zuordnen.

In der Tabelle Gr./Amt ordnen Sie der Gruppe "g1" eine weitere Vorwahl zu. Dies ist die Vorwahl, die die weiteren Teilnehmer benutzen müssen, damit Ihre spezielle zugeordnete MSN übertragen wird.

Im letzten Schritt der Konfiguration ordnen Sie den Teilnehmern die jeweils zu übertragende MSN zu. Wenn diese Teilnehmer dann die richtige Vorwahl benutzen, wird die ihnen zugeordnete MSN übertragen.



home

Q:

Was ist bei der Eingabe und Benutzung der Kurzwahlen der PBX zu beachten?

A.:

Die Kurzwahlen sind ohne Amtsnummer einzugeben. Die übermittelte Rufnummer ist die als Anlagenrufnummer eingetragene MSN bzw. die Stammmnummer des Anlagenanschlusses. Sollen spezielle für einzelne Teilnehmer

definierte MSN übertragen werden, dann muß das Telefonbuch des jeweiligen Teilnehmers als Ergänzung zum Kurzwahlverzeichnis der Anlage genutzt werden. Dann allerdings incl. der zur Übermittlung der gewünschten MSN erforderlichen Vorwahl.

home

Q.:

Was muß an einem ALL 7950 eingetragen werden um das Telefon an der PBX zu registrieren?

Für die Erstinbetriebnahme sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

1. Netzwerkeinstellungen

Erforderliche Eingaben sind IP-Adresse, Gateway, Subnetzmaske und wenn möglich DNS-Server

DHCP / PPPoE / Statische IP	
<input type="radio"/> DHCP <input type="radio"/> PPPoE <input checked="" type="radio"/> statische IP-Adresse	
IP Adresse	192.168.99.231
standard Gateway	192.168.99.21
Subnetzmaske	255.255.255.0
DNS Einstellungen	
DNS Server	192.168.99.21

2. SIP Einstellungen

Tragen Sie unter "SIP Server Domain Name/IP Adresse" die IP-Adresse des **ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS** ein. Alle anderen Einstellungen können Sie zunächst belassen.

SIP Telefoneinstellungen	
SIP Telefon Portnummer	5060 [1025 - 65535]
SIP Server Einstellungen	
SIP Server Domain Name/IP Adresse	192.168.99.190
SIP Server Portnummer	5060 [1025 - 65535]
Authentifizierung Time Out	3600 sec. (Default: 3600 sec.)(60 - 9999)
Ausgehender Proxy Server Einstellungen	
ausgehender Proxy Domain Name/IP Adresse	
ausgehender Proxy Portnummer	5060 [1025 - 65535]
Nachrichten Server	
Nachrichten Server Domain Name/IP Adresse	
Sprachbox Konto	
Sonstige Einstellungen	
Session Timer	1800 sec.[90 - 99999]
Media Port	41000 [1025 - 65535]
Prack	<input checked="" type="radio"/> Aus <input type="radio"/> Ein
Session Refresher	<input type="radio"/> None <input type="radio"/> UAC <input checked="" type="radio"/> UAS
Session Timer Methode	<input checked="" type="radio"/> Invite <input type="radio"/> Update
Signalisierung UDP/TCP	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP

3. SIP Benutzereinstellungen

Das Konto ist zu aktivieren. In das Feld angezeigter Name muß kein Eintrag erfolgen. Der angezeigte Name wird durch das Feld "angezeigter Name" im Konfigurationsserver überschrieben. **In die beiden Felder "SIP Benutzername" und "Authentifizierungsname" ist der Wert einzutragen, der im Konfigurationstool mit dem Feld "Sip-Konto" erfasst wird.**

Einstellungen SIP Konto 3	
Konto aktivieren	<input type="radio"/> Aus <input checked="" type="radio"/> Ein
Angezeigter Name	beliebig
SIP Benutzername	demouser9
Authentifizierungsname	demouser9
Authentifizierungspasswort	asterisk
Registrierungs-Status	Register

Aktivieren Sie das entsprechende Konto als "Standard SIP Konto".

Wenn alle Angaben stimmen dann erscheint im Monitor der PBX :

```
ALLSIP-PBX*CLI>  
-- Unregistered SIP 'demouser99'  
-- Registered SIP 'demouser99' at 192.168.99.231 port 5060 expires 3600  
-- Saved useragent "ALL7950 02.09.26" for peer demouser99  
ALLSIP-PBX*CLI> █
```

home



Hot line:
01801 - 666 626 5943

Home

Quickstart

Features ALLSIP_PBX

Features ALLSIP_compact

Installation

Konfigurationsserver

Installation ALLSIP_PBX

Installation ALLSIP_compact

Konfiguration ALLSIP_PBX

Konfiguration
ALLSIP_compact

FAQ

Einsatzbeispiele

Technische Daten

Download

Demo-Zugang

Change-Log

HOWTOs

FAQ:

Nur ein Mehrgeräteanschluß an der PBX ?

Wie verhalten sich die Kurzwahlen bei externen Rufen ?

Welche Einträge sind für die Inbetriebnahme eines ALL7950 erforderlich ?


Q.:

Ich möchte an einem **ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER** nur einen Mehrgeräteanschluß betreiben. Für verschiedene Teilnehmer sind unterschiedliche MSN zu übermitteln. Was muß konfiguriert werden?

A.:

Zunächst müssen Sie bei der Initialisierung der Telefonanlage auf Ihren einen externen Port die Gruppe "g1" legen. Danach ist unter der Option "Anlagenparameter" im Hauptmenue des Konfigurationsservers eine MSN Ihres Mehrgeräteanschlusses als Anlagenrufnummer einzutragen. Das muß nicht die erste MSN Ihres Mehrgeräteanschlusses sein.

Damit sind bereits die Voraussetzungen erfüllt, dass bei Vorwahl der zu der Anlagenrufnummer gehörenden MSN die von Ihnen eingetragene zu übermittelnde Rufnummer beim Angerufenen angezeigt wird.



The screenshot shows the 'Anlagenparameter' configuration page. It includes fields for 'nat. Vorwahl' (0), 'internat. Vorwahl' (00), 'Preselect' (01013), and 'Anzeige Name Anrufer' (checked). There are also checkboxes for 'ENUM'. The 'Anlagenparameter' section contains fields for 'Anlagenrufnummer' (7821262), 'Ortsnetz' (9999), 'Anscholung' (0), 'Standard Wartezeit' (1), 'Laenge Durchwahl' (3), 'Erste Stelle Kurzwahl' (4), 'Laenge Kurzwahl' (4), 'Erste Stelle Provider' (5), and 'Laenge Provider' (3). A table for 'MSN' and 'Gr.' is visible, with entries for 7821260 (g1) and 7821261 (g1). There are also fields for 'Gr.' and 'Amt' with values g1/9 and g2/2.

Möchten Sie weitere MSN Ihres Mehrgeräteanschlusses besonderen Teilnehmern zur Übermittlung zuordnen, dann müssen Sie die weiteren MSN zunächst in die Tabelle MSN/Gr. eintragen und diese MSN ebenfalls der Gruppe "g1" zuordnen.

In der Tabelle Gr./Amt ordnen Sie der Gruppe "g1" eine weitere Vorwahl zu. Dies ist die Vorwahl, die die weiteren Teilnehmer benutzen müssen, damit Ihre spezielle zugeordnete MSN übertragen wird.

Im letzten Schritt der Konfiguration ordnen Sie den Teilnehmern die jeweils zu übertragende MSN zu. Wenn diese Teilnehmer dann die richtige Vorwahl benutzen, wird die ihnen zugeordnete MSN übertragen.



The screenshot shows the 'Teilnehmer/SIP' configuration page. It includes a table for 'Konto' and 'Nummer' with entries for demouser through demouser7. The 'gehende MSN' field is set to 7821261. The 'Rufnummer' field is set to 302, and the 'angezeigter Name' is DEMOUSER2. There are also checkboxes for 'Mailbox' options: 'immer', 'bei Besetzt', and 'nach Zeit' (15 sek.).

home

Q:

Was ist bei der Eingabe und Benutzung der Kurzwahlen der PBX zu beachten?

A.:

Die Kurzwahlen sind ohne Amtsnummer einzugeben. Die übermittelte Rufnummer ist die als Anlagenrufnummer eingetragene MSN bzw. die Stammmnummer des Anlagenanschlusses. Sollen spezielle für einzelne Teilnehmer

definierte MSN übertragen werden, dann muß das Telefonbuch des jeweiligen Teilnehmers als Ergänzung zum Kurzwahlverzeichnis der Anlage genutzt werden. Dann allerdings incl. der zur Übermittlung der gewünschten MSN erforderlichen Vorwahl.

home

Q.:

Was muß an einem ALL 7950 eingetragen werden um das Telefon an der PBX zu registrieren?

Für die Erstinbetriebnahme sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

1. Netzwerkeinstellungen

Erforderliche Eingaben sind IP-Adresse, Gateway, Subnetzmaske und wenn möglich DNS-Server

DHCP / PPPoE / Statische IP	
<input type="radio"/> DHCP <input type="radio"/> PPPoE <input checked="" type="radio"/> statische IP-Adresse	
IP Adresse	192.168.99.231
standard Gateway	192.168.99.21
Subnetzmaske	255.255.255.0
DNS Einstellungen	
DNS Server	192.168.99.21

2. SIP Einstellungen

Tragen Sie unter "SIP Server Domain Name/IP Adresse" die IP-Adresse des **ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS** ein. Alle anderen Einstellungen können Sie zunächst belassen.

SIP Telefoneinstellungen	
SIP Telefon Portnummer	5060 [1025 - 65535]
SIP Server Einstellungen	
SIP Server Domain Name/IP Adresse	192.168.99.190
SIP Server Portnummer	5060 [1025 - 65535]
Authentifizierung Time Out	3600 sec. (Default: 3600 sec.)(60 - 9999)
Ausgehender Proxy Server Einstellungen	
ausgehender Proxy Domain Name/IP Adresse	
ausgehender Proxy Portnummer	5060 [1025 - 65535]
Nachrichten Server	
Nachrichten Server Domain Name/IP Adresse	
Sprachbox Konto	
Sonstige Einstellungen	
Session Timer	1800 sec.[90 - 99999]
Media Port	41000 [1025 - 65535]
Prack	<input checked="" type="radio"/> Aus <input type="radio"/> Ein
Session Refresher	<input type="radio"/> None <input type="radio"/> UAC <input checked="" type="radio"/> UAS
Session Timer Methode	<input checked="" type="radio"/> Invite <input type="radio"/> Update
Signalisierung UDP/TCP	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP

3. SIP Benutzereinstellungen

Das Konto ist zu aktivieren. In das Feld angezeigter Name muß kein Eintrag erfolgen. Der angezeigte Name wird durch das Feld "angezeigter Name" im Konfigurationsserver überschrieben. **In die beiden Felder "SIP Benutzername" und "Authentifizierungsname" ist der Wert einzutragen, der im Konfigurationstool mit dem Feld "Sip-Konto" erfasst wird.**

Einstellungen SIP Konto 3	
Konto aktivieren	<input type="radio"/> Aus <input checked="" type="radio"/> Ein
Angezeigter Name	beliebig
SIP Benutzername	demouser9
Authentifizierungsname	demouser9
Authentifizierungspasswort	asterisk
Registrierungs-Status	Register

Aktivieren Sie das entsprechende Konto als "Standard SIP Konto".

Wenn alle Angaben stimmen dann erscheint im Monitor der PBX :

```
ALLSIP-PBX*CLI>  
-- Unregistered SIP 'demouser99'  
-- Registered SIP 'demouser99' at 192.168.99.231 port 5060 expires 3600  
-- Saved useragent "ALL7950 02.09.26" for peer demouser99  
ALLSIP-PBX*CLI> █
```

home



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation](#)

[Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration](#)

[ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)

Technische Daten ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER

Hardware:

- Abmessungen: 1750 x 3000 x 4250 mm (H x T x B)
- zwei integrierte Temperaturfühler zur Überwachung der Prozessor- und Mainboardtemperatur - Alarm bei kritischen Werten - Überwachung und Steuerung der Drehzahl des Prozessorlüfters
- Frontanschluß für USB, SATA ein integrierter Cardreader/-writer zum Lesen und Beschreiben von bis zu 8 unterschiedlichen Speichermedien
- leistungsfähiger 2,8 GHz Prozessor
- zwei Netzwerkkarten zum Anschluss an das öffentliche Internet und das hauseigene Netzwerk
- HDD 40 GB für Betriebssystem, Telefonsoftware und Datenspeicherung
- Frontblende mit 19" Einbaumöglichkeit

Telefonie:

- TDMoE (Time Division Multiplex over Ethernet) direkte Verbindung mit PBX über INTERNET
null Wartezeit
benutzt traditionelle Ethernet Hardware
- Voice-over IP
Verbindung physikalisch getrennter Standorte
benutzt die Standarddatenverbindungen
einheitlicher Nebenstellenplan über verschiedene Standorte hinweg
- Codecs
 - * ADPCM
 - * G.711 (A-Law & μ -Law)
 - * G.723.1 (pass through)
 - * G.726
 - * G.729 (through purchase of commercial license through Digium)
 - * GSM
 - * iLBC
 - * Linear
 - * LPC-10
 - * Speex
- Protocolle
 - * IAX™ (Inter-Asterisk Exchange)
 - * H.323
 - * SIP (Session Initiation Protocol)
 - * MGCP (Media Gateway Control Protocol)
 - * SCCP (Cisco® Skinny®)
- Kompatibilität zur "Standard-Telefonie" über analoge Anschlüsse (int./ext.), digitale Mehrgeräte- (BRI) und Multiplexanschlüsse (PRI - E1/T1)

[ALLSIP_PBX OFFICE_SERVER](#) werden auf Wunsch werksseitig Ihren spezifischen Bedingungen angepasst bzw. vorkonfiguriert

Eintrag der erforderlichen IP-Konfiguration (interne/externe IP-Adresse, Gateway, Netzmasken)
Vorinstalliertes System zum Zugriff durch O.NETKonfig mit Standard-Rufnummernplan, Warteschlangen, IVR-System, Mailboxsystem, ENUM, Vermittlungsarbeitsplatz usw.
Konfiguration des Rufnummernplanes für 20 Nebenstellen nach Vorgabe des Kunden
Eintrag der Rufnummer der externen ISDN-Leitungen auf den jeweiligen Ports (S2M;S0;a/b)
Vorkonfiguration eines einfachen IVR-Systems
Vorkonfiguration von drei Konferenzräumen



Hot line:
01801 - 666 626 5943

- Home
- Quickstart
- Features ALLSIP_PBX
- Features ALLSIP_compact
- Installation Konfigurationsserver
- Installation ALLSIP_PBX
- Installation ALLSIP_compact
- Konfiguration ALLSIP_PBX
- Konfiguration ALLSIP_compact
- FAQ
- Einsatzbeispiele
- Technische Daten
- Download
- Demo-Zugang**
- Change-Log
- HOWTOs

Demozugang

Achtung: Schalten Sie ggf. aktive POPUP-Blocker für die Anmeldung temporär aus. Nutzen Sie bitte für den Zugang den aktuellen Browser Firefox ! Der Konfigurationsserver ist für die Bearbeitung mit Firefox optimiert. Der Microsoft Internetexplorer wird nur bedingt unterstützt !

The screenshot shows a web browser window titled "http://192.168.99.30:8020 - Demo form - Mozilla Firefox". The page content includes:

- A header banner with the ALLNET logo and the text "ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER WEB-Konfigurator V. 2.0".
- Five language selection buttons: Germany (DE), United Kingdom (GB), France (FR), Spain (ES), and Italy (IT).
- A date and time display showing "20.01.2006" and "16:25:37".
- A "Wichtige Links:" section with buttons for "HOWTO", "ChangeLog", and "Updates".
- A login section with fields for "Benutzer" (username) and "Passwort" (password), and a "Sprache:" dropdown menu set to "DE". There are "Login" and "Ende" buttons.
- A yellow highlighted box containing the text: "Hotline 01801 6666265943 - deutschlandweit zum Citytarif von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr für 4,6 Cent pro Minute - 6 Monate kostenfreier Installationssupport".
- A table of system information:

Lizenznehmer	aaaa
Ort	aaa
Supportstatus	6 Monate ab : 19.01.2006
Programmversion :	1.17 - 19.01.2006



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation](#)

[Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration](#)

[ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)

Change Log

25.04.2006 Version 2.0.4

- **feature: IAX-Provider** zur Terminierung aller Gespräche von der Telefonanlage. Das Amt des Telefonieproviders wird komplett durch einen IAX-Provider ersetzt, der alle von der PBX abgehenden Gespräche über das Standardamt (g1) übermittelt bekommt. Es können mehrere Provider eingetragen werden, von denen der erste aktive benutzt wird.
- **feature: Anlagenkopplung über eine interne Gruppe.** Der ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER wird über intern definierte ISDN-Anschlüsse einer traditionellen Telefonanlage mit als extern definierten ISDN Ports der ALLSIP_PBX verbunden. Die ISDN-Ports der Hauptanlage sind intern als Nebenstellen geschaltet. In einer Tabelle sind die an der gekoppelten Anlage zu erreichenden Nebenstellen einzutragen. Die Länge der Durchwahl muß an beiden Anlagen gleich sein. In der Maske Anlagenparameter ist als Amtsholung die Amtsholung der Hauptanlage einzutragen. Achtung: Es kann ein Konflikt zwischen den zu erreichenden Nummern an der Hauptanlage und ggf. existierenden anderen Amtsgruppen der ALLSIP_PBX entstehen !!
- **bugfix:** echotest mit vorgegebener Nummer 885.

-
- **Version 2.0.3 Bugfix:**
 Länge der Vorwahl für Provider korrigiert und Index für Callreport beim setzen von Filtern mit Update versehen. Webmin Verfügbarkeit gesichert

20.04.2006 **Wichtiger Hinweis :**

- **Vermeiden Sie als Konfigurationsserver einen Windows2003 Server zu benutzen ! Es können Probleme bei der SSH-Kommunikation entstehen. Rufen Sie in diesem Fall die Hotline an !**

18.04.2005 Version 2.0x - incl. neuer Anlagensoftware V 2.00 - für Neuinstallation der Anlage und Update des USB-Stick

- **Software für Neuinstallation im Downloadbereich:**
 allsip_KS 2 0 3.msi / allsip:KS 2_0_x.txt - Files für den Konfigurationsserver
 allsip_USB_2 0 0.msi/allsip_USB_2_0_0.txt - Files zum Update des USB-Stick
 V2_0_cd.zip/V2_0_cd.txt - Files zur Neuinstallation des Konfigurationsservers

14.02.2006 Version 1.18

- **feature: Parken ankommender Anrufe** in einem Konferenzraum und Benachrichtigung des Teilnehmers durch einen Anruf mit Übermittlung der Rückrufnummer der Konferenz, in der der Anrufer geparkt ist. Wenn der Teilnehmer nicht am Platz ist und trotzdem auf jeden Fall die Gespräche von Anrufern entgegen nehmen möchte, dann ist das Feld "Anrufer in Konferenz parken" mit einem Haken zu versehen und in das darunterstehende Feld eine Rufnummer einzutragen. Kommt ein Anruf auf der entsprechenden Nebenstelle an, dann wird dieser Anrufer mit einer Ansage in einen Konferenzraum geparkt und ein Ruf von 10 sec. Dauer an die eingetragene Rufnummer signalisiert. Nach 10 sec. wird der Ruf beendet und dem Gerufenen die Möglichkeit gegeben die übermittelte Rufnummer zurückzurufen. Auf diese Weise kann ein Gespräch mit dem im Konferenzraum wartenden Anrufer geführt werden. Der geparkte Anrufer kann erreicht werden, indem die Nebenstelle zuzüglich einer "2" angerufen wird. Z. B. warten geparkte Anrufe der Nebenstelle 300 in dem Konferenzraum 3002.

14/2/2006	11:28:04	DE	192.168.99.220	Hilfe
gehende MSN:	7821262	Mailbox	<input type="checkbox"/> immer	
	+ -		<input type="checkbox"/> bei Besetzt	
			<input checked="" type="checkbox"/> nach Zeit 30 sek.	
			<input type="checkbox"/> SMS-Nachricht	
			<input checked="" type="checkbox"/> Anrufer in Konferenz parken	
			01722563498	
		Weiterleitung		
Rufnummer:	300			
angezeigter Name:	DEMOUSER			
Anmeldename:	demouser			
Passwort:	asterisk			

Es kann nur ein Anrufer geparkt werden. Ein weiterer Anrufer bekommt ein Besetztsymbol signalisiert.

23.01.2006 Version 1.17

- feature: Warteschlangen.** Unter einer definierten Nebenstelle eingehende Rufe werden in eine Warteschlange geroutet. In dieser Warteschlange sind Agenten angemeldet, die darauf warten, daß ein Anrufer in die Warteschlange gestellt wird. Entsprechend einer für die Warteschlange definierten Strategie werden die Anrufe unter den angemeldeten Agenten der Warteschlange verteilt. Dem Anrufer wird während der Zeit in der er wartet die Wartemusik der Anlage vorgespielt. Je nach Konfiguration wird dem Anrufer seine Position in der Warteschlange angesagt und dem Agenten wird mitgeteilt, aus welcher Queue der nächste ihm zugestellte Anrufer kommt. Damit wird **eine echte Callcenterfunktionalität** ermöglicht.

10.01.2006 Version 1.16

- feature: Ausstattung des IVR mit der Funktion zur Weiterleitung an interne ZAP-Teilnehmer (Anlagenkopplung mit traditionellen Telefonanlagen - der ALLSIP-PBX OFFICE-SERVER dient in dieser Konstellation als Router).** Damit ist es möglich **traditionelle Telefonanlagen kostengünstig um IVR-Funktionalitäten zu ergänzen.**
- feature: Weiterleiten von an einem Abwurfziel eines IVR nicht angenommenen Anrufes ("Besetzt" oder "Nichtmelden") an eine Mailbox und Versand der Sprachmitteilung des Anrufers an eine E-Mail-Adresse.**
- feature: Integration der Faxserverfunktionalität** in den ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER. Jede SIP-Nebenstelle des OFFICE-SERVERS verfügt über eine eigene Faxnummer, die sich ergibt aus der Nebenstellenummer und einer sich an diese Nummer anschließenden "9". Somit ist die Faxnummer für den Teilnehmer "300" die "3009". Die ankommenden Telefaxe werden vom OFFICE-SERVER angenommen und in eine PDF-Datei konvertiert, die danach an die zu dem Teilnehmer gehörende E-mail-Adresse gesendet werden.
- feature: Integration der Funktion "Blackliste".** Es ist möglich Telefonnummern zu definieren, deren Anruf von dem OFFICE-SERVER nicht angenommen wird. Der Anrufer von einer solchen Nummer erhält eine Ansage, wonach der gewählte Anschluß nicht erreichbar ist.

19.12.2005 Version 1.15

- bugfix:** Bei eingehenden Anrufen wird **am Anlagenanschluß nur die Durchwahl signalisiert.** Im Fall, daß ein lokaler Telefonieprovider nicht die komplette Anlagennummer am Anlagenanschluß übermittelt, sondern nur die Durchwahl signalisiert, werden die Anrufe an die "0" des Anlagenanschlusses jetzt richtig behandelt und an das in dem Parameter "Eingehende Rufe" definierte Ziel abgeworfen.
- feature:** Beim **internen Teilnehmer** ist ab Version 1.15 die Möglichkeit gegeben zusätzlich zum Abwurf in die Mailbox jetzt auch eine interne Teilnehmernummer anzugeben, zu dem das Gespräch nach Ablauf der definierten Klingelzeit weitergeleitet wird.
- feature:** Mit einer neuen Funktion **"interne MSN/ab"** ist es möglich, die an der Anlage vorhandenen internen ISDN-Anschlüsse zu konfigurieren. Die auf diese Anschlüsse zu legenden Rufnummern müssen den für den Rufnummernplan der Anlage definierten Regeln entsprechen (Länge interner Rufnummern, erste Stelle Kurzwahl usw.) Es ist zu beachten, daß für den Anschluß interner ISDN-Telefone unter Umständen eine separate Spannungsversorgung notwendig wird. Für den Anschluß z. B. eines Faxservers ist dies nicht erforderlich.

16.12.2005 Version 1.14

- **bugfix:** Funktion zum "**Heranholen**" eines Gespraches komplett berarbeitet. Die Funktion "***8**" bietet jetzt die Mglichkeit auch gezielt aus definierten Callgroups Rufe an den eigenen Apparat heranzuhohlen. Bisher wurde mit "***8**" jedes sich an dem ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER im Signalisierungszustand befindliche Gesprach in diese Funktion einbezogen. Ab Version 1.14 ist es notwendig in der Maske Teilnehmer jedem Teilnehmer, der die Funktion "***8**" an der PBX nutzen soll, mindestens eine Pickupgruppe zuzuordnen (insgesamt sind 7 mglich). Z. B. kann ein Teilnehmer, der einer Pickupgruppe "5" zugeordnet ist, Gesprache von allen Teilnehmern, die der Callgroup "5" zugeordnet sind zu sich heranholen. Damit ist auch gleichzeitig die Bedeutung der Eintrage in den Feldern Pickupgroup erklart.

08.12.2005 Version 1.12

- **change:** Neue Funktion im Hauptmenue zum wiederholten **bertragen der Ansagedateien** in deutscher Sprache auf die Telefonanlage. Die weiteren supporteten Sprachen folgen in kommenden Updates nach. Zum erneuten bertragen der *.gsm Dateien befindet sich im Hauptmenue rechts unten ein entsprechender Button.
- **feature:** Direkte **Terminierung** abgehender Gesprache ber einen SIP-Provider bei Anlagenkopplung mit einer traditionellen Telefonanlage. Fr den Fall, dass ein ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER ber eine ISDN-Verbindung mit einer traditionellen Telefonanlage verbunden wird, besteht die Mglichkeit, da intern an der traditionellen Telefonanlage angeschlossene Teilnehmer ber einen SIP-Provider wahlen knnen. Beschreibung zur Installation in den HOWTOs.
- **feature:** Zertifizierung eines **neuen SIP-Providers** nach Prfung der Zugangsdaten und Funktionalitten. Provider Yoip.net ist erreichbar unter <http://www.yoip.net>.
Die Beantragung eines Accounts erfolgt online in dem Web-Portal des Providers. Nach Zusendung der Zugangsdaten durch den Provider per E-Mail und Freischaltung des Kunden ist ein Account fr den Sip-Provider mit Vorwahl zu definieren. Interne Yoip-Net Gesprache sind ab sofort kostenfrei zu fhren - Gesprache mit Terminierung in das Festnetz werden nach Aufladen des erstellten Kontos mglich.
- **feature:** Inbetriebnahme der **Funktion SMS bei Nichterreichen**. Fr jeden angelegten Teilnehmer an dem ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER besteht die Mglichkeit eine fr den Dienst "SMS-Empfang" zulssige Rufnummer zu hinterlegen, an die nach einer zu definierenden Zeit eine SMS mit folgenden Informationen gesendet wird:
Anrufernummer bzw. wenn aktiviert Anrufername (Voraussetzung: Nummer wird vom Anrufer bermittelt)
Datum und Uhrzeit des Anrufes.
- **feature :** "**Interactive Voice Respons**" (IVR) ist verfgbar. Neuer Button im Hauptmenue bezeichnet mit "IVR". Im Grundzustand der Anlage ist ein IVR mit der Bezeichnung "Menue1" und vier dazugehrigen Auswahloptionen definiert. Die wirklich zu verwendenden Ansagedateien mssen individuell aufgezeichnet und in das IVR eingetragen werden. Es knnen weitere IVR angelegt werden, zu denen danach jeweils die verfgbaren Optionen ergnzt werden knnen. Mit "Option" bestimmen Sie die Taste am Telefon des Anrufers, die gedrckt werden mu, um das gewnschte Abwurfziel zu erreichen. Abwurfziele knnen andere Teilnehmer, Queues oder auch ein weiterer IVR sein. Gestalten Sie die Ansagen unter dem Begriff "Begrueessung" so, dass die interaktive Menuefhrung fr den Anrufer eindeutig ist. Falls der von Ihnen angelegte IVR unvollstndig ist, erscheint ein entsprechender Hinweis bei Verlassen des Eingabefensters mit der Aufschrift "Achtung IVR unvollstndig !". Prfen Sie dann nochmals ob alle Optionen jedes IVR incl. Abwurfziel eingetragen sind.

02.12.2005 Version 1.11

- **feature:** Implementierung der Funktion "**Echotest**" zur Prfung der Netzwerkverbindung und Qualitt der genutzten Ethernetleitung vom Endgert zur PBX. Im Menuepunkt "Ansagedateien" kann eine Rufnummer definiert werden bei deren Anruf der Echotest durchgefhrt wird (Ansaage leider zur Zeit noch in "en" wird in naher Zukunft auf der PBX in "de" verfgbar sein.)
- **feature:** Implementierung eines Buttons **Anlagenreport erstellen**. Bei Bettigung wird eine Reihe von Dateien im Verzeichnis des Konfigurationsservers a:\a_pbx\support\ erstellt, die in gepackter Form im Supportfall an die Mailadresse support@allsip-pbx-konfigurationsserver.de zur Analyse und Problemfindung gesendet werden knnen.

30.11.2005 Version 1.10

- **bugfix:** Im "Expertenmodus" werden in der Auswahlliste keine Dateinamen angezeigt.
- **feature:** bermittlung der MSN/Rufnummern von Mehrgerteanschlssen nach Definition von MSN und Amtsgruppen sowie Zuordnung von zu bertragenden MSN bei einzelnen SIP-Teilnehmern.

- **change:** Gruppen jetzt entweder mit Wartemusik oder mit Freizeichen. Bei Gruppenrufen von extern wurde immer der einkommende Ruf entgegengenommen und die definierte Wartemusik abgespielt, bis der Ruf von einem Gruppenteilnehmer entgegengenommen wurde. Bei der Definition der Gruppe mit Freizeichen wird der ankommende Ruf nur signalisiert. Die nicht besetzten Apparate der Gruppe klingeln bis ein Gruppenmitglied den Ruf entgegennimmt.
- **feature:** Beschleunigung des Ladevorgangs der Konfiguration von der PBX zum Konfigurationsserver

23.11.2005 Version 1.09

- **feature:** Script zum **Check** der Versionsnummer der Programme und der Datenbankstruktur "support_files.ssl" (in d:\a_pbx\ des Konfigurationsservers). Das Script wird direkt aus der Runtime durch: File | Open | Script gestartet und erstellt eine Datei d:\a_pbx\Support\files_protokoll.txt. Diese Datei kann im Supportfall der Hotline zur Fehlerdiagnose zugesandt werden.
- **bugfix:** Wartemusik wurde nach Schreiben der Konfiguration nicht sofort ausgewechselt.
- **feature:** Konferenzräume, Gruppen und ZAP-Lines in den **Monitor** eingearbeitet.
- **feature:** Vollständige Integration der **TAPI Funktionalitäten** an der PBX unter Nutzung des AstTapi Opensource Treibers für alle 32-bit MS Windows (95/98/NT/2000/XP) Version 0.08. Getestet sind die Funktionalitäten für ESTOS, Outlook, Groupwise und IdentaPop Pro. Ausführliche Installationsanleitungen können bei der Hotline angefragt werden.
- **feature:** Implementierung der Funktion Anrufweiterleitung am Bedienfeld des Telefons.
Funktion Weiterschaltung : "***5X..**" - **X..** muß eine gültige Nummer des Rufnummernplans sein. Die Zielnummer der Weiterschaltung wird von der PBX wiederholt und in Abhängigkeit von der Funktionalität des Telefons im Display angezeigt.
Funktion Aufheben der Weiterschaltung: "***5**". Zwei Quittungstöne bestätigen die Löschung der Weiterschaltung.
Funktion Status Prüfen: "***5***". Im Fall der aktiven Weiterschaltung wird die Zielnummer angesagt.

16.11.2005 Version 1.05 bis 1.07 (Basisversion wie in Dokumentation beschrieben)



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation](#)

[Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration
ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)

HOWTOs:

Wie ist die TAPI-Schnittstelle für den ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER zu konfigurieren?

Wie ist die TAPI-Software ESTOS einzurichten ?

Welche Funktionen stehen innerhalb der Mailbox zu Verfügung und welche Tasten sind dafür programmiert?

Warum sagt die PBX beim Versuch der Eingabe des PIN einer Mailbox die eingegebene PIN wäre falsch, obwohl sie richtig ist?

Welche Anlagenfunktionen stehen mit " *+Ziffer " zur Verfügung?


Wie kann eine Anrufwefterschaltung (sofort) an einem Telefon durch den Teilnehmer eingestellt und aufgehoben werden?

Konfiguration einer Anlagenkopplung mit der Möglichkeit Gespräche von einer traditionellen Anlage über einen SIP-Provider zu führen.


HOWTO:

Wie ist die TAPI-Schnittstelle zu konfigurieren?
Beispiel: Windows 2000

1. Laden Sie den Omnis **Asttapi** Tapi-Treiber herunter
2. Installieren Sie den Treiber mit dem Setup-Programm
3. Ihr PC will neu starten
4. Öffnen Sie in der Systemsteuerung die Telefon- und Modemoptionen




5. Konfigurieren Sie den Omnis TAPI Treiber for Asterisk



Host : IP-Adresse des ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS
 Port : 5038
 User: pbx
 Password: asterisk
 User Channel: Sip/Benutzername oder Zap/gx/Nummer
 Context : default
 Caller ID : entsprechend User Cahannel

6. Öffnen Sie unter Zubehör - Kommunikation die Waehlhilfe



Stellen Sie Leitung wird verwendet für - Telefonanrufe - "Asterisk" ein.

7. Starten Sie den Versuch eine Verbindung herzustellen, indem Sie eine gültige Nummer Wählen.




Folgendes wird geschehen:

- Das zu überwachende Telefon wird klingeln
- Sie heben den Hörer ab
- Der Ruf zu dem Telefon mit der gewünschten Nummer wird initiiert


HOWTO:

Wie ist die TAPI-Software ESTOS einzurichten ?

1. Laden Sie sich die aktuelle Software vom **WEB-SERVER ESTOS** herunter
2. Installieren Sie die Software
3. Wählen Sie individuelle Installation und selektieren Sie auf jeden Fall ProCall Express:




4. Im Weiteren Verlauf erfolgt das Setup des Klienten



Bestätigen Sie normaler Arbeitsplatz mit "Weiter"

Geben Sie die IP-Adresse des ALLSIP-PBX OFFICE-Servers ein und tragen Sie unter Erweitert die Ports 5803 ein.



5. Schließen Sie die Installation ab und ignorieren Sie die Fehlermeldung hinsichtlich der Inkompatibilität der Server.

6. Starten Sie ProCall und prüfen Sie unter "Ansicht" "Optionen Telefonie" daß als Tapi-Leitung "Asterisk" eingetragen ist. Konfigurieren Sie unter dem gleichen Menüpunkt im Bereich "Allgemein" welche Aktionen von dem Clienten ausgeführt werden sollen.

Überprüfen Sie auch unter "Geräte Einstellungen" die Einträge des TAPI-Clienten.

HOWTO:

Welche Funktionen stehen innerhalb der Mailbox zu Verfügung und welche Tasten sind dafür programmiert?10.01.2005

Nachrichten abrufen

* 3 Erweiterte Optionen

1 Antwort aufnehmen

3 Weitere Informationen

* Zurück

* 4 Vorherige Nachricht abspielen

* 5 Aktuelle Nachricht wiederholen

* 6 Nächste Nachricht abspielen

* 7 Aktuelle Nachricht löschen

* 8 Nachricht zu einer anderen Voicebox weiterleiten

* 9 Nachricht in einen anderen Ordner speichern

* * Hilfe

* # Beenden

2 Ordner Wechseln

0 Voicebox Optionen

* 1 Eigene Abwesenheits-Nachricht aufnehmen

* 2 Eigene „gerade beschäftigt“ Nachricht aufnehmen

* 3 Eigene Namen aufnehmen

* 4 Passwort ändern

* * Zurück zum Hauptmenü

* Hilfe

Beenden

Nachdem man eine seiner eigenen Nachrichten aufgenommen hat

* 1 - Akzeptieren

* 2 - Nochmal anhören

* 3 - Nochmal aufnehmen

* 0 - Reach operator (not available when recording greetings/name)

Wenn eine Nachricht abgespielt wird

** Vorspulen

* # Zurückspulen

HOWTO:

Warum sagt die PBX beim Versuch der Eingabe des PIN einer Mailbox die eingegebene PIN wäre falsch, obwohl sie richtig ist ? 10.01.2005

Möglicherweise setzen Sie ein ALL7950 ein und haben eine falsche Einstellung der DTMF-Übertragung eingestellt. Stellen Sie im Menue unter Audioeinstellungen die Option "Out Band" ein.

HOWTO:

Welche Anlagenfunktionen stehen mit "+Ziffer" zur Verfügung? 10.01.2005

*5[Rufnummer]	Rufweiterleitung an Rufnummer
*5	Rufumleitung aufgehoben
5	Abfrage des Zustands der Rufumleitung
*9[Mailboxnummer]	Anhören und Einstellen einer Mailbox
*8	Heranholen eines Anrufes aus einer Callergruppe

HOWTO:

Wie kann eine Anrufweitschaltung (sofort) an einem Telefon durch den Teilnehmer eingestellt und aufgehoben werden?

Geben Sie dazu an dem betreffenden Telefon ein: *5[Zielrufnummer]

Die PBX antwortet bei internen Weiterleitungen mit der von Ihnen gewählten Nummer. Bei Telefonen, die Messages in Textform unterstützen, wird zusätzlich ein Text : "Telefon wurde umgeleitet auf" angezeigt. Ein "beep" als Quittungston gibt eine Bestätigung.


Mit : *5* kann der Zustand der Umleitung abgefragt werden. *5 ohne weitere Eingabe hebt die Rufumleitung auf.

HOWTO.:

Konfiguration einer Anlagenkopplung mit der Möglichkeit Gespräche von einer traditionellen Anlage über einen SIP-Provider zu führen.

Zur Inbetriebnahme der Funktion ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Verbindung der Telefonanlagen über ein ISDN-Kabel.
2. Feststellung der von der traditionellen Telefonanlage gesendeten MSN (Im Beispiel 305).
3. Festlegung einer Rufnummer an der traditionellen Telefonanlage, die das angewählte Gespräch über die Verbindungsleitung zu dem ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER sendet. (im Beispiel 24 oder 25)



4. Laden Sie die Konfiguration am Konfigurationsserver.
5. Tragen Sie in den Anlagenparametern in dem neuen Feld "int. MSN Länge" die Anzahl der Stellen ein, die Ihre intern angeschlossene Telefonanlage dem ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER übermittelt. Im Beispiel bedeutet "305" - Sie müssen an diese Stelle eine "3" eintragen.

Standard-Begrüßung		Tagschaltung	
Wartezeit vor Ansage:			1
Begrüßung:	<input type="checkbox"/>		+
Standardmusik:		fpm-calm-river.mp3	+
Wartezeit nach Ansage:			1
Abwurfziel:			demouser
Callthrough:		Callback:	
msn:	7821259 <input checked="" type="checkbox"/> aktiv	msn:	<input type="checkbox"/> aktiv
int. MSN Länge:	3		

Done

6. Aktivieren Sie den Haken Aktiv hinter dem Feld "MSN" unter Callthrough und übernehmen Sie die Werte.
7. Öffnen Sie die Maske "Callthrough" und tragen Sie in der Eingabezeile ganz unten unter der Überschrift "ankommende MSN" die o. g. von Ihrer traditionellen Telefonanlage übermittelte MSN ein. In Ihrem Fall "305".
8. Unter der Spalte zulässige MSN tragen Sie die Nummer des Anrufers - des Anschlusses Ihres internen Teilnehmers ein, der den Dienst nutzen möchte/darf (im Beispiel 24 oder 25).
9. Name und E-Mail sind optionale Einträge, die nur der Erläuterung dienen.
10. Richten Sie die/den Provider incl. Vorwahl ein über den der SIP-Provider zu erreichen ist. Dabei muß die Vorwahl des Providers identisch sein mit der ankommenden MSN der herkömmlichen Telefonanlage. Im Beispiel "305".

Wenn diese Einstellungen so vorgenommen wurden und auch die Anschlüsse richtig miteinander verbunden sind, dann wird folgendes geschehen:

Es wird die interne Nebenstellenummer "305" der herkömmlichen Telefonanlage gerufen. Der Ruf wird an den ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER weitergeleitet und von diesem behandelt. Es wird geprüft, ob die Länge der eingehenden Rufnummer korrekt ist (3-Stellen) und ob die eingehende Rufnummer als zulässige Kombination (ankommende MSN und zulässige Nummer) gültig ist.

Wenn dies der Fall ist, dann wird eine Weiterwahl von dem anrufenden Telefon der traditionellen PBX erlaubt und über den SIP-Provider in das Netz terminiert.

Zusammenfassung:

Es wird von einem zulässigen Nebenstellenanschluß die Nummer "305" angerufen, und der Anrufer erhält sofort die Möglichkeit nach Aufforderung/Ansage weiterzuwählen.

Die Wahl ist mit der "#" Taste abzuschließen, DTMF-Töne müssen übermittelt werden.

Das Gespräch wird dann automatisch an den hinter der Vorwahl "305" hinterlegten SIP-Provider terminiert.



Hot line:
01801 - 666 626 5943

[Home](#)

[Quickstart](#)

[Features ALLSIP_PBX](#)

[Features ALLSIP_compact](#)

[Installation](#)
[Konfigurationsserver](#)

[Installation ALLSIP_PBX](#)

[Installation ALLSIP_compact](#)

[Konfiguration ALLSIP_PBX](#)

[Konfiguration](#)
[ALLSIP_compact](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[Change-Log](#)

[HOWTOs](#)

Wichtige Hinweise zur Installation - unbedingt vorher lesen!

Während der Installation des Konfigurationsservers wird ein Benutzer auf dem Windowsrechner angelegt. Dieser Benutzer hat ein 6-stelliges Passwort. Es kann vorkommen, das insbesondere bei PC, die in einer Windows-Domäne angemeldet sind, eine Passwortmindestlänge als Richtlinie vorgegeben ist. Wenn die Passwortmindestlänge grösser ist als 6 Stelle, dann schlägt die Installation des Konfigurationsservers fehl !

Update auf Anlagenversion 3.x von 2.x

- Bei den SIP/IAX-Teilnehmern Amtsberechtigung richtig setzen. Teilnehmer ohne Amtsberechtigung können nur intern telefonieren.



Die von Ihnen erworbene PBX ist eine fortschrittliche VoIP-Lösung für kleine, mittelständische und auch große Unternehmen. Ihre Skalierbarkeit ermöglicht es eine große Anzahl von Nebenstellen zu verwalten und entweder als eigenständige PBX oder in Kombination mit traditionellen Telefonanlagen zu betreiben.

Home

Die PBX basiert auf der Asterisk Software und stellt somit dem Betreiber ein umfangreiches Spektrum an modernsten Funktionalitäten zur Verfügung.

Einführung

Inbesondere sind das:

Installation**Konfiguration PBX**

Zeitgesteuerte Tag- / Nachtschaltung

Anrufe halten / Makeln / Call Pickup

Anrufweiterleitung / Anrufumleitung

FAQ

Anrufe parken / Music on hold

Einsatzbeispiele

Anrufbeantworter für jeden Teilnehmer

Ansagetexte / Konferenzsystem(e)

Technische Daten

Gruppenrufnummern (Call Queing)

Warteschlangen / Callcenter-Funktionalität

Download

Interactive Voice Response (IVR)

Rufinitiierung per SMS

Demo-Zugang

Callthrough für definierte Anrufer

ENUM / Kurzwahlen / grafischer Monitor

Change-Log

Anzeige Anrufername

Komfortable CDR Auswertung

HOWTOs

Automatisches Backup der Konfiguration

Faxserver für jeden Teilnehmer

GSM-Gateway zum Mobilfunknetz

Die Installation und Konfiguration erfolgt durch einen zum Lieferumfang gehörenden USB-Stick und kann jederzeit wiederholt werden. In einem Dialog werden die erforderlichen Anlagenparameter abgefragt, danach wird automatisch die anlagenspezifische Konfiguration erzeugt.

Die PBX ist mit zwei Netzwerkkarten ausgestattet. Eine Netzwerkkarte dient der Verbindung zum internen Netzwerk. Die zweite Netzwerkkarte stellt die Verbindung zum Internet her. Im Normalfall sollte die externe Netzwerkkarte eine öffentliche IP-Adresse erhalten.

Ein Betrieb hinter einer Firewall ist ebenfalls möglich. In der Konfiguration der Firewall sind dann allerdings die erforderlichen Ports sowie ein entsprechender NAT zu konfigurieren.

Die Konfiguration der PBX erfolgt mittels eines Konfigurationsservers, mit dem die PBX einen Datenaustausch per SSH durchführt. Die Konfiguration der Nebenstellen und des Verhaltens der PBX wird offline an dem Konfigurationsserver vorgenommen - nach Fertigstellung der Konfigurationsarbeit wird die Konfiguration auf die PBX übertragen.

Die Konfiguration erfolgt über ein WEB-Interface im Dialog mit dem Konfigurationsserver.

Dadurch ist eine hohe Datensicherheit gegeben, da die Konfiguration der PBX immer mindestens noch einmal auf dem Konfigurationsserver gesichert ist.

Bitte beachten Sie:

Garantie für die Funktionsfähigkeit der PBX wird vom Hersteller nur unter der Voraussetzung übernommen, dass die Installation über die Prozeduren des im Lieferumfang enthaltenen USB-Sticks vorgenommen wird. Jegliche Änderungen am Inhalt der auf dem USB-Stick enthaltenen Dateien führen zum Garantieverlust und zum Nichtfunktionieren der gesamten Anlage.

Die Konfiguration der Funktionen der PBX erfolgt ausschließlich über den Konfigurationsserver. Manuelle Einträge oder Veränderungen an den durch den Konfigurationsserver auf die Anlage geschriebenen Files führen zu Funktionsstörungen der PBX. Im Fall, dass zur Korrektur eigenmächtiger Veränderungen die Supporthotline in Anspruch genommen werden muß, wird dieser Support nur kostenpflichtig geleistet.

Erläuterung des BOX

Front

An der Frontblende befinden sich zwei Taster und ein Panel. Der Taster "Power" mit grüner LED dient dem Einschalten der PBX. Der Taster "Reset" mit roter LED führt im Fehlerfall nach Betätigung zum Reset der PBX. Benutzen Sie den "Reset"-Taster nur im absoluten Notfall, da dadurch das Filesystem der PBX in Mitleidenschaft gezogen werden kann.

Das Panel dient zum Anschluss des USB-Sticks für die Installation der Anlage sowie zur Überwachung der Temperatur an kritischen Bauteilen der PBX mit optischer und akustischer Alarmfunktion.

Rückseite

An der Rückseite der PBX befindet sich der 230V Anschluss für das mitgelieferte Netzkabel, der Anschluss für die Tastatur sowie der Monitoranschluss. Eine Maus ist für den Betrieb der PBX nicht erforderlich.

Die Netzwerkkarte auf dem Mainboard der Anlage ist als externe Netzwerkkarte vordefiniert. In den Slots der PBX befinden sich die interne Netzwerkkarte und die jeweils entsprechend der Anlagenvariante enthaltenen ISDN Karten oder analogen Karten..

Anschluss der PBX

Der Anschluss der PBX ist einfach. Bringen Sie zunächst das Gerät an den dafür bestimmten Standort. Bei der 19"-Variante ist der Einbau in einen dafür vorgesehenen Schrank vorzunehmen. Befestigen Sie mit entsprechenden Halterungen das Gerät an den Befestigungsleisten. Das Tischgerät kann an beliebigen Standorten aufgestellt werden. Schließen Sie das 230V Stromversorgungskabel, Tastatur sowie das interne LAN-Kabel und das externe LAN-Kabel an die dafür vorgesehenen Netzwerkkarten an.

Beachten Sie bitte: Der Anschluss der ISDN- bzw. Netzkabel erfolgt anhand des dem Gerät beiliegenden Anschlussplans.

Prüfen Sie nochmals die Anschlüsse der internen und externen Netzwerkverbindung.

Beachten Sie bitte: Ein Vertauschen der Anschlüsse führt zur Nichtfunktionalität der PBX.

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Installation welche IP-Adressen, Netzwerkmasken und Gateways für den Standort der PBX Gültigkeit haben. Konfigurieren Sie vor Installation der PBX die ggf. vorhandene Firewall entsprechend der in den FAQ dargestellten Erfordernisse.

WEB-Konfigurator V3.0 : ALLSIP_PBX

ALLSIP_compact

WEB-Konfigurator V3.0 : ALLSIP_PBX

[Home](#) | [Hotline](#) | [Impressum](#) |



[Home](#)

[Einführung](#)

[Installation](#)

[Konfiguration PBX](#)

[FAQ](#)

[Einsatzbeispiele](#)

[Technische Daten](#)

[Download](#)

[Demo-Zugang](#)

[HOWTOs](#)

-

in Bearbeitung



Web Page designed By
OFFICE-DL EDV-Dienstleistungen

[Home](#)[Einführung](#)[Installation](#)[Konfiguration PBX](#)[FAQ](#)[Einsatzbeispiele](#)[Technische Daten](#)[Download](#)[Demo-Zugang](#)[Change-Log](#)[HOWTOs](#)

Inbetriebnahme der PBX gehen Sie bitte in folgender Reihenfolge vor:

1. Entscheiden Sie, ob Sie einen eigenen Konfigurationsserver oder den öffentlichen Konfigurationsserver nutzen werden. Ein Wechsel des Konfigurationsservers ist nicht ohne späteren zusätzlichen Aufwand verbunden.

2. Wenn Sie einen eigenen Konfigurationsserver betreiben wollen, beginnen Sie mit der Installation dieses Konfigurationsservers an einer Windows Arbeitsstation.

Beachten Sie folgende Systemvoraussetzungen:

Windows 2000/XP, 256 MB RAM, Prozessor ab 2,0 GHz, Laufwerk D mit mindestens 5 GB freiem Festplattenspeicher, keine Firewall bei nur internem Einsatz, das entstehende Verzeichnis d:\a_pbx muß von einem ggf. existierenden Onlinevirens Scanner ausgeschlossen werden (Datenbank!), Firefox als Browser für die Kommunikation mit dem Konfigurationsserver vom Client aus.

Wenn Sie den Konfigurationsserver auch von extern über das Internet erreichen wollen, sollten Sie eine Firewall zwischenschalten. Für die Kommunikation des Konfigurationsservers mit dem ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER sind die Ports 22 und 8020 freizuschalten.

3. Zur Installation des Konfigurationsservers legen Sie die mitgelieferte CD in das Gerät ein. Die Installationsroutine startet automatisch. Beantworten Sie alle Fragen positiv, bzw. bestätigen Sie angezeigte Meldungen. Wenn Ihr Rechner nach Durchlauf der Installation nicht selbständig neu startet, starten Sie den Rechner bitte neu.

Danach muß ein neues Icon auf Ihrem Desktop erscheinen.

Dieses Icon können Sie zum Start des Konfigurationsservers benutzen.



4. Wenn Sie den Konfigurationsserver gestartet haben, muß das Kontrollfenster des Webservers auf Ihrem Desktop erscheinen. Der Konfigurationsserver ist nur für die Inbetriebnahme der PBX und für Konfigurationsänderungen erforderlich. Nur in diesem Zusammenhang muß der Server gestartet sein. Für den normalen Betrieb der Telefonanlage ist es nicht notwendig den Konfigurationsserver geöffnet zu halten. Sie können das Fenster des Konfigurationsservers minimieren oder schließen.

Paradox Runtime 10

PxForms Anywhere sample application

ALLSIP- Konfigurator

Server monitor | Active users | Error log | Access log

Time	Client Name	User Name	Method	URI	Status	Error Message
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		POST	/qdetails	200	
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		POST	/iform	200	
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		GET	/tmp/r219902.gif	200	
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		GET	/tmp/r425999.gif	200	
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		GET	/tmp/r254584.gif	200	
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		GET	/tmp/r929637.gif	200	
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		GET	/tmp/r227540.gif	200	
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		GET	/tmp/r554923.gif	200	
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		POST	/openform	200	
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		POST	/checklog	200	
02.11.2005 12:2...	192.168.99.154		GET	/	200	

1 of 6 [D:\pxforms\Uactive.DB] View

PxForms Anywhere sample application SCRL NUM CAPS

5. Öffnen Sie zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit von einem anderen beliebigen Gerät den Firefox-Browser mit der IP-Adresse des von Ihnen installierten Konfigurationsservers am Port 8020(<http://xxx.xxx.xxx.xxx:8020>). Sie müssen den Browser für Popups von dieser URL freischalten. Beachten Sie die Meldung in der Zeile unterhalb der Menues des Browsers.

Danach wählen Sie die URL nochmals an. Es muß folgendes Fenster erscheinen:

http://212.202.109.238:8020 - Demo form - Mozilla Firefox

Demo form

Exit


ALLSIP_PBX
OFFICE-SERVER

28.08.2006

21:01:46

Updateservice

Administrator

Client

Done

Bereits an dieser Stelle verzweigt die Menüführung in Richtung Administration oder Client für die einzelnen Teilnehmer an der Anlage. Nach Auswahl von "Administrator" erscheint folgende Bildschirmmaske:



Damit sind die vorbereitenden Arbeiten für die Installation des Konfigurationsserver abgeschlossen. Wenn Sie bis zu diesem Punkt gekommen sind, dann können Sie mit der Installation von Betriebssystem und Telefonanlagensoftware an der BOX fortfahren.

Sollten im Verlauf der Installation Probleme auftreten, informieren Sie sich bitte auf der Seite www.allsip-pbx-konfigurationsserver.de über die Möglichkeiten mit der Hotline Kontakt aufzunehmen.

Sie haben mit Erwerb der Anlage einen 6-monatigen kostenlosen Installationssupport erworben.

Sehen Sie bitte auch regelmäßig im Downloadbereich des Supportservers nach, um sich über verfügbare Updates zu informieren. Lassen Sie Ihren Konfigurationsserver registrieren. Sie erhalten dann für die Zeit von 6 Monaten ab Registrierungsdatum kostenlos alle Updates für Ihren Konfigurationsserver.

Laden Sie auf jeden Fall vor dem ersten Zugriff auf den Konfigurationsserver eine möglicherweise vorhandene Updateversion der Konfigurationsserver-Software von dem Server herunter. Installieren Sie diese entsprechend der Anweisungen.

3. Installation des ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS (Inbetriebnahme)

Überblick:

Nach Verbindung von Spannungsversorgungskabel, Netzwerk, Tastatur und Monitor erfolgt die Installation des Betriebssystems und der PBX Software.

Dazu stecken Sie den mitgelieferten USB-Stick in das Frontpanel und schalten die Anlage durch Betätigen des "Power"-Tasters ein. Möglicherweise müssen Sie die Bootreihenfolge im BIOS verändern, damit der Bootvorgang vom USB-Stick erfolgen kann. Für die Erstinstallation ist die Bootreihenfolge werksseitig voreingestellt. Bei wiederholter Installation muß die richtige Bootreihenfolge wiederhergestellt werden. Es ist auch möglich durch Drücken der F11 Taste beim Booten aus dem Bootmenü das entsprechende Bootdevice auszuwählen.

Verbinden Sie die Netzwerkkarten in der erforderlichen Form mit den Patchkabeln.

ACHTUNG !

Die Netzwerkkarte eth0 - vorgesehen für die interne Netzwerkverbindung - befindet sich in den Slots, eth1 für die externe Netzwerkverbindung zum Internet (WAN) befindet sich on Board. Im Sonderfall kann auf eine externe Verbindung verzichtet werden, wenn die Verbindung zum Internet über einen Firewall/NAT-Router unter Nutzung der internen Netzwerkkarte hergestellt wird oder wenn keine Verbindung zum

Internet gewünscht wird.

Die Anlage startet und bootet von dem USB-Stick. Folgende Aktionen werden von der PBX ausgeführt:

3.1. Auswahl der Installationsprache

```
Installationssystem for the ALLSIP_PBX Office-Server

Please choose your language (enter h for help)
h
de for german
en for english
sp for spanish
fr for french
it for italian
Please choose your language (enter h for help)
```

3.2. Übertragung des Betriebssystems und der Software

Im Folgenden wird die Festplatte der PBX eingerichtet, die Installationsquellen werden geprüft und die Installationsarchive auf die Festplatte der PBX kopiert.

Die weiteren Schritte der Installation bestehen aus:

```
Prüfen der Installationsquellen

Archiv

Archiv - 01          OK
Archiv - 02          OK
Archiv - 03          OK
Seriennummer        OK

Kopieren der Installationsarchive ca. 5 min.

Installation des 1. Archives ca 2 min.
Installation des 2. Archives

Erstellen der Verzeichnisse

Vorinstallation der ALLSIP_PBX Software ca. 1 min
Systeminstallation abgeschlossen
Zum Fortfahren [Enter]
```

Damit ist die Installation des Betriebssystems und der Software der PBX abgeschlossen. In einem weiteren Installationsschritt wird das Netzwerk der PBX konfiguriert.

3.3. Netzwerkkonfiguration der PBX

Legen Sie vor Installation die IP-Adressen, Subnetmasken und das Gateway der PBX fest. Die Installation der Netzwerkverbindungen gestaltet sich unterschiedlich entsprechend der möglichen Einbindung der PBX in das Netzwerk.

Folgende Grundkonfigurationsmöglichkeiten sind gegeben:

1. Die interne Netzwerkkarte erhält eine IP-Adresse aus dem privaten Netzwerk, die externe Netzwerkkarte erhält eine IP-Adresse aus dem öffentlichen Internet.
Alle IP-Telefone im internen Netzwerk sind direkt erreichbar, externe IP-Telefone können sich direkt mit der PBX verbinden.

- Die interne Netzwerkkarte erhält eine IP-Adresse aus dem privaten Netzwerk, die externe Netzwerkkarte erhält eine IP-Adresse aus der definierten DMZ. Je nachdem wie die DMZ konfiguriert ist kann die PBX aus dem öffentlichen Netzwerk über die DMZ erreicht werden.

Mit dieser Konfiguration wird es möglich in komplexen Netzwerkimbungen die PBX mit zwei unterschiedlichen Netzwerken zu betreiben, ohne zwingend einen direkten Zugang zum Internet über die zweite Netzwerkschnittstelle bereit zu stellen.

- Die interne Netzwerkkarte erhält eine IP-Adresse aus dem privaten Netzwerk, auf die Inbetriebnahme der zweiten externen Netzwerkkarte wird verzichtet. Möglicherweise soll bewusst keine Verbindung zum öffentlichen Internet hergestellt werden, oder die Verbindung wird über ein Gateway oder Firewall im privaten Netzwerk hergestellt.

Beachten Sie bitte: Eine falsche Konfiguration der Netzwerke der PBX führen zum Nichtfunktionieren der gesamten Anlage !

Hostname und Domain können für individuelle Belange eingegeben werden. Erfolgt keine Eingabe wird für Host der Wert "VoIP-PBX" automatisch eingetragen.

Die IP-Konfiguration der beiden Netzwerkkarten ist sorgfältig vorzunehmen !

Die IP-Adressen dürfen nicht im gleichen Netzwerk liegen. Beachten Sie, dass falsche Einträge bei Subnetmaske und Broadcast Fehlfunktionen an der Anlage und in Ihrem Netzwerk nach sich ziehen können.

Im Fall, dass eine Internetverbindung eingerichtet wird, muß mindestens ein DNS-Server eingetragen werden. Die Angaben zu DNS-Server und Gateway werden geprüft. Bei fehlerhaften Einträgen wird die Installation nicht weitergeführt, da die Anlage nicht ordnungsgemäß funktionieren kann.

Der IP-Konfigurationsdialog wird solange neu eingeblendet, bis alle Werte funktional konfiguriert sind. Zunächst wird durch einen Ping geprüft, ob der angegebene DNS Server erreichbar ist. Ist dies der Fall, erfolgt die Prüfung ob der angegebene DNS Server eine Namensauflösung durchführen kann. Dafür wird versucht einen Ping an die Adresse 'de.pool.ntp.org' durchzuführen. Wenn das erfolgreich ist, wird davon ausgegangen dass der angegebene Nameserver eine fehlerfreie Namensauflösung durchführen kann. Beim Eintragen von mehreren Nameservern werden Einträge, die nicht ordentlich arbeiten, automatisch entfernt und die weiteren Einträge rücken nach. Ein funktionsfähiger Nameserver muß aber verfügbar sein.

Die Netzwerkkonfiguration beginnt mit der Erfassung des Hostnamens und der Internetdomain der PBX. Nach dem Erfassen dieser beiden Einträge kann in die Konfiguration des smtp-Relayservers verzweigt werden. Dieser ist in Fällen notwendig, bei denen die PBX durch die geplante Internetkonfiguration, dynamische ip-Adressen, Mails nicht direkt an die erforderlichen Mailserver senden kann.

```
Netzwerkkonfiguration des ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS
```

```
Hostname [ALLSIP-PBX]           :
Domain [site]                   :
```

Nach dem Erfassen dieser beiden Einträge kann in die Konfiguration des smtp-Relayservers verzweigt werden. Dieser ist in Fällen notwendig, bei denen die PBX durch die geplante Internetkonfiguration, dynamische ip-Adressen, Mails nicht direkt an die erforderlichen Mailserver senden kann.

```
Netzwerkkonfiguration des ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS
```

```
Hostname [ALLSIP-PBX]           :
Domain [site]                   :
SMTP-Relay-Server Einstellungen Konfigurieren? yes/[no]:
SMTP-Relay-Server               :
Username zur Authentifizierung  :
Passwort                        :
Passwort (wiederholung)        :
Absenderbeschreibung der ALLSIP_PBX: :
```

Nach Fertigstellung oder Nichtauswahl der smtp-Relayserverkonfiguration führt das Installationsprogramm die Netzwerkkonfiguration mit der Abfrage nach der internen ip-Adresse (eth0) der PBX fort.

Für die Konfiguration eines smtp-Relayservers ist zu beachten, dass, wenn der Server außerhalb des eigenen Netzwerkes angegeben wird (wird entschieden nach Konfiguration der eth0), dann nicht mehr ohne Internetzugang konfiguriert werden kann. Die Abfrage danach entfällt. !!! Es muß in diesem Fall eine Methode für die Erreichbarkeit des Internets angegeben werden !!! Weiterhin muß in jedem Fall mit einem DNS Server gearbeitet werden, auch wenn der smtp-Relayserver innerhalb des Netzwerkes der PBX steht, wenn für den Relayserver ein DNS Name und keine ip-.Adresse angegeben wurde.

Die Erreichbarkeit des Servers wird mit den im Konfigurationsprogramm üblich verwendeten Methoden geprüft. Die Relayfunktion des angegebenen Servers wie die eventuell notwendigen Benutzernamen und Passwörter können nicht geprüft werden.

An dem Punkt, an dem die Frage zur Art der Internetverbindung zu beantworten ist, verzweigt sich die Installation je nach darzustellendem Fall.

Es sind folgende Werte einzugeben:

```

Netzwerkkonfiguration des ALLSIP_PBX OFFICE-SERVERS

Hostname [ALLSIP-PBX]           :
Domain [site]                   :
IP-Adresse (eth0/LAN)           :
Subnetmaske (eth0/LAN)         :

Soll die TK-Anlage Verbindung mit dem Internet haben ? yes/no

Fall : no

```

Weiterer Verlauf der Installation ohne Internetverbindung:

```

Fall : no

Achtung, die TK-Anlage hat keine Verbindung
zum Internet. Verschiedene Funktionen werden
nicht oder nur fehlerhaft ausgeführt! Siehe Manual.

1. DNS-Server : (Fall "Keine Internetverb." nur Option)
2. DNS-Server :
3. DNS-Server :

```

Wenn ohne DNS-Server gearbeitet wird, wird die eventuell fehlerhafte Funktion der PBX während des produktiven Betriebs durch eine entsprechende Meldung angezeigt.

```

Achtung: Sie haben keinen DNS-Server angegeben. Verschiedene Funktionen werden
nicht oder fehlerhaft ausgeführt.

```

Weiterer Verlauf der Installation mit Internetverbindung:

```
Fall : yes
```

```
Verbindung über interne NIC(Slot), externe NIC(on Board) oder DMZ (on Board) LAN/
WAN/DMZ
```

```
Fall : LAN
```

Weiterer Verlauf der Installation mit Internetverbindung über LAN:

```
Fall : LAN
```

```
Externe IP-Adresse oder DNS-Name (max. 15 Stellen)
des NAT-Gateways:
```

```
ACHTUNG: NAT-Gateway muss kommende IP-Pakete
auf TK-Anlage weiterleiten (Port 22 und Port 80)!
```

```
Gateway :
```

```
1. DNS-Server      :
2. DNS-Server      :
3. DNS-Server      :
```

Weiterer Verlauf der Installation mit Internetverbindung über WAN:

```
Fall : WAN
```

```
IP-Adresse (eth1/WAN):
```

```
Subnetmask (eth1/WAN):
```

```
Gateway :
```

```
1. DNS-Server      :
2. DNS-Server      :
3. DNS-Server      :
```

Weiterer Verlauf der Installation mit Internetverbindung über DMZ:

```
Fall : DMZ
```

```
IP-Adresse (eth1/WAN):
```

```
Subnetmask (eth1/WAN):
```

```
Gateway :
```

```
1. DNS-Server      :
2. DNS-Server      :
3. DNS-Server      :
```

!! ACHTUNG !!

Folgendes ist bei der Konfiguration mit WAN / DMZ zu beachten:

Das zu wählende Gateway muß über die WAN/DMZ Schnittstelle (eth1) zu erreichen sein. Ein Gateway, welches über die LAN-Schnittstelle (eth0) zu erreichen ist, ist hier unzulässig und es wird eine Fehlermeldung erzeugt.

```
Gateway muß im WAN/DMZ Bereich liegen !
```

Wenn DMZ gewählt wurde, wird bei der Prüfung der Verfügbarkeit des Gateway und des DNS-Server nur eine Warninformation erzeugt, wenn eine oder beide Adressen nicht verfügbar sind. Die Installation kann weiter fortgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass bei fehlerhaften Einstellungen im produktiven Betrieb der PBX Fehlfunktionen auftreten können.

Konnte keine Verbindung zum Gateway/DNS-Server herstellen. Eventuell sind Ihre Einstellungen der DMZ nicht korrekt.

Ende des Dialogs zur Konfiguration der Netzwerkverbindungen:

Nach Eingabe des/der Nameserver wird das Abschlußfenster der Netzwerkkonfiguration zur Darstellung der gewählten Konfiguration angezeigt.

```

--- Name ---
Hostname      : <gewählter Name>
Domain        : <gewählte Domain>

---Et0---
IP            : <gewählte ip-Adresse>
Subnetmask    : <gewählte SUBNET-Maske>
Broadcast     : <errechnete Broadcast-Adresse>
Network       : <errechnete Netzwerkadresse>

---Eth1---
deaktiviert                                       <= Auswahl ohne I-NET

deaktiviert                                       <= Auswahl LAN
externe IP    : <gewählte öffentl. Ip-Adresse>

IP            : <gewählte ip-Adresse> <= Auswahl WAN/DMZ
Subnetmask    : <gewählte SUBNET-Maske>
Broadcast     : <errechnete Broadcast-Adresse>
Network       : <errechnete Netzwerkadresse>

---Internet---
No Internet                                       <= Auswahl ohne I-NET

over LAN/NAT/eth0                               <= bei Auswahl LAN

over WAN/eth1                                    <= Auswahl WAN/DMZ

---Routen---
deaktiviert                                       <= Auswahl ohne I-NET

Gateway      : <gewähltes Gateway> <= Auswahl LAN/WAN/DMZ
1. DNS       : <gewählter DNS Server>
2. DNS       : <gewählter DNS Server>
3. DNS       : <gewählter DNS Server>

```

```
Einstellungen so übernehmen ? yes/[no]
checking Gateway OK
checking DNS-Server OK

Daten wurden erfolgreich geschrieben
IP Konfiguration abgeschlossen
Zum Fortfahren [Enter]
```

3.4. Auswahl des Installationstypes

Mit dieser Version haben Sie die Möglichkeit zwischen verschiedenen Installationstypen für die PBX zu wählen. Damit wird es möglich die hohe Flexibilität der Software umfangreicher zu nutzen. Weiterhin steht Ihnen, für Installationen mit hohen Ansprüchen an die Verfügbarkeit der Anlage, jetzt die Möglichkeit zur Einrichtung einer Backup-PBX zur Verfügung. Damit wird die Ausfallzeit bei einem Defekt der Anlage auf ein Minimum reduziert.

```
Wahl Servertyp **** ALLSIP_PBX als

1: Einzelanlage
2: Hauptanlage
3: Backupanlage
4: Einzel-Gateway
5: Haupt-Gateway
6: Backup-Gateway
```

Bei der Auswahl von Einzelanlage oder Einzel-Gateway (PBX routet kommende Gespräche vom Amt entweder zu Nebenstellen die direkt an der PBX angeschlossen sind oder zu einer traditionellen TK-Anlage, die über ein internes Kanalbündel an der PBX angeschlossen ist) ist keine weitere Auswahl notwendig und die Installation wird mit Punkt 5 fortgeführt.

Wenn die Anlage als Haupt- oder Backup-Anlage installiert wird, sind weitere Angaben für eine korrekte Installation notwendig.

Installation Hauptanlage/Haupt-Gateway

```
Fall Hauptanlage

Bitte waehlen sie Ihren Servertyp 2 (5)

Welche IP-Adresse hat die Backupanlage?
Email-Adresse des Administrators:
```

```
Folgende Angaben wurden gemacht

2: Hauptanlage
   [<ip-Adresse Hauptanlage>-><ip-Adresse Backupanlage>]
   Admin Mail <mail-Adresse Administrator>

Eingaben so übernehmen [y]es/no
```

Installation Backupanlage/Backup-Gateway

Zur Installation der Backupanlage ist ein Lizenz-KEY passend zur Seriennummer der gewählten Hauptanlage notwendig. Dieser kann als addon zur Hauptanlage erworben werden. **Der Lizenz-KEY ist immer passend zur Hauptanlage zu erwerben und kann nicht zur Nutzung von mehreren Backupanlagen eingesetzt werden.**

Fall Backupanlage

Bitte waehlen sie ihren Servertyp 3 (6)

Welche IP-Adresse hat die Hauptanlage?

Warten auf Antwort vom Hauptserver

E-Mail-Adresse des Administrators der Hauptanlage?

(Diese Anfrage ist notwendig wenn Anlage eine Einzelanlage war)

Bitte Key angeben:

E-Mail-Adresse des Administrators?

Folgende Angaben wurden gemacht

3: Backupanlage

[<ip-Adresse Hauptanlage>-><ip-Adresse Backupanlage>]

Admin Mail <mail-Adresse Administrator>

Main Mail <mail-Adresse Administrator Hauptanlage>

Eingaben so übernehmen [y]es/no

Wenn die Installation einer Backupvariante ausgewählt wurde, ist Voraussetzung das eine Einzelanlage, eine Hauptanlage oder ein Haupt-Gateway bereits installiert ist und im Netzwerk verfügbar ist. Wenn diese zwingende Voraussetzung nicht gegeben ist, wird die Installation der Backupanlage nicht weiter fortgesetzt. Anhand der Fehlermeldungen kann ermittelt werden welches Problem dazu führt, dass während der Installation die notwendige Hauptanlage nicht erkannt wird.

Mögliche Fehler/Informationen bei Ermittlung der Hauptanlage

Warten auf Antwort vom Hauptserver	FAILED (IIP)	ip-Adresse	Falsch
Warten auf Antwort vom Hauptserver	FAILED (IPC)	Anlage	Falsch
Warten auf Antwort vom Hauptserver	FAILED (IV)	Version	Falsch

!! Installation wird nicht fortgesetzt !!

Warten auf Antwort vom Hauptserver FAILED (IHW) Hardware Falsch

!! Installation wird fortgesetzt !!

Andere Hardware im Main-Server gefunden. Dies wird zu Fehlern des Backup-Servers führen.

Angegebener Server ist eine Einzelanlage. Konvertierung zu Hauptanlage? yes/no

Zusammenfassung Installation einer Backupanlage:

Voraussetzung für Installation eine Backupanlage

- Zur Installation ist immer eine gültige Lizenz passend zu der Hauptanlage notwendig. Damit muß bei der Bestellung einer Backupanlage die Seriennummer der Hauptanlage mit angegeben werden.
- Die Installation der Backupanlage muß zwingend mit dem Installationsstick der Hauptanlage durchgeführt werden. Für Backupanlagen wir kein eigener Installationsstick ausgeliefert.
- Wenn die Installation durchgeführt wird, muß die Hauptanlage im gleichen Netzwerk aktiv sein.
- Die Hauptanlage des Systems muß nicht zwingend bereits als 'Hauptanlage' installiert sein. Während des Installationsvorganges der Backupanlage wird eine als Einzelanlage installierte PBX zur Hauptanlage konvertiert, falls diese als geplante Hauptanlage angegeben wurde. Aber auch in diesem Fall kann die Installation nur mit dem

Installationsstick der Einzelanlage durchgeführt werden und die Lizenznummer muß zur Seriennummer der Einzelanlage passen.

Als erstes wird die Seriennummer des Installationssticks und die Seriennummer der geplanten Hauptanlage verglichen. Voraussetzung dafür ist, dass die geplante Hauptanlage über das Netzwerk zu erreichen ist und damit die Seriennummer vom verwendeten Installationsstick auf der Hauptanlage gesucht wird. Zum Lesen der Daten aus der geplanten Hauptanlage wird jetzt im ersten Schritt als erstes die Seriennummer der geplanten Hauptanlage abgefragt. Damit kann sofort verglichen werden, ob der verwendete Installationsstick passend zur Hauptanlage und dem zur Verfügung stehenden Lizenzkey ist. Ist diese Prüfung erfolgreich verlaufen, wird im zweiten Schritt die ip-Adresse der geplanten Hauptanlage abgefragt und die Seriennummerdatei der geplanten Hauptanlage auf die Backupanlage kopiert.

Wenn die Seriennummer (Seriennummerdatei) von der geplanten Hauptanlage gelesen werden konnte, wird im dritten Schritt nach einem gültigen Lizenzschlüssel gefragt.

Im vierten Schritt wird ermittelt, ob der eingegebene Lizenzschlüssel mit der Seriennummer der geplanten Hauptanlage übereinstimmt.

Wenn die ersten vier Schritte fehlerfrei abgeschlossen wurden, werden die noch notwendigen Daten wie Mailadresse des Administrators zum Versand der Warnmails abgefragt und die Konfigurationsdaten werden nach nochmaliger Anzeige geschrieben.

3.5. Personalisieren de PBX

Im weiteren Installationsdialog werden Sie aufgefordert die PBX-spezifischen Kundendaten einzugeben.

Im Feld Händlername wird der Name des Händlers eingetragen, bei dem die PBXbezogen wurde. Diese Angabe ist besonders wichtig für die Inanspruchnahme von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen. In die Felder mit Bezug auf den Endkunden werden die Angaben zu der Firma/Person eingetragen, die die PBX betreibt.

Tool-Login und Tool-Passwort sind die erforderlichen Angaben für den Zugang zum Konfigurationsserver, mit dem die weitere Installation und Konfiguration der PBX vorgenommen wird. Bitte notieren Sie sich diese Angaben. Verwahren Sie die Zugangsdaten an einem sicheren Ort und schützen Sie diese Angaben vor unbefugten Zugriffen.

Folgende Werte sind einzutragen:

```
Anlagenpersonalisierung:      : .....
                               : .....
Händlername:                  : .....
Händlerort:                   : .....
Händlertelefon:               : .....
Händlermail:                  : .....
Endkundenname:                : .....
Endkundenort:                 : .....
Endkundentelefon:             : .....
Endkundenmail:                : .....
Konfigurationsserver:         : xxx.xxx.xxx.xxx
Tool-Login (max. 6 Stellen):   : .....
Tool-Passwort :(max. 5 Stellen : .....

Einstellungen übernehmen? [yes/no]
Personalisierung der Anlage erfolgreich abgeschlossen
Zum Fortfahren [Enter]
```

Ändern Sie den vorgeblendeten Wert für den Konfigurationsserver nur, wenn Sie einen eigenen Konfigurationsserver betreiben oder sich bewusst an einem anderen als dem vorgegebenen Konfigurationsserver anmelden wollen.

Beachten Sie bitte: Ein falsch eingetragener Konfigurationsserver führt dazu, dass die von Ihnen zu installierende PBX nicht funktionieren wird !

3.5. PBX-Hardware

Im letzten Schritt der Installation werden die je nach Anlagentyp in der PBX eingebauten ISDN- oder analogen Schnittstellenkarten überprüft und konfiguriert.

Auf dem USB-Stick ist die Hardwareausstattung der Anlage vorkonfiguriert. Im Normalfall können Sie die vorgeblendeten Werte ohne Änderungen übernehmen. Typ der Karten und Schaltung extern/intern sowie Anschlußart PP/PnP sind entsprechend Ihrer Bestellung bereits voreingestellt.

Vorhandene Karten in Ihrem System

Key	Configured
-----	------------

1. card: BRI | Junghanns 4 port card
2. card: BRI | Beronet 1 port card
3. card: BRI | ISDN-Card 1 port card

Stimmen diese Daten yes/no

Nachdem Sie grundlegend die vorhandenen Karten bestätigt haben, werden durch Eingabe von "e<Leerzeichen>key" die Ports konfigurieren.

Bei der Auswahl von Anlagentypen die als Gateway arbeiten, müssen hier zusätzlich zu den Ämtern die Gruppen für die internen Ports und damit für die Verbindung zu traditionellen TK-Anlage konfiguriert werden. Damit wird es möglich, so wie beim Anschluss an das Amt, auch interne Bündel zu konfigurieren, die die Verbindung zur traditionellen TK-Anlage mit voller Bandbreite sicher stellen. Bei Nutzung der PBX als reine TK-Anlage werden die angegebenen internen Ports im Anschluss an die Amtsgruppen fortlaufend als interne Gruppen belegt.

Nach der Konfiguration wird durch Eingabe von "write" die Konfiguration aktiviert. Bestehen an dieser Stelle Abweichungen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Support-Hotline!

Vorhandene Karten in Ihrem System

Key	Configured
-----	------------

1. card: BRI | Junghanns 4 port card - nein
2. card: BRI | Beronet 1 port card - nein
3. card: BRI | ISDN-Card 1 port card - ja

Konfiguration der Ports mit "e" (Leerzeichen) KartenKey

Karten konfigurieren und danach "write" zum Schreiben der Daten eingeben:

```

Konfiguration Karte 1
      Status - Typ
Port 1: extern - PP Amt: ?
      .....
      Port n: intern - PmP

```

Bitte Portnummer für die Konfiguration angeben (type exit to leave)?

Welches Amt soll Port 1 erhalten ?

Nachdem alle Ports konfiguriert sind und 'write' zum Schreiben der Konfiguration gewählt wurde, wird eine Übersicht über die einzelnen Karten und Ports angezeigt. Die erste Ziffer nach Amt/Intern (Amt : 1) gibt die jeweils konfigurierte Gruppe des Ports an, die später im Konfigurationsserer für diesen/diese Ports zur Verfügung steht.

Beispiel für eine Konfigurationszusammenfassung

```
Amt      : 1 Karte 0 port 1      : intern 0 (0- nicht intern)
Amt      : 1 Karte 0 port 2      : intern 0
Intern   : 3 Karte 0 port 3      : intern 1 (1- intern)
Intern   : 4 Karte 0 port 4      : intern 1
Amt      : 2 Karte 1 port 1      : intern 0
Intern   : 5 Karte 2 port 1      : intern 1
```

Hardwareinstallation abgeschlossen

Zum Fortfahren [Enter]

Die Installation schließt ab mit:

```
mount proc-Filesystem
```

```
Schreibe MBR und Bootmanager
```

```
System wird gestartet
```

```
Zum Fortfahren [Enter]
```

Danach werden Sie zum Entfernen des USB-Sticks aufgefordert.

Beachten Sie bitte: Garantie für die Funktionalität der PBX kann nur gewährt werden wenn ausschließlich die werksseitig vorinstallierten Hardwarekomponenten in dem Gerät betrieben werden. Sollte ein Ausbau der Hardware notwendig sein, kontaktieren Sie bitte die Supporthotline. Hardwarekomponenten dürfen dem PBX nur nach Abstimmung mit der Supporthotline hinzugefügt werden.

Die Anlage startet automatisch. Nach dem Neustart erreichen Sie mit [ALT] [F9] die Konsole der PBX.

Damit ist die Installation der Anlage abgeschlossen.

Während der Installation wurde Ihre Anlage an dem für Sie gültigen Konfigurationsserver registriert. Die von Ihnen gewählte Benutzerkennung zur Konfiguration der Telefoniefunktionalität der PBX ist jetzt schon eingetragen, und Sie können im nächsten Schritt der Inbetriebnahme der PBX mit der Anmeldung an dem Konfigurationsserver fortfahren.



Konfiguration der PBX

Die Konfiguration der PBX erfolgt durch Einsatz eines Konfigurationsservers. Entweder Sie benutzen den öffentlichen Konfigurationsserver unter der URL: www.allsip-pbx-konfigurationsserver.de:8020 oder betreiben einen eigenen Konfigurationsserver. Die Entscheidung dazu sollte vor Beginn der Installation erfolgen, da ein Wechsel des Konfigurationsservers später nur mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Sollte ein solcher Wechsel erforderlich werden, kontaktieren Sie bitte die Hotline.

Home

Überblick

Administrator/Client

Prog. Parameter

Anlagen Parameter

Hardwaresetup

SIP-Benutzer

Gruppen

Warteschlangen

IVR

Eingehende Rufe

Wartemusik

Konferenzräume

Kurzwahlen

Provider

Callthrough

SMS-Rufinitiierung

Mailboxen

Ansagedateien

Monitor

Call Report

Expertenmodus

Backup

Nebenstellen

Interne ISDN / ab

Blacklist

GSM-Gateway

Webmin

Konsole

Bereits bei Installation der PBX vom USB-Stick aus wurde die IP-Adresse eines für die PBX erreichbaren Konfigurationsservers eingegeben. Beim ersten Start der Anlage werden alle notwendigen Informationen zur Anmeldung der PBX an den Konfigurationsserver übertragen.

Die Verbindung zwischen der PBX und dem Konfigurationsserver erfolgt über gesicherte und verschlüsselte SSH-Verbindungen. Insofern wird einer höchstmöglichen Sicherheit bei der Übertragung der Daten Genüge getan. Der Konfigurationsserver stellt Ihnen eine web-basierte Oberfläche zur Verfügung, in der Sie alle erforderlichen Eingaben und Änderungen an der Konfiguration Ihrer PBX vornehmen können.

Der Funktionsumfang des Konfigurationsservers:

- Grundinitialisierung der Konfiguration der PBX
- Verwalten der Anlagenparameter
- Verwalten der SIP-Benutzer (Teilnehmer)
- Definition der Behandlung eingehender Rufe
- Definition und externer VoIP-Provider
- Verwalten der Mailboxen
- Erstellen von Reports (Anrufstatistik / Callreport)
- Hardwaresetup
- Verwaltung von Gruppenrufen und Warteschlangenfunktionalitäten
- Verwalten der Wartemusiken
- Definition von Rufnummern, für die die PBX ein Callthrough zur Verfügung stellt
- Aufnahme und Zuordnung von Ansagedateien
- Übersicht über alle konfigurierten Nebenstellen
- Verwalten des IVR-Systems
- Einrichtung und Verwaltung von Konferenzräumen
- Definition von Rufnummern, für die die PBX eine Callinitiierung per SMS gestattet
- Definition von internen ISDN und Analoganschlüssen
- Einrichtung und Verwaltung von Kurzwahlen
- Definition des Verhaltens bei eingehenden Rufen an MSN von
- Mehrgeräteanschlüssen
- Konfiguration des GSM-Gateways
- Bestimmung des Verhaltens der an die Anlage angeschlossenen SIP- und IAX-Clienten
- Monitoring der PBX
- Konfiguration des enthaltenen Faxservers
- Konfiguration der Anlagenkopplung, wenn die PBX einer traditionellen Hauptanlage nachgeschaltet ist
- Mailkonfiguration für den Fall, dass ein SMTP-Mailrelay verwendet wird
- Download des CDR-Reports als CSV-Datei zur weiteren Verarbeitung in individuellen Auswertungen

Weitere administrative Funktionen:

- Bearbeitung von Programmparametern des Konfigurationsservers
- Sicherung der Konfiguration der in Bearbeitung befindlichen Telefonanlage
- Erstellung eines Anlagenreportes für Supportfälle
- Expertenmodus für besondere Konfigurationsfälle
- neu Laden der Soundfiles der Anlage (*.gsm)
- Darüber hinaus kann die Konfiguration beliebig oft auf dem Konfigurationsserver archiviert werden.



WEB-Konfigurator V3.0 : ALLSIP_PBX**ALLSIP_compact****WEB-Konfigurator V3.0 : ALLSIP_PBX**[Home](#) | [Hotline](#) | [Impressum](#)

Der ALLSIP_PBX OFFICE SERVER wird u.a. erfolgreich bei folgenden Unternehmen eingesetzt:

[Home](#)[Einführung](#)[Installation](#)[Konfiguration PBX](#)[FAQ](#)[Einsatzbeispiele](#)[Technische Daten](#)[Download](#)[Demo-Zugang](#)[Change-Log](#)[HOWTOs](#)Wireless Distribution GmbH
Johannisweg 25,

D-84030 Ergolding

TRAN-IT
Tien Duy Linh TranOlgastrasse 12

72336 Balingen

Z HOTEL VIER JAHRESZEITEN
BINZeppelinstrasse 8

18609 Ostseebad Binz

Vtours GmbH
Weißbürger Str.30

D-63739 Aschaffenburg / Main

Nedexco Soltau
am Hanfberg 9

29649 Wietzenorf


Sportreisen.com
Franz-Joseph-Str 43

D-80801 München

	telebinder GmbH Hinter Stöck 2 72406 Bisingen Fon 0 74 76 / 9501-0 Fax 0 74 76 / 9501-79 Mail info@telebinder.de
	Comsol Unternehmenslösungen AG Hauptstraße 221 65760 Eschborn
	Romantik Hotel Hüttmann Ual Saarepswai 2-6 25946 Norddorf / Amrum
infoteQ EDV Service GmbH Alice Martin Leitenstr. 40 82538 Geretsried	
	Nascatec GmbH Wankelstr. 14 D-70563 Stuttgart
	Televersa Online GmbH Werkstrasse 13 84513 Töging am Inn
AUBU.AG Tölzer Str. 4 81379 München	


Einsatzbeispiel 1

[ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER](#) im Einsatz als eigenständige PBX verteilt an zwei Standorten (verbunden über LWL-Backbone); PSTN über S2M-Anschluß.



Einsatzbeispiel 2

ALLSIP_PBX OFFICE-SERVER in Kombination mit traditionellen Telefonanlagen zur Erhöhung des Komforts bei der Telefonie zwischen Standorten und häufig gewählten externen Telefonnummern bei gleichzeitiger erheblicher Kostenersparnis.



Index of /downloads

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 archiv/	26-Jun-2007 14:27	-	
 dokumentationen/	26-Jun-2007 15:52	-	
 update/	12-Jul-2007 16:07	-	

Index of /downloads

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 update/	12-Jul-2007 16:07	-	
 dokumentationen/	26-Jun-2007 15:52	-	
 archiv/	26-Jun-2007 14:27	-	

Index of /downloads

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 archiv/	26-Jun-2007 14:27	-	
 dokumentationen/	26-Jun-2007 15:52	-	
 update/	12-Jul-2007 16:07	-	

Index of /downloads

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 archiv/	26-Jun-2007 14:27	-	
 dokumentationen/	26-Jun-2007 15:52	-	
 update/	12-Jul-2007 16:07	-	

Index of /downloads

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 archiv/	26-Jun-2007 14:27	-	
 dokumentationen/	26-Jun-2007 15:52	-	
 update/	12-Jul-2007 16:07	-	

Index of /downloads/archiv

Name	Last modified	Size	Description
----------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------



Parent Directory		-	
----------------------------------	--	---	--

Index of /downloads/archiv

Name	Last modified	Size	Description
----------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------



Parent Directory		-	
----------------------------------	--	---	--

Index of /downloads/archiv

Name	Last modified	Size	Description
----------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------



Parent Directory		-	
----------------------------------	--	---	--

Index of /downloads/archiv

Name	Last modified	Size	Description
----------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------



Parent Directory		-	
----------------------------------	--	---	--

Index of /downloads/archiv

Name	Last modified	Size	Description
----------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------



Parent Directory		-	
----------------------------------	--	---	--

Index of /downloads/dokumentationen

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	Dokumentation.zip	26-Jun-2007 15:53	26M	

Index of /downloads/dokumentationen

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	Dokumentation.zip	26-Jun-2007 15:53	26M	

Index of /downloads/dokumentationen

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	Dokumentation.zip	26-Jun-2007 15:53	26M	

Index of /downloads/dokumentationen

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	Dokumentation.zip	26-Jun-2007 15:53	26M	

Index of /downloads/dokumentationen

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	Dokumentation.zip	26-Jun-2007 15:53	26M	

Index of /downloads/update

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	Konfigserver_V3_0_8.msi	18-Jul-2007 08:13	7.3M	
	WinprintHylaFAX-1.2...>	11-Jun-2007 20:11	1.3M	
	winprinthylafax.zip	11-Jun-2007 20:14	3.2M	

Index of /downloads/update

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	winprinthyifax.zip	11-Jun-2007 20:14	3.2M	
	WinprintHylaFAX-1.2...>	11-Jun-2007 20:11	1.3M	
	Konfigserver_V3_0_8.msi	18-Jul-2007 08:13	7.3M	

Index of /downloads/update

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	WinprintHylaFAX-1.2...>	11-Jun-2007 20:11	1.3M	
	winprinthyifax.zip	11-Jun-2007 20:14	3.2M	
	Konfigserver_V3_0_8.msi	18-Jul-2007 08:13	7.3M	

Index of /downloads/update

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	Konfigserver_V3_0_8.msi	18-Jul-2007 08:13	7.3M	
	winprinthylafax.zip	11-Jun-2007 20:14	3.2M	
	WinprintHylaFAX-1.2...>	11-Jun-2007 20:11	1.3M	

Index of /downloads/update

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	WinprintHylaFAX-1.2...>	11-Jun-2007 20:11	1.3M	
	winprinthyifax.zip	11-Jun-2007 20:14	3.2M	
	Konfigserver_V3_0_8.msi	18-Jul-2007 08:13	7.3M	

Index of /downloads/update

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	Konfigserver_V3_0_8.msi	18-Jul-2007 08:13	7.3M	
	WinprintHylaFAX-1.2...>	11-Jun-2007 20:11	1.3M	
	winprinthylafax.zip	11-Jun-2007 20:14	3.2M	